

PHILIPS

Ægte trådløse open-ear-øretelefoner

2000 series

Ægte trådløse åbne øretelefoner

Manchetstil

Op til 28 timers spilletid

Bluetooth-multipoint

TAQ2000WT



Manchetstil. Open ear-pasform.

Nyd klar lyd og komfort hele dagen med de ægte trådløse åbne øretelefoner, som du har på som en øremanchet. Hver øretelefon kan sættes nemt og sikkert på, mens open-ear-designet lader dig høre både alt det, som foregår omkring dig, og det, du lytter til.

Ægte trådløse åbne øretelefoner. Manchetstil.

- Åbne øretelefoner med manchete. Behagelige hele dagen
- Op til 28 timers spilletid. Tyndt opladningsetui
- Stabil Bluetooth-multipunktstilslutning

Ansvarligt design

- Ansvarligt design og emballage
- Plastfri emballage og sojabaseret blæk
- IPX4-beständig mod stænk og sved

Din stilfulde ledsager i hverdagen

- Klare og tydelige opkald. De kan høre, hvad du siger
- On-ear-betjeningsknapper, der kan tilpasses
- Philips Headphones-app. Tilpas dine øretelefoner

Vigtigste nyheder

Åbne øretelefoner med manchete

Disse åbne øretelefoner kan nemt og sikkert sættes på det ydre øre. Et fleksibelt led gør det muligt at justere grebet for maksimal komfort. Præcise luftledende enheder sender lyden ind i øregangen uden at forsegle den, så du også kan høre, hvad der sker i dine umiddelbare omgivelser.

28 timers spilletid (7 + 21)

Du får 7 timers spilletid på en fuld opladning og yderligere 21 timer fra etuiet. Hvis du har brug for et hurtigt boost, kan du sætte øretelefonerne tilbage i etuiet i 15 minutter for at få en ekstra time. Det tager 2 timer at oplade øretelefonerne helt, og i monotilstand kan du bruge en øretelefon ad gangen, mens den anden lades op.

Bluetooth 5.4-multipunkt

Den avancerede Bluetooth-tilslutning giver dig en mere stabil forbindelse til streaming, og du kan oprette forbindelse til to Bluetooth-enheder

samtidig. Nyd din playliste, eller lyt uafbrudt til din yndlingspodcast uden irriterende afbrydelser i lyden.

Ansvarligt design

Vi arbejder hele tiden på at gøre vores forsyningskæde mere bæredygtig og gennemsigtig. Vores plastfri emballage bruger FSC-certificeret genbrugspap og sojabaseret blæk.

IPX4-bestandig mod stænk/sved

Med et let design og IPX4-klassificering er disse ægte trådløse øretelefoner klar til daglig brug. De er fuldt modstandsdygtige over for stænk. De kan tåle lidt sved, og du behøver ikke at bekymre dig om at blive overrasket af regn.

Klare og tydelige opkald

Din stemme går tydeligt igennem under et opkald. En mikrofon opfanger lyden af din stemme, mens en støjreduktionsalgoritme dæmper noget af baggrundsstøjen fra dine omgivelser.

On-ear-betjeningsknapper

Der er praktiske betjeningsknapper på øretelefonerne til musikafspilning, lydstyrke og opkald. Foretrækker du at bruge den venstre eller højre øretelefon? Du kan tilpasse konfigurationen af disse kontrolfunktioner i Philips Headphones-appen.

Philips Headphones-app

Ud over at tilpasse on-ear-betjeningsknapperne kan du bruge vores Headphones-app til at hente de nyeste firmwareopdateringer, administrere tilsluttede enheder eller finde en manglende øretelefon. Der er også en equalizer i appen.

2000 series

Ægte trådløse open-ear-øretelefoner

TAQ2000WT/00

Specifikationer

Lyd

Frekvensområde: 20 - 20.000 Hz

Højttalerdiameter: 12 mm

Impedans: 16 ohm

Max. belastning: 10 mW

Følsomhed: 104 dB (1K Hz)

Enhedstype: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder

Bluetooth-version: 5,4

Bluetooth-profiler: HFP, A2DP, AVRCP

Maks. rækkevidde: Op til 10 m

Multipoint-tilslutning

Understøttet codec: SBC

Yderemballage

Længde: 23.90 cm

Antal forbrugeremballager: 24

Bredde: 22.80 cm

Bruttovægt: 2.640 kg

Højde: 20.00 cm

GTIN: 1 48 95229 15917 1

Nettovægt: 1.61 kg

Taravægt: 1.03 kg

Komfort

Vandbestandighed: IPX4

Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp

Monotilstand for TWS

Firmwareopdateringer er mulige

Type af betjening: Knap

Indvendig emballage

Længde: 11.10 cm

Antal forbrugeremballager: 3

Bredde: 10.40 cm

Højde: 8.50 cm

Nettovægt: 0.20 kg

Bruttovægt: 0.290 kg

Taravægt: 0.09 kg

GTIN: 2 48 95229 15917 8

Strøm

Antal batterier: 3

Musikspilletid: 7 + 21 time(r)

Opladningstid: 2 time(r)

Hurtig opladning: 15 mins for 1 hour

Batteritype (opladeretui): Lithium Polymer (built-in)

Batteritype (øretelefoner): Lithium Polymer (built-in)

Batterivægt (i alt): 11.2 g

Batterikapacitet (etui): 450 mAh

Batterikapacitet (øretelefoner): 51 mAh

Emballagens mål

Højde: 9.80 cm

Emballagetype: Emballage

Type af hyldeplacering: Hængende

Bredde: 9.65 cm

Dybde: 3.40 cm

Antal medfølgende produkter: 1

EAN: 48 95229 15917 4

Bruttovægt: 0.091 kg

Nettovægt: 0.067 kg

Taravægt: 0.024 kg

Tilbehør

Lynhåndbog

Opladeretui

Opladningskabel: USB-C-kabel, 200 mm

Design

Farve: Hvid

Ørestykke: Open-ear

Telekommunikation

Mikrofon til opkald: 1 mic

Mål

Mål på opladeretui (BxDxH): 6.55 x 2.77 x 3.92 cm

Mål på øretelefoner (BxDxH): 2.60 x 2.70 x 1.95 cm

Samlet vægt: 0.048 kg

UPC

UPC: 8 40063 20600 7

Stemmeassistent

Kompatibel med stemmeassistent: Apple Siri, Google Assistant

Aktivering af stemmeassistent: Manuel

Understøttelse af stemmeassistent

