



Philips AquaShield
电热水器

即热式热水器
8500W
铸铝发热体
语音控制

AWH2402/93

智能语音，解放双手

即开即热，无需等待

这款电热水器搭载 AI 智能语音控制，操作更轻易，8500W 直管发热体，速热更节能。同时搭载 2 重防触电保护，保障用水安全。

Heat-Express 热速递技术，等待不再漫长

- 即开即用，无需等待

人性化设计，呵护每个细节

- 清晰显示，轻松操作
- 随“声”所浴，解放双手
- 无极调温系统
- 智能调温，舒享四季

采用全方位保护系统

- 3 重安全防护系统，保证机器运行无忧
- 双重防触电保护，保障用水安全

PHILIPS

规格

普通参数

- 净重: 3.2 千克
- 总重: 4.5 千克
- 包装尺寸 (长 * 宽 * 高): 500*435*110 毫米
- 产品尺寸 (长 * 宽 * 高): 447*234*56 毫米
- 防水设计: IPX4

主要参数

- 控制类型: 触摸按键, 语音操控
- 颜色: 钛灰色
- 额定功率: 8500 瓦
- 安装方式: 垂直安装

- 电压及频率: 220V/50Hz
- 加热方式: 铝制加热器
- 铭牌额定压力: 0.7MPa
- 功率调节范围: 4500-8500W
- 温度调节范围: 30-55 °C

原产地

- 原产地: 中国

服务

- 保修: 2 年

产品亮点

多数据可视

搭载灵敏芯片和温度传感器, LED 屏幕清晰直观地显示温度、水流量和用电量, 方便您使用。

快速加热技术

搭载 7000/8500W 铸铝发热体, 螺旋式加热, 即开即用, 无需等待。您可以随时拥有舒适的沐浴体验。

SmartVoice 语音控制

SmartVoice 智能语音控制, 对话式操控, 解放双手, 随“声”所浴。

3 重安全防护

高温保护、防干烧保护和 IPX4 防水等级 3 重安全防护, 安心沐浴无后顾之忧。

无极调温系统

内置的可控硅可以自动根据环境温度, 实时变频调节输出功率, 省电节能。恒温系统控制水温波动 ± 0.5 °C, 零温差体验

双重防触电保护系统

双重防触电保护系统, 包括 SafeBlock (绝缘技术) 和和自动漏电保护开关设备可降低触电风险, 让沐浴更加安全。

四季感模式

进水口的温度探头可以感受季节温度变化, 据此调整出水温度, 实现四季恒温。



发行日期 2025-04-05

版本: 1.1.3

EAN: 69 77076 72122 8

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com