

PHILIPS



Valódi vezeték
nélküli fejhallgató

5000 series

Részletgazdag, természetes
hangzás

Noise Canceling Pro zajkioltás

6 mikrofonos technológia

Megbízható illeszkedés a fülben



TAT5000BK

Hangolódjon rá egy csodás napra!

Találjon rá saját ritmusára a valódi vezeték nélküli fülhallgatókkal, amelyek kiváló hangzást biztosítanak a zenehallgatáshoz és a telefonáláshoz. A közvetlen környezethez igazodó zajkioltó funkciónak és a hívásokhoz ideális hatmikrofonos kialakításnak köszönhetően bármely hely tökéletes lesz a zenehallgatáshoz vagy a beszélgetéshez.

Vezeték nélküli fülhallgató. Gazdag hangzás, tiszta hívások

- Adja át magát szabadon az élménynek az adaptív zajkioltással
- 6 mikrofonos technológia. Tisztább hívások, még zsúfolt helyeken is
- 8 mm-es grafén bevonatú meghajtók a ragyogó hangzásért
- Akár 40 órányi lejátszási idő. Zsebméretű töltőtök

Minden, amire szüksége van

- Stabil, többpontos Bluetooth-kapcsolat és egyszerű párosítás
- Google Fast Pair és Microsoft Swift Pair kompatibilis
- IPX5 vízállóság
- Megbízható illeszkedés a fülben és érintésvezérlők a fülhallgatón

Tökéletesen briliáns

- 15 perc gyorsfeltöltéssel további 3 órán át használható
- Philips Headphones alkalmazás, amellyel szabályozható a zajsűrés és egyebek
- Meleg, részletgazdag, természetes. Ez a Philips hangzás
- Környezetbarát tervezés és csomagolás

Fénypontok

Noise Canceling Pro zajkioltás



Az adaptív zajkioltás automatikusan reagál a környezetre, és valós időben nyomja el a külső zajokat, például a szelet is. Ha szeretné hallani, hogy mi történik Ön körül, csak érintse meg a fülhallgatót az Awareness üzemmód aktiválásához. Vagy pedig kapcsolja be a Quick Awareness üzemmódot, hogy jobb minőségű legyen a beszédhang, és a fülhallgató eltávolítása nélkül folytathasson beszélgetést.

6 mikrofonos technológia



Telefonálás közben a hatmikrofonos rendszer és a zajcsökkentő algoritmus együttesen felerősíti a beszédhang erejét és elnyomja háttérzajt. Hangja még akkor is tisztán hallható lesz, ha épp egy zsúfolt kávézóban tartózkodik, ahhoz pedig, akivel beszélget, nem jut el az Ön körül zajló összes többi beszélgetés zaja!

40 órányi lejátszási idő (10 + 30)



Kikapcsolt zajkioltással 10 óra lejátszási idő is elérhető egy teljes feltöltéssel, a zsebméretű töltőtök pedig további 30 órát biztosít

(bekapcsolt zajkioltással 7 óra és további 21 óra a tok segítségével). A gyors feltöltéshez csupán 15 percre van szükség, így további 3 óra lejátszási idő érhető el. A tok USB-C-n keresztül tölthető.

Többpontos Bluetooth 5.4



A Bluetooth 5.4 stabilabb kapcsolatot biztosít, és ezek a fülhallgatók olyan eszközökkel működnek, amelyek támogatják az LC3 kodeket, így észrevehetően jobb hangzásról gondoskodnak. Egyszerre két Bluetooth-eszközhöz is csatlakozhat, és a Philips Headphones alkalmazáson keresztül kezelheti a csatlakoztatott eszközöket. Az Android-felhasználók a Google Fast Pair, a Windows-felhasználók pedig a Microsoft Swift Pair alkalmazást is használhatják.

IPX5 vízállóság



Az IPX5 besorolás azt jelenti, hogy ezeknek a fülhallgatóknak nem ártanak az esőcseppek, de még egy kiadós esőzés sem. De ha épp egy különösen forró napon viseli őket, akkor az izzadság sem tesz kárt bennük.

Megbízható illeszkedés a fülben



A texturált szilikon fülbetétek segítségével a fülhallgatók kényelmesen a helyükön maradnak, és a tökéletes illeszkedés érdekében három különböző méretben kaphatók. A fülhallgatókon lévő érintésvezérlők egyszerűen használhatók, a Philips Headphones társalkalmazáson keresztül pedig testre is lehet szabni ezeknek a vezérlőknek a beállítását.

Philips Headphones alkalmazás

A fülhallgató érintésvezérlőinek testreszabásán kívül arra is használhatja társalkalmazásunkat, hogy személyre szabja a zajkioltást, kikapcsolja az automatikus szélzajszűrést, és módosítsa az áthallhatóság szintjét az Awareness üzemmód használatakor. Az alkalmazás segítségével beszerezheti a legújabb firmware-t is, és még sok egyéb funkciót élvezhet!

Philips hangzásvilág

Legyen szó zenéről vagy podcastokról, a grafén bevonatú meghajtók részletgazdag, természetes hangzást biztosítanak gazdag basszussal, miközben minden szárnyalóan magas és markáns mély hangot visszaadnak. Akár Android-, akár iOS-rendszert használ, vesse bele magát bátran a leginspirálóbb zenéibe!

Környezetbarát tervezés

Folyamatosan azon dolgozunk, hogy ellátási láncunkat fenntarthatóbbá és átláthatóbbá tegyük. Műanyagmentes csomagolásunk FSC tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított kartonból és szőjaalapú tintával készül.

Műszaki adatok

Hang

Frekvenciasáv: 20–20 000 Hz
Hangszóró átmérője: 8 mm-es
Impedancia: 16 ohm
Maximális terhelhetőség: 5 mW
Érzékenység: 103 dB (1 kHz, 1 mW)
Meghajtó típusa: Dinamikus

Csatlakoztathatóság

Bluetooth verzió: 5,4
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
Maximális hatótávolság: Max. 10 m
Többpontos csatlakozás
Támogatott kodek: SBC

Külső kartondoboz

Hosszúság: 33.50 cm
Fogyasztói csomagolások száma: 24
Szélesség: 25.80 cm
Bruttó tömeg: 4.041 kg
Magasság: 28.50 cm
GTIN: 1 48 95229 16013 9
Nettó tömeg: 1.61 kg
Táratömeg: 2.431 kg

Kényelem

Hangerőszabályzás
Vízálló kialakítás: IPX5
A Philips Headphones alkalmazás támogatása
Monó mód TWS-hez
Automatikus szüneteltetés (infravörös érzékelő)
Firmware-frissítés lehetséges
Kezelőszervek típusa: Érintés
Google Fast Pair

Belső kartondoboz

Hosszúság: 15.80 cm
Fogyasztói csomagolások száma: 3
Szélesség: 12.10 cm
Magasság: 12.80 cm
Nettó tömeg: 0.20 kg
Bruttó tömeg: 0.438 kg
Táratömeg: 0.238 kg
GTIN: 2 48 95229 16013 6

Tápellátás

Elemek száma: 3 db
Töltési idő: 2 óra
Zenelejátszási idő (bekapcsolt ANC mellett): 7 +
21 óra
Zenelejátszási idő (kikapcsolt ANC mellett): 10 +
30 óra

Rövid töltési idő: 15 mins for 3 hrs
Akkumulátor típusa (töltőtök): Lithium Polymer (built-in)
Akkumulátor típusa (hallgató): Lithium Polymer (built-in)
Akkumulátor tömege (összesen): 11.9 g
Akkumulátor kapacitása (tok): 600 mAh
Akkumulátor kapacitása (hallgató): 65 mAh

Méret csomagolással együtt

Magasság: 12.8 cm
Csomagolás típusa: Karton
Polcra helyezési mód: Függesztés
Szélesség: 11.1 cm
Mélység: 4.9 cm
Tartozékok száma: 1
EAN: 48 95229 16013 2
Bruttó tömeg: 0.120 kg
Nettó tömeg: 0.067 kg
Táratömeg: 0.053 kg

Tartozékok

Gyors üzembe helyezési útmutató
Füldugóvégek: 3 pár (S/M/L)
Töltőtök
Töltőkábel: USB-C kábel, 200 mm

Kialakítás

Szín: Fekete
Fülhöz csatolás anyaga: Szilikon
Fülhöz illeszkedő: In-ear (fülbe helyezhető)
Fülbe illeszkedő típus: Szilikon fülbetét

Telekommunikáció

Mikrofon a hívásokhoz: 6 mics

Méretek

Töltőtök mérete (sz x mé x ma): 5.49 x 2.90 x
4.15 cm
Fülhallgató mérete (sz x mé x ma): 2.00 x 2.57 x
2.00 cm
Teljes tömeg: 0.046 kg

UPC

UPC: 8 40063 20618 2

ANC funkciók

ANC technológia: Hibrid, ANC Pro
Éber üzemmód
Adaptív ANC
ANC (aktív zajszűrés)

Hangsegéd

Kompatibilis a hangsegéddel: Apple Siri, Google
Segéd
Hangsegéd aktiválása: Többfunkciós érintőpanel
Hangsegéd támogatása

