

PHILIPS

Справжні бездротові
наушники відкритого типу

2000 series

Справжні бездротові
наушники відкритого типу

Наушники у стилі каф

Час відтворення – до 28 годин

Багатоточкове з'єднання
Bluetooth

TAQ2000BK



Наушники у стилі каф. Відкрита конструкція.

Насолоджуйтеся чистим звуком і комфортом протягом усього дня зі справжніми бездротовими навушниками відкритого типу, які можна носити на вухах як кафи. Кожен навушник легко, але надійно фіксується на вусі, а відкрита конструкція дозволяє вам чути контент і світ навколо.

Справжні бездротові навушники відкритого типу у стилі каф.

- Наушники відкритого типу у стилі каф. Комфорт протягом цілого дня
- До 28 годин автономної роботи, компактний футляр.
- Стабільне багатоточкове з'єднання Bluetooth

Відповідальний дизайн

- Відповідальний дизайн та упаковка
- Упаковка без пластику й чорнила на основі сої
- Захист від бризок і поту IPX4

Ваш стильний повсякденний супутник

- Чіткі виклики. Буде чути все, що ви говорите
- Регульовані сенсорні елементи керування на навушниках
- Додаток Philips Headphones. Персоналізуйте свої навушники

Основні особливості

Навушники відкритого типу у стилі каф

Ці відкриті навушники легко, але надійно кріпляться зовні на вусі, а гнучке з'єднання дозволяє регулювати їхнє положення для максимального комфорту. Високоточні динаміки з повітряною провідністю спрямовують звук у вушний канал, не герметизуючи його, тому ви чутимете, що відбувається у вашому безпосередньому оточенні.

28 годин відтворення (7 + 21)

Ви отримуєте 7 годин відтворення від повного заряду і додатково 21 годину від футляра. Якщо вам потрібно швидко підзарядити навушники, просто покладіть їх у футляр на 15 хвилин, щоб отримати додаткову годину використання. Повне заряджання навушників займає 2 години, а в моно режимі можна використовувати один навушник, поки інший заряджається. Футляр можна заряджати через USB-C.

Багатоточкове з'єднання Bluetooth 5.4

Вдосконалене з'єднання Bluetooth забезпечує стабільніший зв'язок для безперебійної потокової передачі, і ви можете одночасно під'єднатися до двох пристроїв Bluetooth. Насолоджуйтесь вибраним списком відтворення або безперервно слухайте улюблений подкаст без надокучливих провалів звуку.

Відповідальний дизайн

Ми постійно працюємо над тим, щоб зробити наш ланцюг постачання більш стійким і прозорим. Наша упаковка без пластику містить сертифікований FSC перероблений картон і чорнило на основі сої.

Захист від бризок/поту IPX4

Завдяки своїй легкій конструкції, зручній посадці та класу захисту IPX4 ці справжні бездротові навушники відкритого типу готові до повсякденного використання. Вони повністю водонепроникні, не бояться вашого поту, і вам не потрібно хвилюватися, коли ви потрапите під дощ.

Чіткі виклики

Під час розмови по телефону ваш голос буде чітко чути. Спеціальний мікрофон вловлює звук вашого голосу, а алгоритм пониження шумів приглушує фоновий шум навколишнього середовища.

Елементи керування на навушниках

На навушниках є зручні кнопки для керування відтворенням музики, гучністю й викликами. Зручніше використовувати лівий або правий навушник? Ви можете налаштувати ці елементи керування в додатку Philips Headphones.

Додаток Philips Headphones

Крім налаштування навушників, ви можете використовувати наш додаток Headphones, щоб отримати останні оновлення вбудованого програмного забезпечення, керувати під'єднаними пристроями або знайти загублений навушник. Також є вбудований еквалайзер.

2000 series

Справжні бездротові навушники відкритого типу

TAQ2000BK/00

Специфікації

Звук

Частотний діапазон: 20–20 000 Гц
Діаметр динаміків: 12 мм
Опір: 16 Ом
Максимальна вхідна потужність: 10 мВт
Чутливість: 104 дБ (1 кГц)
Тип динаміка: Динамічний

Під'єднання

Версія Bluetooth: 5.4
Профілі Bluetooth: HFP, A2DP, AVRCP
Максимальний діапазон: До 10 м
Багатоточкове з'єднання
Підтримуваний кодек: SBC

Зовнішня коробка

Довжина: 23.90 см
Кількість споживчих комплектів: 24
Ширина: 22.80 см
Вага брутто: 2.640 кг
Висота: 20.00 см
Код GTIN: 1 48 95229 15916 4
Вага нетто: 1.61 кг
Вага тари: 1.03 кг

Зручність

Водонепроникність: IPX4
Підтримка додатка для навушників Philips
Режим моно для TWS
Можливе оновлення програмного забезпечення
Тип елементів керування: Кнопкове

Внутрішня коробка

Довжина: 11.10 см
Кількість споживчих комплектів: 3
Ширина: 10.40 см
Висота: 8.50 см
Вага нетто: 0.20 кг
Вага брутто: 0.290 кг
Вага тари: 0.09 кг
Код GTIN: 2 48 95229 15916 1

Потужність

Кількість батарей: 3
Тривалість відтворення музики: 7 + 21 годин(-и)
Час заряджання: 2 годин(-и)
Швидке зарядження: 15 mins for 1 hour
Тип батареї (футляр для заряджання): Lithium Polymer (built-in)
Тип батареї (вкладиші): Lithium Polymer (built-in)
Вага батареї (всього): 11.2 г
Ємність батареї (корпус): 450 mAh
Ємність батареї (вкладиші): 51 mAh

Розміри упаковки

Висота: 9.80 см
Тип упаковки: Картон
Тип розміщення на полиці: Підвішування
Ширина: 9.65 см
Глибина: 3.40 см
Кількість виробів: 1
Код EAN: 48 95229 15916 7

Вага брутто: 0.091 кг
Вага нетто: 0.067 кг
Вага тари: 0.024 кг

Аксесуари

Короткий посібник
Зарядний футляр
Зарядний кабель: Кабель USB-C, 200 мм

Конструкція

Колір: Чорний
Кріплення на вусі: Відкритого типу

Телекомунікації

Мікрофон для викликів: 1 mic

Розміри

Розмір футляра для заряджання (ШхГхВ): 6.55 x 2.77 x 3.92 см
Розміри вушних вкладок (ШхГхВ): 2.60 x 2.70 x 1.95 см
Загальна вага: 0.048 кг

UPC

UPC: 8 40063 20599 4

Голосовий помічник

Сумісний голосовий помічник: Apple Siri, Google Асистент
Активация голосового помічника: Вручну
Підтримка голосового помічника

