

PHILIPS



Helt trådløse, åpne
ørepropper

2000 series

Helt trådløse, åpne ørepropper

Øreringstil

Opptil 28 timers avspillingstid

Bluetooth-flerpunkt



TAQ2000WT

Øreringstil. Åpen øretilpasning.

Gled deg over klar lyd og komfort hele dagen med helt trådløse og åpne ørepropper som du bruker som en ørering. Hver propp klipses lett, men sikkert på, mens den åpne øretilpasningen lar deg høre verden rundt deg, og det du hører på.

Helt trådløse og åpne ørepropper. Øreringstil.

- Åpne ørepropper i øreringstil. Komfortable hele dagen.
- Opptil 28 timers avspillingstid. Slankt ladeetui.
- Stabil flerpunktstilkobling via Bluetooth

Ansvarlig design

- Ansvarlig design og emballasje
- Plastfri emballasje og soyabasert blekk
- IPX4 sprut- og svettebestandig

Din følgesvenn i hverdagen

- Klare samtaler. De hører hva du sier
- Tilpassbare kontroller på øret
- Philips Headphones-app. Tilpass øreproppene.

2000 series

Helt trådløse, åpne ørepropper

TAQ2000WT/00

Høydepunkter

Åpne ørepropper i øreringstil



Disse åpne øreproppene festes enkelt, men sikkert til det ytre øret, og med et fleksibelt ledd kan du justere festet for maksimal komfort. Presis luftledning leder lyd inn direkte i ørekanalen uten å forsegle den, slik at du også hører det som skjer i omgivelsene dine.

28 timers avspillingstid (7 + 21)



Du får 7 timers avspillingstid fra en full opplading og ytterligere 21 timer fra etuiet. Hvis du trenger en rask boost, setter du øreproppene

tilbake i etuiet i bare 15 minutter for å få en ekstra time. Det tar 2 timer å lade øreproppene helt opp, og med monomodus kan du bruke én ørepropp om gangen, mens den andre lades.

Flerpunkts Bluetooth 5.4



Avansert Bluetooth-tilkobling gir deg en mer stabil tilkobling for sømløs strømming, og du kan koble til to Bluetooth-enheter samtidig. Hør på spillelisten, eller lytt uforstyrret til favorittpodkasten din uten å få plagsomme avbrudd i lyden.

Ansvarlig design

Vi jobber kontinuerlig med å gjøre forsyningskjeden vår mer bærekraftig og åpen. Vår plastfrie emballasje bruker FSC-sertifisert resirkulert papp samt soyabasert blekk.

IPX4 sprut-/svettebestandig

Med fjærlett design, komfortabel passform og IPX4-klassifisering er disse helt trådløse åpne øreproppene klare til daglig bruk. De er helt sprutsikre og tåler litt svette helt fint, og du trenger ikke å bekymre deg for å havne i en regnskur.

Klare samtaler

Stemmen din høres tydelig og klart når du er i en samtale. En dedikert mikrofon fanger opp lyden av stemmen din, mens en støyreduksjonsalgoritme demper noe av bakgrunnsstøyen fra omgivelsene rundt deg.

Kontroller på øret

Det finnes praktiske knappkontroller på øreproppene for avspilling, volum og samtaler. Foretrekker du å bruke venstre eller høyre ørepropp? Du kan tilpasse hvordan disse kontrollene er konfigurert via Philips Headphones-appen.

Philips Headphones-appen

I tillegg til å tilpasse kontrollene på øret kan du bruke Headphones-appen vår for å få de nyeste fastvareoppdateringene, administrere tilkoblede enheter eller finne en ørepropp som er mistet. Det finnes også en equalizer i appen.

2000 series

Helt trådløse, åpne ørepropper

TAQ2000WT/00

Spesifikasjoner

Lyd

Frekvensområde: 20–20 000 Hz
Høytalerdiameter: 12 mm
Impedans: 16 Ohm
Maksimal inngangseffekt: 10 mW
Følsomhet: 104 dB (1000 Hz)
Drivertype: Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter

Bluetooth-versjon: 5,4
Bluetooth-profiler: HFP, A2DP, AVRCP
Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m
Flerpunktstilkobling
Støttet kodek: SBC

Ytre eske

Lengde: 23.90 cm
Antall kundepakker: 24
Bredde: 22.80 cm
Bruttovekt: 2.640 kg
Høyde: 20.00 cm
GTIN: 1 48 95229 15917 1
Nettovekt: 1.61 kg
Taravekt: 1.03 kg

Anvendelighet

Vannbestandig: IPX4
Philips Headphones-appstøtte
Mono-modus for TWS
Fastvareoppdateringer er mulig
Type kontroller: Knapp

Inneske

Lengde: 11.10 cm
Antall kundepakker: 3
Bredde: 10.40 cm
Høyde: 8.50 cm
Nettovekt: 0.20 kg
Bruttovekt: 0.290 kg
Taravekt: 0.09 kg
GTIN: 2 48 95229 15917 8

Drift

Antall batterier: 3
Avspillingstid for musikk: 7 + 21 time(r)
Ladetid: 2 time(r)
Kort ladetid: 15 mins for 1 hour
Batteritype (ladeetui): Lithium Polymer (built-in)
Batteritype (ørepropp): Lithium Polymer (built-in)
Batterivekt (samlet): 11.2 g
Batterikapasitet (etui): 450 mAh
Batterikapasitet (ørepropp): 51 mAh

Mål, emballasje

Høyde: 9.80 cm
Emballasjetype: Kartong
Type hylleplassering: Henging
Bredde: 9.65 cm
Dybde: 3.40 cm
Antallet produkter som følger med: 1
EAN: 48 95229 15917 4
Bruttovekt: 0.091 kg
Nettovekt: 0.067 kg
Taravekt: 0.024 kg

Tilbehør

Hurtigstartveiledning
Ladeenhet
Ladekabel: USB-C-kabel, 200 mm

Formgivning

Farge: Hvit
Bruksmåte: Øreklemme
Øretilpasning: Åpen
I-øret-passform: Åpen passform

Telekommunikasjon

Mikrofon for samtale: 1 mic

Mål

Mål på ladeetui (B x D x H): 6.55 x 2.77 x 3.92 cm
Mål på ørepropp (B x D x H): 2.60 x 2.70 x 1.95 cm
Totalvekt: 0.048 kg

UPC

UPC: 8 40063 20600 7

Taleassistent

Kompatibel med taleassistent: Apple Siri, Google Assistant
Aktivering av taleassistent:
Flerfunksjonsberøring
Støtte for taleassistent

