

# PHILIPS

## Auscultadores True Wireless

### 5000 series

Som detalhado e natural

Cancelamento de ruído Pro

Tecnologia de 6 microfones

Auriculares com ajuste fiável



TAT5000BK

## Desfrute do seu dia!

Encontre o seu ritmo com os auriculares True Wireless que lhe oferecem um som excelente para música e chamadas. Com cancelamento de ruído que se adapta ao ambiente envolvente e uma configuração de seis microfones para chamadas, estará sempre no sítio perfeito para ouvir ou falar.

### **Auriculares True Wireless. Som detalhado, chamadas nítidas**

- Som envolvente com cancelamento de ruído adaptável
- Tecnologia de 6 microfones. Chamadas mais nítidas, mesmo em locais sobrelotados
- Diafragmas de 8 mm revestidos de grafeno para um som nítido
- Até 40 horas de tempo de reprodução. Estojo de carregamento de bolso

### **Simplesmente, são tudo o que precisa.**

- Ligação Bluetooth multiponto estável e emparelhamento fácil
- Compatível com Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair
- IPX5 resistente à água
- Ajuste fiável e controlos táteis nos auriculares

### **Perfeitamente brilhante**

- Desfrute de 3 horas adicionais com a carga rápida de 15 minutos
- Aplicação Philips Headphones. Controle o cancelamento de ruído e muito mais
- Som quente, detalhado e natural. Marca de som Philips
- Design e embalagem responsáveis

# Destaques

## Cancelamento de ruído Pro



O cancelamento de ruído adaptável reage automaticamente ao ambiente envolvente para suprimir o ruído externo, incluindo o vento, em tempo real. Para ouvir o que está a acontecer à sua volta, basta tocar num auricular para ativar o modo de perceção. Pode também ativar a função Quick Awareness para melhorar as vozes e ter uma conversa sem retirar os auriculares.

## Tecnologia de 6 microfones



Se estiver em chamada, a nossa configuração de seis microfones e o algoritmo de redução de ruído captam o som da sua voz e reduzem o ruído de fundo. Mesmo que esteja num café movimentado, a sua voz será ouvida com clareza e a pessoa com quem está a falar não terá de ouvir as outras conversas que o rodeiam!

## 40 horas de reprodução (10 + 30)



Com o cancelamento de ruído desligado, obtém até 10 horas de reprodução com uma carga completa e 30 horas adicionais do estojo de carregamento de bolso (com cancelamento de ruído ligado, obtém 7 horas e 21 horas adicionais

do estojo). Para um reforço rápido, 15 minutos de carregamento proporcionam mais 3 horas. O estojo pode ser carregado através de USB-C.

## Bluetooth 5.4 multiponto



O Bluetooth 5.4 proporciona-lhe uma ligação mais estável e estes auriculares funcionam com dispositivos que suportam o codec LC3 para lhe proporcionar um som visivelmente melhor. Pode ligar-se a dois dispositivos Bluetooth em simultâneo e gerir os dispositivos ligados através da aplicação Philips Headphones. Os utilizadores de Android também podem utilizar o Google Fast Pair e os utilizadores do Windows podem utilizar o Microsoft Swift Pair.

## IPX5 resistente à água



A classificação IPX5 significa que estes auriculares são resistentes a algumas gotas de chuva ou até mesmo a um aguaceiro. Gostaria de os utilizar durante um dia particularmente quente? Também não se precisa de preocupar com um pouco de suor.

## Auriculares com ajuste fiável



As almofadas em silicone texturizadas ajudam os auriculares a manterem-se confortavelmente no lugar e vêm em três tamanhos diferentes para

uma adaptação perfeita. Os controlos táteis nos auriculares simplificam a utilização e pode personalizar a forma como estes controlos são configurados através da aplicação complementar Philips Headphones.

## Aplicação Philips Headphones

Philips Headphones



Para além de personalizar os controlos táteis dos auriculares, pode utilizar a nossa aplicação complementar para personalizar o cancelamento de ruído, desativar a redução automática do ruído do vento e ajustar o nível de transparência ao utilizar o modo de perceção. Também pode utilizar a aplicação para obter o firmware mais recente para os seus auriculares e muito mais!

## Design responsável



Trabalhamos continuamente para tornar a nossa cadeia de fornecimento mais sustentável e transparente. Estes auriculares são fabricados com plásticos reciclados pós-consumo com certificação GRS e a nossa embalagem sem plástico utiliza cartão reciclado com certificação FSC e tinta à base de soja.

## A marca de som Philips

Desde música a podcasts, desfrutará de um som detalhado e natural com graves ricos, uma vez que os diafragmas revestidos com grafeno reproduzem todos os agudos vívidos e os graves fortes. Em Android ou iOS, pode desfrutar das músicas de que mais gosta!

## 5000 series

Auscultadores True Wireless

TAT5000BK/00

# Especificações

### Som

Limites frequência: 20 – 20.000 Hz  
Diâmetro da coluna: 8 mm  
Impedância: 16 ohm  
Entrada máxima de corrente: 5 mW  
Sensibilidade: 103 dB (1K Hz, 1 mW)  
Tipo de diafragma: Dinâmica

### Conectividade

Versão Bluetooth: 5,4  
Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Alcance máximo: Até 10 m  
Ligação multiponto  
Codecs suportados: SBC

### Embalagem exterior

Comprimento: 33.50 cm  
Número de embalagens para o consumidor: 24  
Largura: 25.80 cm  
Peso bruto: 4.041 kg  
Comprimento: 28.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 16013 9  
Peso líquido: 1.61 kg  
Tara: 2.431 kg

### Conveniência

Controlo do volume  
Resistência à água: IPX5  
Suporta a aplicação Philips Headphones  
Modo mono para TWS  
Pausa automática (sensor de IV)  
Atualizações de firmware possíveis  
Tipo de controlos: Toque  
Emparelhamento rápido Google

### Embalagem interior

Comprimento: 15.80 cm  
Número de embalagens para o consumidor: 3  
Largura: 12.10 cm  
Comprimento: 12.80 cm  
Peso líquido: 0.20 kg  
Peso bruto: 0.438 kg  
Tara: 0.238 kg  
GTIN: 2 48 95229 16013 6

### Alimentação elétrica

Número de pilhas: 3 unid.  
Tempo de carga: 2 hora(s)  
Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído ligado): 7 + 21 hora(s)  
Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído desligado): 10 + 30 hora(s)

Carregamento rápido: 15 mins for 3 hrs  
Tipo de bateria (estojo de carregamento): Lithium Polymer (built-in)  
Tipo de bateria (auricular): Lithium Polymer (built-in)  
Peso da bateria (total): 11.9 g  
Capacidade da bateria (estojo): 600 mAh  
Capacidade da bateria (auricular): 65 mAh

### Dimensões da embalagem

Comprimento: 12.8 cm  
Tipo de embalagem: Caixa  
Tipo de disposição na prateleira: Pendurado  
Largura: 11.1 cm  
Profundidade: 4.9 cm  
Número de produtos incluídos: 1  
EAN: 48 95229 16013 2  
Peso bruto: 0.120 kg  
Peso líquido: 0.067 kg  
Tara: 0.053 kg

### Acessórios

Guia de início rápido  
Pontas de auriculares: 3 pares (S/M/L)  
Estojo de carregamento  
Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 200 mm

### Design

Cor: Preto  
Material do acoplamento auditivo: Silicone  
Ajusta à orelha: Auriculares  
Tipo de ajuste do auricular: Almofada de silicone

### Telecomunicações

Microfone para chamadas: 6 mics

### Dimensões

Dimensões da caixa de carregamento (LxPxA): 5.49 x 2.90 x 4.15 cm  
Dimensões dos auriculares (LxPxA): 2.00 x 2.57 x 2.00 cm  
Peso total: 0.046 kg

### UPC

UPC: 8 40063 20618 2

### Funcionalidades ANC

Tecnologia ANC: Híbrido, ANC Pro  
Modo de perceção  
ANC adaptável  
ANC (cancelamento ativo de ruído)

### Assistente de voz

Compatível com o assistente de voz: Siri da Apple, Assistente Google  
Ativação do assistente de voz: Toque multifunções  
Suporte do assistente de voz

### Sustentabilidade

Revestimento de plástico: contém 68% de policarbonato reciclado pós-consumo com certificação GRS TE-00132492

