

PHILIPS

Cuffie True wireless

5000 series

Audio naturale e preciso

Cancellazione del rumore Pro

Tecnologia a 6 microfoni

Vestibilità auricolare affidabile

TAT5000BK



Affronta la giornata al massimo!

Trova il tuo ritmo con gli auricolari True Wireless e scopri un audio eccezionale per musica e chiamate. Grazie alla funzione di cancellazione del rumore in grado di adattarsi all'ambiente circostante e una configurazione a 6 microfoni per le chiamate, ti troverai sempre nella posizione perfetta per ascoltare o parlare.

Auricolari True Wireless. Audio preciso, chiamate nitide.

- Cancellazione adattiva del rumore: lasciati avvolgere dalla musica
- Tecnologia a 6 microfoni. Chiamate nitide anche in posti affollati
- Driver rivestiti in grafene di 8 mm per un audio nitido
- Fino a 40 ore di riproduzione. Custodia di ricarica tascabile.

Semplicemente tutto ciò di cui hai bisogno

- Stabile connettività Bluetooth multipoint e associazione semplice
- Compatibili con Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair
- Resistenza all'acqua IPX5
- Vestibilità auricolare affidabile e comandi tattili

Semplicemente eccezionali

- Ricarica rapida di 15 minuti per 3 ore extra di riproduzione
- App Philips Headphones. Controlla la cancellazione del rumore e molto altro ancora
- Philips sound: audio avvolgente, naturale e preciso
- Design e confezione ecocompatibili

In evidenza

Cancellazione del rumore Pro

La cancellazione adattativa del rumore reagisce rapidamente all'ambiente circostante per eliminare i rumori esterni, incluso il vento, in tempo reale. Per una maggiore reattività a ciò che succede intorno a te, la modalità di avviso consente di riattivare i suoni esterni. La funzione di percezione attiva migliora la ricezione delle voci esterne, consentendoti di conversare normalmente, senza dover rimuovere le cuffie.

Tecnologia a 6 microfoni

Quando devi fare una chiamata, la configurazione a 6 microfoni e l'algoritmo di riduzione del rumore catturano l'audio della voce e attenuano il brusio di fondo dell'ambiente circostante. Anche se ti trovi in un bar affollato, la tua voce risulterà chiara e il tuo interlocutore non dovrà ascoltare anche tutte le altre conversazioni in corso intorno a te!

40 ore di autonomia (10 + 30)

Con la funzione di cancellazione del rumore disattivata, avrai a disposizione fino a 10 ore di riproduzione con una ricarica completa e 30 ore extra dalla custodia (mentre con la cancellazione del rumore attivata, avrai 7 ore riproduzione e 21 ore extra dalla custodia). Se hai bisogno di una

ricarica veloce, rimetti gli auricolari nella custodia per soli 15 minuti per ottenere 3 ore in più. La custodia può essere ricaricata tramite USB-C.

Bluetooth 5.4 multipoint

Questi auricolari sono compatibili con i dispositivi che supportano Bluetooth 5.4 e il codec LC3, per offrirti una connessione più stabile e un audio decisamente migliore. Puoi collegarti a due dispositivi contemporaneamente tramite Bluetooth e gestire i dispositivi connessi tramite l'app Philips Headphones. Gli utenti Android possono anche utilizzare Google Fast Pair, mentre gli utenti Windows possono usufruire di Microsoft Swift Pair.

Resistenza all'acqua IPX5

Grazie alla classificazione IPX5 che queste cuffie open-ear non hanno paura di qualche goccia di pioggia o di un vero e proprio diluvio. Vuoi indossarli in una giornata particolarmente calda? Nemmeno il sudore è un problema.

Vestibilità auricolare affidabile

I cuscinetti testurizzati in silicone aiutano gli auricolari a rimanere comodamente in posizione e sono disponibili in tre diverse misure per una

vestibilità perfetta. Inoltre, grazie ai comandi tattili puoi personalizzare gli auricolari tramite l'app Philips Headphones.

App Philips Headphones

Oltre a personalizzare i comandi tattili, puoi utilizzare l'app per configurare la cancellazione del rumore, disattivare la riduzione automatica del rumore del vento e regolare il livello di trasparenza quando usi la modalità di avviso. Puoi anche aggiornare il firmware e molto altro.

Il suono caratteristico di Philips

Dalla musica ai podcast scoprirai un audio preciso e naturale con bassi potenti, grazie ai driver rivestiti in grafene che riproducono ogni frequenza alta e scintillante o bassa e corposa. Android o iOS, ascolta al meglio i brani che ti danno la carica!

Design ecocompatibile.

Lavoriamo costantemente per rendere la nostra filiera più sostenibile e trasparente. La nostra confezione priva di plastica utilizza cartone riciclato certificato FSC e inchiostro a base di soia.

5000 series

Cuffie True wireless

TAT5000BK/00

Specifiche

Audio

Gamma di frequenza: 20-20.000 Hz

Diámetro altoparlante: 8 mm

Impedenza: 16 Ohm

Potenza in ingresso massima: 5 mW

Sensibilità: 103 dB (1 kHz, 1 mV)

Tipo di driver: Dinamico

Connettività

Versione Bluetooth: 5,4

Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

Distanza massima: Fino a 10 m

Connessione multipoint

Codec supportati: SBC

Scatola esterna

Lunghezza: 33.50 cm

Numero di confezioni consumatori: 24

Larghezza: 25.80 cm

Peso lordo: 4.041 Kg

Altezza: 28.50 cm

GTIN: 1 48 95229 16013 9

Peso netto: 1.61 Kg

Tara: 2.431 Kg

Funzioni utili

Controllo del volume

Resistenza all'acqua: IPX5

Supporto dell'app Philips Headphones

Modalità mono per TWS

Standby automatico (sensore IR)

Possibili aggiornamenti del firmware

Tipo di comandi: Contatto

Google Fast Pair

Scatola interna

Lunghezza: 15.80 cm

Numero di confezioni consumatori: 3

Larghezza: 12.10 cm

Altezza: 12.80 cm

Peso netto: 0.20 Kg

Peso lordo: 0.438 Kg

Tara: 0.238 Kg

GTIN: 2 48 95229 16013 6

Potenza

Numero di batterie: 3 pz.

Tempo di carica: 2 ore

Autonomia di riproduzione (con ANC attivata):

7 + 21 ore

Autonomia di riproduzione (con ANC

disattivata): 10 + 30 ore

Tempo di ricarica rapido: 15 mins for 3 hrs

Tipo di batteria (custodia di ricarica): Lithium Polymer (built-in)

Tipo di batteria (auricolari): Lithium Polymer (built-in)

Peso della batteria (totale): 11.9 g

Capacità della batteria (custodia): 600 mAh

Capacità della batteria (auricolari): 65 mAh

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 12.8 cm

Tipo di imballaggio: Cartone

Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso

Larghezza: 11.1 cm

Profondità: 4.9 cm

Numero di prodotti inclusi: 1

EAN: 48 95229 16013 2

Peso lordo: 0.120 Kg

Peso netto: 0.067 Kg

Tara: 0.053 Kg

Accessori

Guida rapida

Cuscinetti morbidi: 3 paia (S/M/L)

Custodia di ricarica

Cavo di ricarica: Cavo USB-C, 200 mm

Design

Colore: Nero

Materiale aggancio all'orecchio: Silicone

Tipologia auricolare: Cuffie in ear

Tipo di vestibilità in-ear: Cuscinetto in silicone

Telecomunicazione

Microfono per le chiamate: 3 mics

Dimensioni (lpxxa)

Dimensioni custodia di ricarica (LxPxX): 5.49 x 2.90 x 4.15 cm

Dimensione auricolare (LxPxX): 2.00 x 2.57 x 2.00 cm

Peso totale: 0.046 Kg

UPC

UPC: 8 40063 20618 2

Funzioni ANC

Tecnologia ANC: Ibrida, ANC Pro

Modalità di avviso

ANC adattiva

ANC (cancellazione attiva del rumore)

