

PHILIPS

电热水器

AquaShield

即热式热水器

8500W

铸铝加热体

语音控制

AWH2412/93



智能语音，解放双手

即开即热，无需等待

这款电热水器搭载AI智能语音控制，操作更轻易，8500W直管发热体，速热更节能。同时搭载2重防触电保护，保障用水安全。

Heat-Express 热速递技术，等待不再漫长

- 即开即用，无需等待

人性化设计，呵护每个细节

- 清晰显示，轻松操作
- 随“声”所浴，解放双手
- 无极调温系统
- 智能判断季节变化，时刻获得最舒适的热水温度

采用全方位保护系统

- 3重安全防护系统，保证机器运行无忧
- 双重防触电保护，保障用水安全

产品亮点

多数据可视

搭载灵敏芯片和温度传感器，LED屏幕清晰直观地显示温度、水流量和用电量，方便您使用。

快速加热技术

搭载优质铸铝发热体，大功率高效速热，螺旋式加热，即开即用，无需等待。您可以随时拥有舒适的沐浴体验。

SmartVoice 语音控制

SmartVoice 智能语音控制，对话式操控，解放双手，随“声”所浴。

3重安全防护

高温保护、防干烧保护和 IPX4 防水等级 3 重安全防护，安心沐浴无后顾之忧。

无极调温系统

内置的可控硅可以自动根据环境温度，实时变频调节输出功率，省电节能。恒温系统控制水温波动 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ，零温差体验

四季感

进水口的温度探头可以感受温度变化，根据四季温度变化，精准调节出水温度，实现四季恒温。

双重防触电保护系统

双重防触电保护系统，包括 SafeBlock（绝缘技术）和自动漏电保护开关设备可降低触电风险，让沐浴更加安全。

规格

普通参数

净重: 4.0 千克

总重: 5.3 千克

包装尺寸 (长*宽*高): 500*435*110 毫米

产品尺寸 (长*宽*高): 440*230*50 毫米

防水设计: IPX4

主要参数

控制类型: 触摸按键, 语音操控

颜色: 天池银

额定功率: 8500 瓦

安装方式: 垂直安装

电压及频率: 220V/50Hz

加热方式: 铝制加热器

铭牌额定压力: 0.7MPa

功率调节范围: 4500-8500W

温度调节范围: 30-55°C

原产地

原产地: 中国

服务

保修: 2 年

