



Potpuno bežične slušalice

Detaljan, prirodan zvuk

Noise Canceling Pro

Tehnologija sa 6 mikrofona

Pouzdan i udoban dizajn



TAT5000BK

Iskoristite dan!

Pronadite svoj ritam pomoću potpuno bežičnih slušalica koje pružaju izvanredan zvuk za muziku i pozive. Sa redukovanjem buke koje se prilagođava okruženju i konfiguracijom mikrofona za pozive, uvek ćete biti na pravom mestu za slušanje ili obavljanje razgovora.

Potpuno bežične slušalice. Detaljan zvuk, jasni pozivi.

- Potpuno se prepustite uz prilagodljivo redukovanje buke
- Tehnologija sa 6 mikrofona. Jasniji pozivi, čak i na mestima sa puno ljudi.
- Do 40 sati reprodukcije. Džepna futrola za punjenje.
- Drajveri od 8 mm presvučeni grafenom za blistav zvuk

Jednostavno sve što vam je potrebno

- Stabilna Bluetooth veza sa više uređaja i lako uparivanje
- Kompatibilnost sa funkc. Google Fast Pair i Microsoft Swift Pair
- IPX5 vodootpornost
- Pouzdano prijanjanje u ušima i dodirne kontrole na slušalicama

Besprekorno sjajne

- Brzo punjenje od 15 minuta za dodatnih 3 sata reprodukcije
- Aplikacija Philips Headphones. Kontrolišite redukovanje buke i još toga.
- Topla, detaljna, prirodna. Philips zvučna slika.
- Odgovoran dizajn i ambalaža

Važne karakt.

Noise Canceling Pro



Prilagodljivo redukovanje buke automatski reaguje na vaše okruženje radi redukovanja spoljne buke, uključujući vetar, u realnom vremenu. Da biste čuli šta se dešava oko vas, samo dodirnite slušalicu da biste aktivirali režim Awareness. Ili aktivirajte Quick Awareness da biste poboljšali glasove i vodili razgovor bez skidanja slušalice.

Tehnologija sa 6 mikrofona



Ako obavljate poziv, naša konfiguracija sa šest mikrofona i algoritam za redukovanje buke zajednički rade na tome da pojačaju zvuk vašeg glasa i da utišaju pozadinsku buku. Čak i ako ste u punom kafiću, vaš glas će se jasno čuti, a osoba sa kojom razgovarate neće morati da sluša druge razgovore koji se odvijaju oko vas!

40 sati reprodukcije (10 + 30)



Sa isključenim redukovanjem buke dobijate 10 sati reprodukcije sa potpunim punjenjem i dodatnih 30 sati sa džepnom futrolom za punjenje (sa uključenim redukovanjem buke dobijate 7 sati i dodatni 21 sat sa futrolom). Za

brzo dopunjavanje, 15 minuta punjenja daje dodatna 3 sata. Futrola može da se puni putem USB-C veze.

Bluetooth 5.4 veza sa više uređaja



Bluetooth 5.4 donosi stabilniju vezu, a ove slušalice rade sa uređajima koji podržavaju kodek LC3, za приметно bolji zvuk. Možete istovremeno da uspostavite vezu sa dva Bluetooth uređaja i da upravljate povezanim uređajima pomoću aplikacije Philips Headphones. Android korisnici takođe mogu da koriste Google Fast Pair, a Windows korisnici mogu da koriste Microsoft Swift Pair.

IPX5 vodootpornost



Oznaka IPX5 znači da ovim slušalicama neće smetati kiša, pa čak ni pljusak. Nosite ih po veoma vrućem danu? Ne smeta im ni znoj.

Pouzdan i udoban dizajn



Silikonski umeci sa teksturom doprinose tome da slušalice ostanu udobno na mestu, a dostupni su u tri različite veličine, za savršeno prljanje. Dodirne kontrole na slušalicama olakšavaju

rukovanje, a način funkcionisanja kontrola možete da podesite pomoću aplikacije Philips Headphones.

Aplikacija Philips Headphones



Pored prilagođavanja dodirnih kontrola na slušalicama, našu aplikaciju možete da koristite za personalizovanje redukovanja buke, isključivanje automatskog smanjivanja šuma vetra i podešavanje nivoa prolaznosti kada koristite režim Awareness. Aplikaciju takođe možete da koristite za preuzimanje najnovijeg firmvera za slušalice i još toga!

Odgovoran dizajn



Kontinuirano radimo na tome da naš lanac snabdevanja učinimo održivijim i transparentnijim. Ove slušalice su napravljene od reciklirane plastike sa GRS sertifikatom, dobijene od otpada krajnjih potrošača, a za našu ambalažu bez plastike koristi se reciklirani karton sa FSC sertifikatom i mastilo na bazi soje.

Philips zvučna slika

Od muzike do podkasta, uživaćete u detaljnom, prirodnom zvuku sa bogatim basom pošto drajveri presvučeni grafenom reprodukuju svaku blistavu visoku i tešku nisku notu. Android ili iOS, možete potpuno da se prepustite zvukovima koji vas pokreću!

Specifikacije

Zvuk

Frekventni domet: 20–20.000 Hz
Prečnik zvučnika: 8 mm
Impedansa: 16 Oma
Maksimalna ulazna snaga: 5 mW
Osetljivost: 103 dB (1 KHz, 1 mW)
Tip dražvera: Dinamično

Mogućnost priključivanja

Bluetooth verzija: 5.4
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimalni raspon: Do 10 m
Veza sa više uređaja
Podržani kodek: SBC

Spoljna kutija

Dužina: 33.50 cm
Broj korisničkih pakovanja: 24
Širina: 25.80 cm
Bruto težina: 4.041 kg
Visina: 28.50 cm
GTIN: 1 48 95229 16013 9
Neto težina: 1.61 kg
Tarirana težina: 2.431 kg

Praktičnost

Kontrola jačine zvuka
Vodootporno: IPX5
Podrška za aplikaciju Philips Headphones
Mono režim za TWS
Automatsko pauziranje (IC senzor)
Moguća je nadogradnja firmvera
Tip komandi: Dodir
Google Fast Pair

Unutrašnja kutija

Dužina: 15.80 cm
Broj korisničkih pakovanja: 3
Širina: 12.10 cm
Visina: 12.80 cm
Neto težina: 0.20 kg
Bruto težina: 0.438 kg
Tarirana težina: 0.238 kg
GTIN: 2 48 95229 16013 6

Napajanje

Broj baterija: 3 kom.
Vreme punjenja: 2 sati
Vreme reprodukcije muzike (sa uključenim aktivnim redukovanjem buke): 7 + 21 sati
Vreme reprodukcije muzike (sa isključenim aktivnim redukovanjem buke): 10 + 30 sati

Kratko vreme punjenja: 15 mins for 3 hrs
Tip baterije (futrola za punjenje): Lithium Polymer (built-in)
Tip baterije (slušalice): Lithium Polymer (built-in)
Težina baterije (ukupno): 11.9 g
Kapacitet baterije (futrola): 600 mAh
Kapacitet baterije (slušalice): 65 mAh

Dimenzije pakovanja

Visina: 12.8 cm
Način pakovanja: Karton
Tip postavljanja na policu: Viseći
Širina: 11.1 cm
Dubina: 4.9 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
EAN: 48 95229 16013 2
Bruto težina: 0.120 kg
Neto težina: 0.067 kg
Tarirana težina: 0.053 kg

Dodaci

Vodič za brzi početak
Umetci za uši: 3 para (S/M/L)
Futrola za punjenje
Kabl za punjenje: USB-C kabl, 200 mm

Dizajn

Boja: Crna
Materijal slušalice: Silikon
Položaj na uhu: Za unutrašnjost uha
Položaj u uhu: Silikonski umetak za uši

Telekomunikacije

Mikrofon za pozive: 6 mics

Dimenzije

Dimenzije futrole za punjenje (Š x D x V): 5.49 x 2.90 x 4.15 cm
Dimenzije slušalice (Š x D x V): 2.00 x 2.57 x 2.00 cm
Ukupna težina: 0.046 kg

UPC

UPC: 8 40063 20618 2

ANC funkcije

ANC tehnologija: Hybrid, ANC Pro
Awareness režim
Prilagodljivi ANC
ANC (Aktivno redukovanje buke)

Glasovni pomoćnik

Kompatibilnost sa glasovnim pomoćnicima:
Apple Siri, Google Asistent
Aktiviranje glasovnog pomoćnika:
Višefunkcionalni dodir
Podrška za glasovnog pomoćnika

Održivost

Plastični oklop: sadrži 68% recikliranog polikarbonata sa GRS sertifikatom, dobijenog od otpada krajnjih potrošača (TE-00132492)

