

PHILIPS

Πραγματικά
ασύρματα ακουστικά

5000 series

Λεπτομερής, φυσικός ήχος

Ακύρωση θορύβου Pro

Τεχνολογία 6 μικροφώνων

Αξιόπιστη εφαρμογή στο αυτί



TAT5000BK

Αδράξτε τη μέρα!

Βρείτε τον ρυθμό σας με τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά earbud που σας προσφέρουν εξαιρετικό ήχο για μουσική και κλήσεις. Με ακύρωση θορύβου που προσαρμόζεται στο περιβάλλον σας και ρύθμιση έξι μικροφώνων για κλήσεις, θα βρίσκεστε πάντα στο ιδανικό μέρος για να ακούτε ή να μιλάτε.

Πραγματικά ασύρματα ακουστικά. Λεπτομερής ήχος, καθαρές κλήσεις

- Βυθιστείτε ελεύθερα στον ήχο με την προσαρμοστική ακύρωση θορύβου
- Τεχνολογία 6 μικροφώνων. Καθαρότερες κλήσεις, ακόμα και σε πολυσύχναστους χώρους
- Οδηγοί 8 χιλ. με επικάλυψη γραφενίου για αστραφτερό ήχο
- Έως 40 ώρες χρόνος αναπαραγωγής. Θήκη φόρτισης σε μέγεθος τσέπης

Όλα όσα χρειάζεστε

- Σταθερή σύνδεση Bluetooth πολλαπλών σημείων και εύκολη σύζευξη
- Συμβατό με το Google Fast Pair και το Microsoft Swift Pair
- Αντοχή στο νερό IPX5
- Αξιόπιστη εφαρμογή στο αυτί και χειριστήρια αφής στα earbud

Απόλυτα υπέροχα

- Η γρήγορη φόρτιση για 15 λεπτά εξασφαλίζει 3 επιπλέον ώρες
- Εφαρμογή Philips Headphones. Έλεγχος ακύρωσης θορύβου και πολλά περισσότερα
- Ζεστός, λεπτομερής, φυσικός ήχος με υπογραφή Philips
- Υπεύθυνος σχεδιασμός και συσκευασία

Χαρακτηριστικά

Ακύρωση θορύβου Pro



Η προσαρμοστική ακύρωση θορύβου αντιδρά αυτόματα στο περιβάλλον σας για την καταστολή του εξωτερικού θορύβου, συμπεριλαμβανομένου του ανέμου, σε πραγματικό χρόνο. Για να ακούσετε τι συμβαίνει γύρω σας, απλώς πατήστε ένα ακουστικό για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Επίγνωσης. Εναλλακτικά, ενεργοποιήστε τη Γρήγορη Επίγνωση για να βελτιώσετε τις φωνές και να συνομιλήσετε χωρίς να αφαιρέσετε κάποιο ακουστικό.

Τεχνολογία 6 μικροφώνων



Εάν βρίσκεστε σε κλήση, η εγκατάσταση έξι μικροφώνων και ο αλγόριθμος μείωσης θορύβου θα συνδυαστούν για να λάβουν τον ήχο της φωνής σας και να μειώσουν τον θόρυβο του περιβάλλοντος. Ακόμα και αν βρίσκεστε σε ένα πολυσύχναστο καφέ, η φωνή σας θα ακουστεί

καθαρά και το άτομο με το οποίο μιλάτε δεν θα ακούει όλες τις υπόλοιπες συζητήσεις που γίνονται γύρω σας!

Χρόνος αναπαραγωγής 40 ώρες (10 + 30)



Με την ακύρωση θορύβου απενεργοποιημένη, μπορείτε να απολαμβάνετε έως και 10 ώρες αναπαραγωγής με μία πλήρη φόρτιση και 30 επιπλέον ώρες από τη θήκη φόρτισης σε μέγεθος τσέπης (με την ακύρωση θορύβου ενεργοποιημένη, μπορείτε να απολαμβάνετε 7 ώρες και 21 επιπλέον από τη θήκη). Για γρήγορη φόρτιση, φορτίστε τα ακουστικά για 15 λεπτά για να κερδίσετε 3 επιπλέον ώρες. Η θήκη μπορεί να επαναφορτιστεί μέσω USB-C.

Bluetooth 5.4 πολλαπλών σημείων



Το Bluetooth 5.4 προσφέρει μια πιο σταθερή σύνδεση, ενώ αυτά τα ακουστικά λειτουργούν με συσκευές που υποστηρίζουν τον κωδικοποιητή LC3 για αισθητά καλύτερο ήχο. Μπορείτε να συνδεθείτε ταυτόχρονα με δύο συσκευές Bluetooth και να διαχειριστείτε τις συνδεδεμένες

συσκευές μέσω της εφαρμογής Philips Headphones. Οι χρήστες Android μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το Google Fast Pair και οι χρήστες των Windows μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Microsoft Swift Pair.

Αντοχή στο νερό IPX5



Με την πιστοποίηση IPX5, αυτά τα ακουστικά δεν επηρεάζονται από λίγες σταγόνες βροχής ή ακόμα και μια δυνατή νεροποντή. Τα φοράτε σε μια ιδιαίτερα ζεστή μέρα; Δεν τους πειράζει ούτε ο ιδρώτας.

Αξιοπίστη εφαρμογή στο αυτί



Τα ανάγλυφα άκρα ακουστικών από σιλικόνη βοηθούν τα ακουστικά να παραμένουν στη θέση τους, ενώ διαθέτουν τρία διαφορετικά μεγέθη για τέλεια εφαρμογή. Τα στοιχεία ελέγχου αφής στα ακουστικά διατηρούν την απλότητα και μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο ρύθμισης αυτών των στοιχείων ελέγχου μέσω της συνοδευτικής εφαρμογής Philips Headphones.

Χαρακτηριστικά

Εφαρμογή Philips Headphones

Philips Headphones



Εκτός από την προσαρμογή των χειριστηρίων αφής του ακουστικού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνοδευτική εφαρμογή για να εξατομικεύσετε την ακύρωση θορύβου, να απενεργοποιήσετε την αυτόματη μείωση θορύβου ανέμου και να προσαρμόσετε το επίπεδο διαπερατότητας κατά τη χρήση της λειτουργίας Επίγνωσης. Μπορείτε επίσης να

χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να αποκτήσετε το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό για τα ακουστικά σας και πολλά άλλα!

Υπεύθυνος σχεδιασμός



Εργαζόμαστε συνεχώς για να κάνουμε την εφοδιαστική μας αλυσίδα πιο βιώσιμη και διαφανή. Αυτά τα ακουστικά είναι

κατασκευασμένα με ανακυκλωμένο ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο μετά την κατανάλωση, και η συσκευασία μας χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC και μελάνι με βάση τη σόγια.

Υπογραφή ήχου Philips

Από μουσική μέχρι podcast, θα απολαμβάνετε λεπτομερή, φυσικό ήχο με πλούσια μπάσα, καθώς οι οδηγοί με επικάλυψη γραφενίου αναπαράγουν όλους τους ήχους, υψηλούς και χαμηλούς. Android ή iOS, απολαύστε δυνατά τους ήχους που σας εμπνέουν!

Προδιαγραφές

Ήχος

Εύρος συχνοτήτων: 20 - 20,000 Hz
Διάμετρος ηχείου: 8 χιλ.
Αντίσταση: 16 ohm
Μέγιστη ισχύς: 5 mW
Ευαισθησία: 103 dB (1K Hz, 1 mW)
Τύπος οδηγού: Δυναμικό

Συνδεσιμότητα

Έκδοση Bluetooth: 5,4
Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Μέγιστη ακτίνα λήψης: Έως και 10 m
Σύνδεση πολλαπλών σημείων
Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής: SBC

Εξωτερική συσκευασία

Μήκος: 33.50 εκ.
Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24
Πλάτος: 25.80 εκ.
Μικτό βάρος: 4.041 κ.
Ύψος: 28.50 εκ.
GTIN: 1 48 95229 16013 9
Καθαρό βάρος: 1.61 κ.
Καθαρό απόβαρο: 2.431 κ.

Ανυση

Έλεγχος έντασης ήχου
Αδιάβροχο: IPX5
Υποστήριξη εφαρμογής ακουστικών Philips
Μονοφωνική λειτουργία για TWS
Αυτόματη παύση (αισθητήρας υπέρυθρων)
Δυνατότητα ενημερώσεων υλικολογισμικού
Τύπος ελέγχων: Αγγίστε
Google Fast Pair

Εσωτερική συσκευασία

Μήκος: 15.80 εκ.
Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
Πλάτος: 12.10 εκ.
Ύψος: 12.80 εκ.
Καθαρό βάρος: 0.20 κ.
Μικτό βάρος: 0.438 κ.
Καθαρό απόβαρο: 0.238 κ.
GTIN: 2 48 95229 16013 6

Ρεύμα

Αριθμός μπαταριών: 3 τμχ.
Χρόνος φόρτισης: 2 ώρα(ες)
Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ενεργή ANC):
7 + 21 ώρα(ες)

Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ανεργή ANC): 10 + 30 ώρα(ες)
Σύντομος κύκλος φόρτισης: 15 mins for 3 hrs
Τύπος μπαταρίας (θήκη φόρτισης): Lithium Polymer (built-in)
Τύπος μπαταρίας (ακουστικό): Lithium Polymer (built-in)
Βάρος μπαταρίας (συνολικό): 11.9 ζ
Χωρητικότητα μπαταρίας (θήκη): 600 mAh
Χωρητικότητα μπαταρίας (ακουστικό): 65 mAh

Διαστάσεις συσκευασίας

Ύψος: 12.8 εκ.
Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση
Πλάτος: 11.1 εκ.
Βάθος: 4.9 εκ.
Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
EAN: 48 95229 16013 2
Μικτό βάρος: 0.120 κ.
Καθαρό βάρος: 0.067 κ.
Καθαρό απόβαρο: 0.053 κ.

Αξεσουάρ

Οδηγός γρήγ. έναρξης
Ακουστικά άκρα: 3 ζεύγη (S/M/L)
Θήκη φόρτισης
Καλώδιο φόρτισης: Καλώδιο USB-C, 200 χιλ.

Σχεδίαση

Χρώματα: Μαύρο
Υλικό σύζευξης αυτιού: Σιλικόνη
Εφαρμογή στο αυτί: Ενδώτια
Ενδώτια, τύπος εφαρμογής: Καλύμματα
ακουστικών από σιλικόνη

Τηλεπικοινωνία

Μικρόφωνο για κλήση: 6 mics

Διαστάσεις

Διαστάσεις θήκης φόρτισης (ΠxBxΥ): 5.49 x 2.90 x 4.15 εκ.
Διαστάσεις ακουστικού (ΠxBxΥ): 2.00 x 2.57 x 2.00 εκ.
Συνολικό βάρος: 0.046 κ.

UPC

UPC: 8 40063 20618 2

Λειτουργίες ANC

Τεχνολογία ANC: Υβριδική, ANC Pro
Λειτουργία Επίγνωσης
Προσαρμόσιμη λειτουργία ANC
ANC (Ενεργή ακύρωση θορύβου)

Φωνητικός βοηθός

Συμβατότητα με φωνητικό βοηθό: Apple Siri, Βοηθός Google
Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού: Αγγιγμα πολλαπλών λειτουργιών
Υποστήριξη φωνητικού βοηθού

Βιωσιμότητα

Πλαστικό περίβλημα: περιέχει 68% ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση, πιστοποιημένο κατά GRS – TE-00132492

