

PHILIPS

Истински безжични
слушалки

5000 series

Детайлен, естествен звук

Шумопотискане Pro

Технология с 6 микрофона

Надеждна, прилягаща в ухото
форма



TAT5000BK

Посрещнете деня!

Открийте своя ритъм с напълно безжичните слушалки, които ви осигуряват превъзходен звук за музика и разговори. С шумопотискане, което се адаптира към заобикалящата ви среда, и конфигурацията с шест микрофона за разговори, винаги ще сте на идеалното място за слушане или говорене.

Напълно безжични слушалки. Детайлен звук, ясни разговори

- Потопете се в изживяването свободно с адаптивното шумопотискане
- Технология с 6 микрофона. По-ясни разговори, дори на оживени места
- 8 мм мембрани с графеново покритие за искрящ звук
- До 40 часа време на възпроизвеждане. Калъф за зареждане с джобен размер

Просто всичко, от което се нуждаете

- Стабилна многоточкова Bluetooth свързаност и лесно сдвояване
- Съвместими с Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair
- IPX5 водоустойчивост
- Надеждно прилягане в ухото и сензорно управление

Безпроблемно брилянтни

- С бързо зареждане за 15 минути получавате допълнителни 3 часа
- Приложение Philips Headphones. Управлявайте шумопотискането и други
- Топъл, прецизен, естествен. Емблематичен звук на Philips
- Отговорен дизайн и опаковка

Акценти

Шумопотискане Pro

Адаптивното шумопотискане автоматично реагира на заобикалящата ви среда, за да потисне външния шум, включително вятъра, в реално време. За да чуете какво се случва около вас, просто докоснете слушалката, за да активирате Awareness Mode. Или активирайте Quick Awareness, за да усилите гласовете и да водите разговор, без да сваляте слушалките.

Технология с 6 микрофона

Ако провеждате обаждаме, нашите шест микрофона и алгоритъмът за шумопотискане се комбинират, за да уловят звука на гласа ви и да намалят фоновия шум. Дори ако сте в оживено кафене, гласът ви ще звучи ясно, а човекът, с когото говорите, няма да трябва да слуша и всички други разговори, които се водят около вас!

40 часа време на възпроизвеждане (10 + 30)

С изключено шумопотискане получавате 10 часа време за възпроизвеждане от пълно зареждане и допълнителни 30 часа от калъфа за зареждане с джобен размер (с включено шумопотискане получавате 7 часа и допълнителни 21 часа от калъфа). За бързо зареждане за 15 минути получавате допълнителни 3 часа. Калъфът може да се зарежда чрез USB-C.

Bluetooth 5.4, многоточков

Bluetooth 5.4 ви осигурява по-стабилна връзка, а тези слушалки работят с устройства, които поддържат кодека LC3, за да ви осигурят забележимо по-добър звук. Можете да се свържете с две Bluetooth устройства едновременно и да управлявате свързаните устройства чрез приложението Philips Headphones. Потребителите на Android могат да използват и функцията Google Fast Pair, а потребителите на Windows – Microsoft Swift Pair.

IPX5 водоустойчивост

Рейтингът IPX5 означава, че тези слушалки нямат нищо против капка дъжд или дори проливен дъжд. Носите ли ги в особено горещ ден? Те също няма да имат нищо против, ако се изпотите.

Надеждна, прилягаща в ухото форма

Текстурираните силиконови накрайници помагат на слушалките да останат удобно на мястото си, като получавате три различни размера за перфектно прилягане. Сензорното управление на слушалките е лесно за използване и можете да персонализирате начина им на управление чрез придружаващото приложение Philips Headphones.

Приложение Philips Headphones

Освен че можете да персонализирате сензорните контроли на микрокапсулите, можете да използвате нашето придружаващо приложение, за да персонализирате шумопотискането, да изключите автоматичното намаляване на шума от вятър и да настроите нивото на прозрачност, когато използвате Awareness Mode. Можете също така да използвате приложението, за да получите най-новия фърмуер и др!

Емблематичен звук на Philips

От музика до подкасти – ще се насладите на детайлен, естествен звук с богат бас, тъй като мембраните с графеново покритие възпроизвеждат всеки висок искрящ и дълбок нисък звук. Дали с Android, или с iOS, вие можете да се насладите на звуците, които ви зареждат!

Отговорен дизайн

Непрекъснато работим, за да направим нашата верига за доставки по-устойчива и прозрачна. Нашите опаковки, които не съдържат пластмаса, използват рециклиран картон, сертифициран от FSC, и мастило на соева основа.

Спецификации

Звук Честотен обхват: 20 – 20 000 Hz Диаметър на високоговорителя: 8 мм Импеданс: 16 ома Максимална входяща мощност: 5 mW Чувствителност: 103 dB (1K Hz, 1mW) Тип мембрана: Динамичен	Включено ANC): 7 + 21 час(а) Време за възпроизвеждане на музика (с изключено ANC): 10 + 30 час(а) Бързо време за зареждане: 15 mins for 3 hrs Тип батерия (калъф за зареждане): Lithium Polymer (built-in) Тип батерия (Микрокапсула): Lithium Polymer (built-in) Тегло на батерията (Общо): 11.9 гр Капацитет на батерията (Калъф): 600 mAh Капацитет на батерията (Микрокапсула): 65 mAh	ANC функции Технология ANC: Hybrid, ANC Pro Awareness mode Адаптивно ANC ANC (Активно шумопотискане)
Свързаност Версия на Bluetooth: 5,4 Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP Максимален обхват: До 10 м Multipoint свързване Поддържан кодек: SBC	Габарити на опаковката Височина: 12.8 см Тип опаковка: Картон Начин на поставяне: Окачен Ширина: 11.1 см Дълбочина: 4.9 см Брой включени продукти: 1 EAN: 48 95229 16013 2 Бруто тегло: 0.120 кг Нето тегло: 0.067 кг Тегло на опаковката: 0.053 кг	Гласов асистент Съвместими с гласов асистент: Apple Siri, Google Асистент Активиране на гласовия асистент: Многофункционално осезание Поддръжка на гласовия асистент
Външен кашон Дължина: 33.50 см Брой потребителски опаковки: 24 Ширина: 25.80 см Бруто тегло: 4.041 кг Височина: 28.50 см GTIN: 1 48 95229 16013 9 Нето тегло: 1.61 кг Тегло на опаковката: 2.431 кг	Аксесоари Ръководство за бърз старт Накрайници: 3 размера (S/M/L) Зареждащ калъф Кабел за зареждане: USB-C кабел, 200 мм	
Удобство Регулиране на силата на звука Водоустойчивост: IPX5 Поддръжка за приложение Philips Headphones Моно режим за TWS Автоматична пауза (IR сензор) Възможно е актуализиране на фърмуера Тип на органите за управление: Управление с докосване Google Fast Pair	Дизайн Цвят: Черно Материал на наушниците: Силикон Прилягане на ушите: За поставяне в ушите Тип прилягане на слушалки за поставяне в ухото: Силиконов накрайник за ухо	
Вътрешен кашон Дължина: 15.80 см Брой потребителски опаковки: 3 Ширина: 12.10 см Височина: 12.80 см Нето тегло: 0.20 кг Бруто тегло: 0.438 кг Тегло на опаковката: 0.238 кг GTIN: 2 48 95229 16013 6	Телекомуникация Микрофон за обаждания: 6 mics	
Захранване Брой батерии: 3 бр. Време за зареждане: 2 час(а) Време за възпроизвеждане на музика (с	Размери Размер на калъфа за зареждане (Ш x Д x В): 5.49 x 2.90 x 4.15 см Размер на микрокапсулата (Ш x Д x В): 2.00 x 2.57 x 2.00 см Общо тегло: 0.046 кг	
	UPC UPC: 8 40063 20618 2	

