

# PHILIPS



Màn hình LED

Signage Solutions

Philips Urban LED Series 6000



67HUL6510DP

## Biển quảng cáo kỹ thuật số LED ngoài trời

Urban LED 6000 tiết kiệm năng lượng, mang lại độ sáng cực cao với độ rõ nét hình ảnh vượt trội. Hình ảnh tuyệt đỉnh cho biển quảng cáo, nhà thi đấu và sân bay. Với khả năng bảo trì phía trước và phía sau, biển quảng cáo phù hợp với nhiều kích thước tủ khác nhau.

### **Chất lượng hình ảnh vượt trội, đa dạng chức năng.**

- Chế độ xem trực tiếp độ sáng cực cao
- Hình ảnh rõ nét như pha lê
- Nhiều kích thước tấm ghép
- Các tấm khác nhau để ghép vừa vặn
- Hiệu suất năng lượng cao
- Dễ dàng bảo trì phía trước và phía sau
- Được thiết kế để dùng ngoài trời

# Những nét chính

## Chế độ xem trực tiếp độ sáng cực cao

Tạo ra tác động tối ưu với nội dung sắc nét, rõ ràng và sống động ở những vị trí sáng sủa. Philips Urban LED Series 6000 có độ sáng cao đảm bảo hiệu suất xem tối ưu ngay cả khi có ánh sáng mặt trời trực tiếp.

## Hình ảnh rõ nét như pha lê

Thiết kế mặt nạ đồ bóng thích ứng cho các giải pháp NPP ngoài trời và các công nghệ cơ bản mang lại cho Philips Urban LED Series 6000 tỷ lệ tương phản cao và tốc độ làm mới cao chưa từng có, mang đến khả năng truyền tải mượt mà với độ tinh tế, đồ bóng và độ bão hòa màu sắc cao hơn.

## Nhiều kích thước tấm ghép

Philips Urban LED Series 6000 được thiết kế để kết hợp nhiều loại tủ khác nhau để tạo ra kích thước hoàn hảo và cho phép nhiều tùy chọn ghép nối.

## Các tấm khác nhau để ghép vừa vặn

Lựa chọn từ các tấm dây vàng hoặc dây đồng. Dòng dây vàng cung cấp màn hình dvLED sáng hơn, tỏa ít nhiệt hơn và độ bền lâu hơn.

## Hiệu suất năng lượng cao

Tản nhiệt không chỉ cải thiện hiệu quả tản nhiệt mà còn giảm mức tiêu thụ điện năng, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững.

## Dễ bảo trì

Có thể bảo trì tất cả các mô-đun và thành phần từ phía trước và phía sau. Có thể mở khóa các mô-đun từ phía trước hoặc phía sau. Các thiết bị điện tử bên trong cũng dễ dàng tiếp cận để bảo dưỡng hoặc bảo trì. Có thể mở khóa mỗi mô-đun LED trong tủ bằng công cụ lục giác chữ T để có thể tháo mô-đun ra từ phía trước hoặc qua phía sau.

## Được thiết kế để dùng ngoài trời

Xếp hạng IP66: chống bụi, chống nước và chống phun hơi muối.

# Các thông số

## Hình ảnh/Hiển thị

Độ sáng (nit): 10000 nit

Hiệu chỉnh (độ sáng/màu): Màu sắc và độ sáng Phạm vi điều chỉnh nhiệt độ màu: 3000~10000 K

Tỉ lệ tương phản: 10000:1

Độ sâu bit (bit): ≥14

Tần số khung hình (Hz): 50 - 60

Tốc độ quét (đòng): 3

Tốc độ làm mới(Hz): 7680 (có báo cáo và chứng nhận CE)

Góc nhìn (°) Ngang/Dọc: 160/70

## Công suất

Tiêu thụ (Điện hình): 252 W

Tiêu thụ điện tối đa (W): 900 W

Điện áp đầu vào: AC100~240V (50 & 60Hz)

BTU/M2 (BC): 2132,59

BTU/M2 (AC): 1706,07

Công suất tiêu thụ/M2 (W)(BC): 625

Công suất tiêu thụ/M2 (W)(AC): 500

## Điều kiện vận hành

Phạm vi nhiệt độ (vận hành): -30~50 °C

Phạm vi nhiệt độ (bảo quản): -40~60 °C

Phạm vi độ ẩm (vận hành) [RH]: 10~90%

Phạm vi độ ẩm (bảo quản) [RH]: 10~70%

Môi trường hoạt động (trong nhà/ngoài trời): ngoài trời

Xếp hạng IP (trước/sau): IP66/65

## Tủ

Diện tích tủ (m<sup>2</sup>): 1,44

Số điểm ảnh tủ (Điểm): 14400

Độ phân giải tủ (Rộng x Cao): 120x120 điểm ảnh

Đầu nối dữ liệu: Seetronic

Đầu nối nguồn: Seetronic

Nhãn hiệu thẻ nhận: Novastar

Trọng lượng (kg): 46,5±1

Kết cấu tủ: Biên dạng nhôm

Kích thước tủ (Rộng x Cao x Sâu tính bằng mm): 1200x1200

Kích thước tủ (inch): 67"

## Mô-đun

Loại LED: SMD

Cấu tạo điểm ảnh: 1R1G1B

Độ phân giải mô-đun (điểm ảnh RxC): 40x30

Khoảng cách điểm ảnh (mm): 10

Kích thước mô-đun (Rộng x Cao tính bằng mm): 400x300

Trọng lượng (kg): 1,35~1,45kg

Số hiệu sản phẩm đèn LED: SMD2727

Tuổi thọ đèn LED (giờ, nửa độ sáng): 100.000

## Những thông tin khác

Bảo hành: 36 tháng

Chứng nhận tuân thủ quy định: RoHS, EMC, FCC

SDOC, Phần 15, Cấp A, ETL, LVD

Chứng nhận: TUV, ITS

