

Täysin langattomat kuulokkeet

5000 series

Yksityiskohtainen, luonnollinen ääni

Pro-melunvaimennus

6 mikrofoniin teknologia

Luotettava istuvuus



TAT5000BK

Ota päivästäsi kaikki irti!

Nämä täysin langattomat nappikuulokkeet varmistavat musiikin ja puhelujen erinomaisen äänenlaadun, minkä ansiosta löydät rytmiä. Melunvaimennus mukautuu ympäristösi ja kuuden mikrofoniin järjestelmä takaa sujuvat puhelut – olitpa missä tahansa, se on täydellinen paikka kuunnella tai puhua.

Täysin langattomat kuulokkeet. Kirkas ääni, selkeät puhelut

- Mukautuva melunvaimennus antaa sinun uppotua mihin haluat
- 6 mikrofoniin teknologia. Selkeämmät puhelut jopa väkijoukon keskellä
- Jopa 40 tuntia toistoaikaa. Taskukokoinen latauskotelo
- 8 mm:n grafeenilla päällystetyt elementit kirkkaaseen äänentoistoon

Kaikki mitä tarvitset

- Vakaa Bluetooth Multipoint -yhteys ja helppo pariliittäminen
- Google Fast Pair- ja Microsoft Swift Pair -yhteensopiva
- IPX5-vedenkestävä
- Luotettava istuvuus korvassa ja kosketusohjaus nappikuulokkeissa

Saumattomasti upeat

- 15 minuutin pikalataus antaa 3 tuntia lisää toistoaikaa
- Philips Headphones -sovellus. Säädä melunvaimennusta ja paljon muuta
- Lämmin, yksityiskohtainen, luonnollinen. Philipsin tunnistettava ääni
- Vastuullista suunnittelua ja pakkausmateriaaleja

5000 series

Täysin langattomat kuulokkeet

TAT5000BK/00

Kohokohdat

Pro-melunvaimennus



Mukautuva melunvaimennus reagoi automaattisesti ympäristöön ja vaimentaa reaaliaikaisesti ulkoista hälyä, kuten tuulta. Jos haluat kuulla ulkopuolisia ääniä, siirry taustäänitilaan napauttamalla kuuloketta. Se vahvistaa ihmisääniä, joten pystyt keskustelemaan riisumatta kuulokkeita.

6 mikrofoniin teknologia



Kun olet puhelussa, kuuden mikrofoniin kokoonpano ja melua vaimentava algoritmi poimivat puheesi ja hiljentävät taustamelua. Äänesi kuuluu selkeästi jopa täydessä kahvilassa, eikä puhekumppanisi tarvitse kuunnella muidenkin keskusteluja!

40 tunnin toisto-aika (10 + 30)



Kun melunvaimennus ei ole käytössä, täysi lataus riittää jopa 10 tunnin toistoajaksi, ja taskukokoisella latauskotelolla saat vielä 30 tuntia lisää toisto-aikaa (kun melunvaimennus on käytössä, täysi lataus riittää 7 tunniksi ja kotelolla saat vielä 21 tuntia lisää). Jos tarvitset nopean

lisälatauksen, 15 minuutin latauksella saat 3 tuntia lisää toisto-aikaa. Kotelon voi ladata USB-C-liitännästä.

Bluetooth 5.4 Multipoint



Bluetooth 5.4 tarjoaa vakaamman yhteyden, ja nämä nappikuulokkeet ovat yhteensopivia LC3-koodekkia tukevien laitteiden kanssa ja takaavat siten huomattavasti paremman äänenlaadun. Voit yhdistää kaksi Bluetooth-laitetta samanaikaisesti ja hallita yhdistettyjä laitteita Philips Headphones -sovelluksessa. Android-käyttäjät voivat myös hyödyntää Google Fast Pair -ominaisuutta ja Windows-käyttäjät Microsoft Swift Pair -ominaisuutta.

IPX5-vedenkestävä



Nämä IPX5-luokituksen saaneet kuulokkeet eivät hädäkähdy muutamasta sadepisarasta tai edes kaatosateesta. Pidätkö niitä kuumana päivänä? Ne eivät piittaa hiestäkään.

Luotettava istuvuus



Kuvioitunut silikoniset korvatyyny pitävät nappikuulokkeet paikallaan, ja kolme eri tyynekokoa takaavat täydellisen istuvuuden.

Nappikuulokkeiden kosketusohjaus on mukavan yksinkertaista, ja ohjauksen määrittystä voi mukauttaa Philips Headphones -kumppanisovelluksessa.

Philips Headphones -sovellus



Kumppanisovelluksessa voit kosketusohjauksen mukauttamisen lisäksi mukauttaa melunvaimennusta, poistaa automaattisen tuulen äänen hiljennyksen käytöstä sekä säätää ympäristön äänen kuuluvuutta taustäänitilassa. Lisäksi voit hakea nappikuulokkeidesi uusimman laiteohjelmiston ja paljon muuta!

Vastuullista suunnittelua



Pyrimme jatkuvasti tekemään toimitusketjustamme kestävämmän ja läpinäkyvämmän. Nämä nappikuulokkeet on valmistettu GRS-sertifioidusta kuluttajakäytöstä peräisin olevasta kierrätysmuovista, ja muovittomissa pakkauksissamme käytetään FSC-sertifioitua kierrätyskartonkia ja soijapohjaista mustetta.

Philipsin tunnistettava ääni

Nauti yksityiskohtaisesta, luonnollisesta äänestä ja jyrkeästä bassosta kuunnellessasi musiikkia ja podcasteja. Grafeenilla päällystetyt elementit toistavat niin erottuvan korkeat kuin painavan matalat äänet. Olipa laitteesi Android tai iOS, voit nauttia musiikista, joka innostaa sinua!

Tekniset tiedot

Ääni

Taajuusalue: 20–20 000 Hz
Kaiuttimen halkaisija: 8 mm
Impedanssi: 16 ohmia
Enimmäisteho: 5 mW
Herkkyyks: 103 dB (1 kHz, 1 mW)
Ajurityyppi: Dynaamiset

Liitännät

Bluetooth-versio: 5,4
Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
Enimmäiskantama: Enintään 10 m
Multipoint-yhteys
Tuettu koodekki: SBC

Ulompi pakkaus

Pituus: 33.50 cm
Kuluttajapakkausten määrä: 24
Leveys: 25.80 cm
Kokonaispaino: 4.041 kg
Korkeus: 28.50 cm
GTIN: 1 48 95229 16013 9
Nettopaino: 1.61 kg
Bruttopaino: 2.431 kg

Käyttömukavuus

Äänenvoimakkuuden säätö
Vedenkestävyys: IPX5
Philips Headphones -sovelluksen tuki
Monotila (TWS)
Automaattinen tauko (infrapunatunnistin)
Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla
Ohjaustapa: Kosketa
Google Fast Pair

Sisäpakkaus

Pituus: 15.80 cm
Kuluttajapakkausten määrä: 3
Leveys: 12.10 cm
Korkeus: 12.80 cm
Nettopaino: 0.20 kg
Kokonaispaino: 0.438 kg
Bruttopaino: 0.238 kg
GTIN: 2 48 95229 16013 6

Virta

Paristojen määrä: 3 kpl
Latausaika: 2 tuntia
Musiikin toisto aika (ANC käytössä): 7 + 21 tuntia
Musiikin toisto aika (ANC ei käytössä): 10 + 30 tuntia
Nopea lataus: 15 mins for 3 hrs

Akkutyyppe (latauskotelo): Lithium Polymer (built-in)
Akkutyyppe (nappikuulokkeet): Lithium Polymer (built-in)
Akun kokonaispaino: 11.9 g
Akun kapasiteetti (kotelo): 600 mAh
Akun kapasiteetti (nappikuulokkeet): 65 mAh

Pakkauksen mitat

Korkeus: 12.8 cm
Pakkaustyyppe: pahvilaatikko
Hyllysijoitustyyppe: Ripustus
Leveys: 11.1 cm
Syvyys: 4.9 cm
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
EAN: 48 95229 16013 2
Kokonaispaino: 0.120 kg
Nettopaino: 0.067 kg
Bruttopaino: 0.053 kg

Lisätarvikkeet

Pikaopas
Korvatyyny: 3 paria (S/M/L)
Latauskotelo
Latauskaapeli: USB-C-kaapeli, 200 mm

Muotoilu

Väri: Musta
Korvaliitinmateriaali: Silikoni
Korvakiinnitys: Nappikuuloke
Korvan sisäisen kiinnityksen tyyppi: Silikoninen korvatyyny

Tietoliikenne

Mikrofoni puheluita varten: 6 mics

Mitat

Latauskotelon mitat (L x S x K): 5.49 x 2.90 x 4.15 cm
Nappikuulokkeen mitat (L x S x K): 2.00 x 2.57 x 2.00 cm
Kokonaispaino: 0.046 kg

UPC

UPC: 8 40063 20618 2

ANC-ominaisuudet

ANC-tekniikka: Hybridi, ANC Pro
Taustäänitila
Mukautuva ANC
Aktiivinen melunvaimennus (ANC)

Ääniavustaja

Yhteensopiva ääniavustaja: Apple Siri, Google Assistant
Ääniavustajan käyttöönotto: Monitoimikosketus
Ääniavustajan tuki

Ympäristö

Muovikuori: sisältää 68 % GRS-sertifioitua kuluttajakäytöstä peräisin olevaa TE-00132492-kierrätyspolykarbonaattia

