

PHILIPS

Casques/écouteurs
True Wireless

5000 series

Un son naturel et détaillé

Réduction de bruit Pro

Technologie à 6 micros

Maintien parfait dans l'oreille

TAT5000BK



Profitez de votre journée !

Trouvez votre rythme avec les écouteurs True Wireless offrant un son exceptionnel pour la musique et les appels. Grâce à la technologie de réduction du bruit qui s'adapte à votre environnement et au système à six micros pour les appels, écoutez ou parlez où que vous soyez.

Écouteurs True Wireless. Un son précis pour des appels clairs

- Profitez d'une immersion sonore totale avec la réduction adaptative du bruit
- Technologie à 6 micros. Des appels plus clairs, même dans les endroits bruyants
- Jusqu'à 40 h d'autonomie. Boîtier de charge compact
- Haut-parleurs 8 mm recouverts de graphène pour un son parfait

Tout ce dont vous avez besoin, en toute simplicité

- Connectivité multipoint Bluetooth® stable et appairage facile
- Compatible avec Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair
- Étanchéité IPX5
- Maintien parfait dans l'oreille et commandes tactiles des écouteurs

La perfection

- Une charge rapide de 15 minutes permet d'obtenir 3 heures supplémentaires
- Application Philips Headphones. Commandez la réduction de bruit et plus encore.
- La signature sonore chaleureuse, détaillée et naturelle de Philips
- Un design et un emballage responsables

Caractéristiques

Réduction de bruit Pro

La réduction adaptative du bruit ajuste automatiquement la suppression des bruits extérieurs, y compris le vent, en temps réel. Si vous souhaitez entendre ce qui se passe autour de vous, il vous suffit d'appuyer sur un écouteur pour activer le mode « Aware ». Vous pouvez également activer le mode « Quick Awareness », qui améliore les voix, vous permettant ainsi de discuter sans avoir à retirer un écouteur.

Technologie à 6 micros

Lorsque vous téléphonez, notre système à six micros et l'algorithme de réduction du bruit se combinent pour capter clairement votre voix tout en réduisant les bruits de fond. Même dans un café très fréquenté, votre interlocuteur entendra distinctement votre voix, sans être dérangé par les autres conversations autour de vous !

40 heures de lecture (10 + 30)

Lorsque la réduction de bruit est désactivée, vous bénéficiez d'une autonomie de 10 heures avec une charge complète et de 30 heures supplémentaires avec le boîtier de charge compact (lorsque la réduction de bruit est activée, vous bénéficiez de 7 heures et de 21 heures supplémentaires avec le boîtier). S'il vous faut plus d'énergie, chargez les écouteurs

pendant 15 minutes pour obtenir 3 heures supplémentaires. Le boîtier lui-même peut être rechargé via USB-C.

Bluetooth® 5.4 multipoint

Le Bluetooth® 5.4 assure une connexion plus stable, tandis que la compatibilité avec le codec LC3 améliore significativement la qualité audio. Connectez-vous simultanément à deux appareils Bluetooth® et gérez-les facilement via l'application Philips Headphones. Les utilisateurs d'Android peuvent également utiliser Google Fast Pair et les utilisateurs de Windows ont accès à Microsoft Swift Pair.

Étanchéité IPX5

Avec un indice IPX5, ces écouteurs ne craignent ni la pluie ni les averses. Vous pouvez également les porter sans problème par temps chaud, car ils résistent à la transpiration.

Maintien parfait dans l'oreille

Les embouts en silicone texturés assurent un maintien stable et confortable, avec trois tailles différentes pour un ajustement optimal. Les commandes tactiles sur les écouteurs vous simplifient la vie. Vous pouvez personnaliser leur configuration grâce à l'application dédiée Philips Headphones.

Application Philips Headphones

En plus de personnaliser les commandes tactiles de vos écouteurs, notre application dédiée vous permet d'ajuster la réduction du bruit, de désactiver automatiquement la réduction du bruit du vent et de régler le niveau de transparence en mode « Aware ». Vous pourrez également y accéder pour mettre à jour le micrologiciel, retrouver un écouteur égaré et bien plus encore !

La signature sonore de Philips

Que vous écoutiez votre musique préférée ou vos podcasts du moment, profitez d'un son riche et naturel avec des basses profondes, grâce aux haut-parleurs à revêtement en graphène qui restituent chaque aigu cristallin et chaque basse puissante. Que vous soyez sous Android ou iOS, laissez-vous emporter par les sons qui vous font vibrer !

Design responsable

Nous œuvrons en permanence à rendre notre chaîne d'approvisionnement plus durable et transparente. Nos emballages sans plastique sont conçus à partir de carton recyclé certifié FSC et d'encre à base de soja.

Spécifications

Niveau sonore

Réponse en fréquences: 20 - 20 000 Hz

Diamètre du haut-parleur: 8 mm

Impédance: 16 ohms

Puissance d'entrée maximale: 5 mW

Sensibilité: 110 dB (1 kHz)

Type de haut-parleur: Dynamique

Connectivité

Version Bluetooth®: 5.4

Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP

Portée maximale: Jusqu'à 10 m

Connexion multipoint

Codec pris en charge: SBC

Carton externe

Longueur: 33.50 cm

Nombre de produits emballés: 24

Largeur: 25.80 cm

Poids brut: 4.041 kg

Hauteur: 28.50 cm

GTIN: 1 48 95229 16013 9

Poids net: 1.61 kg

Poids à vide: 2.431 kg

Pratique

Réglage du volume

Étanchéité: IPX5

Prise en charge de l'application

Philips Headphones

Mode mono pour TWS

Pause automatique (capteur infrarouge)

Mises à jour du micrologiciel possibles

Type de commande: Touch

Google Fast Pair

Carton interne

Longueur: 15.80 cm

Nombre de produits emballés: 3

Largeur: 12.10 cm

Hauteur: 12.80 cm

Poids net: 0.20 kg

Poids brut: 0.438 kg

Poids à vide: 0.238 kg

GTIN: 2 48 95229 16013 6

Alimentation

Nombre de piles: 3 pièces

Temps de charge: 2 heure(s)

Autonomie en lecture (réduction de bruit active

activée): 7 + 21 heure(s)

Autonomie en lecture (réduction de bruit active désactivée): 10 + 30 heure(s)

Temps de charge rapide: 15 mins for 3 hrs

Type de batterie (boîtier de charge): Lithium

Polymer (built-in)

Type de batterie (écouteur): Lithium Polymer (built-in)

Poids de la batterie (total): 11.9 g

Capacité de la batterie (boîtier): 600 mAh

Capacité de la batterie (écouteur): 65 mAh

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 12.8 cm

Type d'emballage: Carton

Type d'installation en rayon: Suspension

Largeur: 11.1 cm

Profondeur: 4.9 cm

Nombre de produits inclus: 1

EAN: 48 95229 16013 2

Poids brut: 0.120 kg

Poids net: 0.067 kg

Poids à vide: 0.053 kg

Accessoires

Guide de démarrage rapide

Embouts: 3 paires (S/M/L)

Coffret de chargement

Câble de recharge: Câble USB-C, 200 mm

Design

Couleur: Noir

Matériau de couplage auriculaire: Silicone

Ajustement auriculaire: Intra-auriculaire

Type d'ajustement intra-auriculaire: Embout en silicone

Télécommunication

Micro pour les appels: 3 mics

Dimensions

Dimensions du boîtier de charge (l x P x H): 5.49 x 2.90 x 4.15 cm

Dimensions des écouteurs (l x P x H): 2.00 x 2.57 x 2.00 cm

Poids total: 0.046 kg

UPC

UPC: 8 40063 20618 2

Fonctionnalités ANC

Technologie ANC: Hybride, ANC Pro

Mode de perception

ANC adaptative

ANC (réduction de bruit active)

Assistant vocal

Compatible assistant vocal: Siri d'Apple,

Assistant Google

Activation de l'assistant vocal: Tactile multifonction

Prise en charge d'assistant vocal

