

PHILIPS

Interphone vidéo à
écran tactile 7"

WelcomeEye Lite 2

Écran tactile ultra-plat de
7 pouces

Image de haute qualité

Simple à utiliser

Conception durable

DES9402VDP



Interphone vidéo

Avec interface tactile complète

Découvrez l'interphone vidéo Philips WelcomeEye Lite 2. Grâce à son écran tactile ultra-plat de 7 pouces, vous pouvez facilement gérer l'accès à votre domicile et voir vos visiteurs avec une image de haute qualité.

Interface tactile et ergonomique

- Interface tactile intuitive

Ouverture RFID

- Plusieurs modes d'ouverture

Écran 100 % tactile et design élégant

- Design et élégance

Conception durable

- Design robuste signé Philips

Fonctions agréables

- Fonctions pratiques et agréables

WelcomeEye Lite 2

Interphone vidéo à écran tactile 7"

DES9402VDP/12

Points forts

Conception durable



La platine de rue en aluminium est résistante à la corrosion et conçue pour durer. Son indice de protection IP55 et sa visière la protègent des intempéries. Grâce à son indice IK08, elle est également résistante aux chocs.

Fonctions agréables



Grâce aux LED infrarouges, profitez d'une vision nocturne optimale. Le rétroéclairage de la plaque signalétique intégré à la platine de rue facilite l'arrivée de vos visiteurs la nuit.

Écran tactile ultra-plat de 7 pouces



L'écran tactile de 7 pouces vous permet de communiquer avec vos visiteurs et d'ouvrir votre porte ou portail électrique en tout confort. WelcomeEye Lite 2 est entièrement personnalisable (volume, sonnerie, rétroéclairage, etc.).

Ouverture RFID



Les badges RFID vous permettent d'ouvrir votre porte et/ou votre portail électrique selon vos besoins. Aucun code d'entrée n'est requis. WelcomeEye Lite 2 peut stocker jusqu'à 10 badges RFID.

Simple à utiliser



L'installation la plus simple du marché : en plus de la fonction de protection contre la polarité inversée, permettant d'éviter les erreurs de câblage, le moniteur est équipé d'une plaque de fixation sophistiquée pour le câblage frontal, vous laissant ainsi les deux mains libres. Raccordement à 2 fils entre la platine de rue et le moniteur. Pour s'adapter à la majorité des installations domestiques, vous disposez de 120 mètres entre la platine de rue et votre emplacement de montage.

Écran 100 % tactile et design élégant



Outre son design élégant et moderne, le moniteur est doté d'une interface entièrement tactile.

WelcomeEye Lite 2

Interphone vidéo à écran tactile 7"

DES9402VDP/12

Caractéristiques

Sonnerie

Nombre de sonneries: 6

Niveau sonore: 85 dB

Distance maximale

Filaire: 120 m

Fonctionnalités de l'écran

Diagonale: 7" (18 cm)

Résolution: 1024 x 600 px

Installation: Murale

Caractéristiques du produit unitaire

Dimensions du moniteur: 132 (H) x 190 (L) x 18 (P)

Garantie

Ans: 3

Câblage

Circuit: 2 fils

Standard et certification

Type: CE, RoHS, REACH

Réglages

Volume de la sonnerie: Volume de la sonnerie

