

# PHILIPS

Cerradura inteligente  
de empuje-tracción

8000 series

Funciona con el acceso\*

Desbloqueo remoto

Silenciar mediante el botón "0"

Interruptor de apertura rápida  
interior



DDL801LAFKB



## Conexión inteligente remota

Mantenga el control de lo que sucede afuera de su puerta

Control inteligente en tiempo real y seguridad al alcance de su mano. Con capacidades de conexión al acceso y emparejamiento con la aplicación móvil, la Philips DDL801-5HBS le permite desbloquear la puerta al instante y ver registros de bloqueo y alertas. Mantenga el control de lo que sucede afuera de su puerta en cualquier momento y en cualquier lugar.

### Protección segura e integrada de forma inteligente

- No más inquietudes de seguridad
- Gire para desbloquear
- Un paso adicional para desbloquear la puerta y ganar seguridad

### La vida inteligente "asegurada" con excelencia

- Manténgase al tanto de lo que hay en su puerta en cualquier momento
- Toque para desbloquear instantáneamente
- Fácil acceso para sus visitantes
- Reconocimiento instantáneo al sujetar el mango

### La vida sencilla no termina aquí

- Accesible para todos los miembros de la familia
- Toque para desbloquear instantáneamente
- Satisfaga sin esfuerzo sus diversas necesidades lingüísticas
- Considerado con el descanso de la familia

## 8000 series

Cerradura inteligente de empuje-tracción

DDL801LAFKB/00

# Destacados

### Acceso remoto a través de la aplicación\*



Con el DDL801-5HBS conectado a nuestro acceso y aplicación, puede monitorear con facilidad su puerta desde cualquier lugar. Revise el estado de bloqueo, acceda a los registros, vea la actividad del timbre de la puerta y reciba alertas en tiempo real, todo al alcance de su mano. Actualícese a una solución de seguridad más inteligente y segura que siempre esté al alcance de la mano.

### Desbloqueo remoto



Una vez que el DDL801-5HBS esté conectado al acceso y emparejado con la aplicación, puede desbloquear la puerta de forma remota con un solo toque desde su teléfono. No importa dónde se encuentre, un toque le proporciona acceso instantáneo. Pruebe la conveniencia del desbloqueo remoto hoy.

### Uso compartido de código PIN remoto



Una vez conectado a nuestro acceso y emparejado con la aplicación, el DDL801-5HBS le permite generar y compartir fácilmente códigos PIN temporales\* a través de la aplicación. Elija entre códigos de un solo uso\* válidos durante

6 horas, códigos recurrentes\* o códigos de tiempo limitado\* para adaptarse a diferentes visitantes. Esta flexibilidad simplifica la entrada de invitados y mejora la seguridad y comodidad de su hogar.

### Sensor de dedo semiconductor



Con un sensor de huellas dactilares de semiconductor, la verificación tarda solo 0,5 segundos\*. A medida que agarra el mango, el dedo debe descansar naturalmente sobre el escáner. Una vez reconocido, solo empuje el mango para abrir la puerta, lo que garantiza una experiencia rápida y conveniente.

### Alertas automáticas en tiempo real



Proteja su hogar y disfrute de la tranquilidad con el DDL801-5HBS, que ofrece alertas de manipulación, anomalías del mecanismo de cierre, bloqueo del sistema y modo armado. Si surgen problemas, recibirá alertas instantáneas en la aplicación móvil, lo que garantiza una protección continua y reduce los problemas de seguridad.

### Interruptor de apertura rápida interior



Esta característica, mejorada con un interruptor de alternancia de apertura rápida en el ensamblaje interior de la DDL801-5HBS, garantiza la tranquilidad durante las emergencias. Si las funciones electrónicas de la cerradura inteligente fallan, simplemente gire el interruptor para desbloquear la puerta sin esfuerzo. Su seguridad es nuestra máxima prioridad.

### Verificación doble\*



En el modo de verificación doble, puede elegir dos de los tres métodos de desbloqueo (huella dactilar, código PIN o llavero) para la identificación. Ambos métodos deben verificarse con éxito para desbloquear la puerta, lo que garantiza la doble seguridad de su hogar.

### Cinco métodos de desbloqueo



Desbloquee la puerta fácilmente utilizando nuestra aplicación móvil, huella dactilar, código PIN, llavero o llave mecánica: ofrecemos cinco métodos convenientes para satisfacer las diversas necesidades de su familia.

## 8000 series

Cerradura inteligente de empuje-tracción

DDL801LAFKB/00

# Destacados

### Apertura interior sensible al tacto



Nuestro mango de seguridad de la puerta interior cuenta con sensores táctiles e infrarrojos. Simplemente toque el mango, y el sensor infrarrojo detectará su mano para desbloquear la puerta sin esfuerzo. Es muy fácil y cómodo, ideal para quienes están siempre en movimiento.

### Actualización OTA de paquete de voz



El DDL801-5HBS viene con navegación por voz en mandarín e inglés de forma predeterminada. Puede agregar un tercer idioma de su elección actualizando el paquete de voz OTA\* de la aplicación. Los idiomas disponibles actualmente incluyen español, portugués, indonesio y francés, lo que mejora la diversidad de su experiencia de cerradura de puerta inteligente.

### Silenciar mediante el botón "0"



La tecla "0" sirve como dígito y como botón de silencio. Si lo presiona durante 2 segundos, se activa el modo de silencio, lo que garantiza una noche tranquila para su familia. Este atento diseño ayudará a mejorar la experiencia de manera simple y conveniente.

## 8000 series

Cerradura inteligente de empuje-tracción

DDL801LAFKB/00

# Especificaciones

### Solución de acceso

**Desbloqueo exterior:** Huella digital, Código PIN, Llavero, Código PIN temporal, Llave mecánica  
**Desbloqueo interior:** Botón [ABRIR], Interruptor de alternancia

### Diseño y apariencia

**Color:** Gris cielo  
**Asa:** Estilo de empuje-tire

### Capacidad

**Código PIN del usuario:** 20 conjuntos (códigos de una sola vez incluidos)  
**Código PIN principal:** 1 conjunto  
**Huella digital:** 100 conjuntos (huella dactilar principal incluida)  
**Llavero:** 100 conjuntos

### Especificaciones de alimentación

**Fuente de alimentación:** 4 pilas alcalinas AA (como mínimo), 8 pilas alcalinas AA (como máximo)

**Duración de la batería:** 10 meses\* (con 8 baterías instaladas)

**Alimentación externa:** Cargador portátil de 5 V

**Tipo de batería:** Pila alcalina

### Especificaciones de instalación

**Grosor de la puerta:** 38-60 mm, 60 - 90 mm, 90 - 120 mm, Otros rangos\*

**Dirección de apertura de la puerta:** Apertura hacia adentro y hacia la izquierda, Apertura hacia afuera y hacia la izquierda, Apertura hacia adentro y hacia la derecha, Apertura hacia afuera y hacia la derecha

**Tipo de puerta:** Puertas de madera, Puertas de cobre, Puertas de seguridad

**Cuerpo:** 60 mm

### Funciones destacadas

**Modo de bloqueo:** Bloqueo mecánico, Bloqueo del sistema

**Alerta:** Alerta de manipulación, Alerta de batería baja, Alerta de modo armado, Alerta de falla del mecanismo de cierre, Alerta de bloqueo del sistema

**Funciones de seguridad:** Código PIN oculto, Verificación doble, Modo armado

© 2025 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Fecha de publicación  
2025-04-21  
Versión: 13.13.1

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

EAN: 69 71318 50497 6

[www.philips.com](http://www.philips.com)



- \* Acceso: Accesorio incluido, DDL801-5HBS se conecta a la red a través del acceso para el funcionamiento remoto.
- \* Aplicación: El DDL801-5HBS funciona con la aplicación Home Access.
- \* Códigos PIN temporales: los códigos únicos, recurrentes y de tiempo limitado se conocen colectivamente como códigos PIN temporales.
- \* Códigos de un solo uso: en 1 hora, se puede generar un máximo de 10 códigos únicos de tiempo limitado.
- \* Códigos recurrentes: códigos que se pueden reutilizar en momentos específicos cada semana.
- \* Códigos de tiempo limitado: códigos configurados para ser válidos dentro de un plazo específico.
- \* 0,5 s: Se obtuvo a partir de datos de informes de pruebas internas.
- \* Verificación doble: En el modo de verificación doble, la aplicación permite el desbloqueo remoto con un solo toque.
- \* OTA: Nuestro producto actualmente ofrece paquetes de voz en español, portugués, indonesio y francés, y más idiomas están en desarrollo. Para obtener más información, comuníquese con su concesionario local de cerraduras para puertas inteligentes Philips.