

# PHILIPS

Bezdrôtové  
slúchadlá na uši

2000 series

Retro dizajn, skvelý zvuk

Štýl „vezmite ich a vyštartujte“

Až 26 hodín prehrávania

Viacbodové párovanie cez  
Bluetooth

TAH2000BK



## The Ringo

Všetci sa ponáhľajú, okrem vás! Nasadte si tieto retro štýlom inšpirované bezdrôtové slúchadlá na uši a uvoľnene sa prechádzajte s rytmi, ktoré milujete. Získate skvelý zvuk, 26 hodín prehrávania a také ľahké nosenie, že ho sotva pocítite.

### **Séria Century. Bezdrôtové slúchadlá na uši.**

- Vzhľad z minulosti, zvuk súčasnosti
- Dlhá životnosť batérie a rýchle nabíjanie
- Až 26 hodín prehrávania. Rýchle 15-minútové nabíjanie na 6 hodín
- Stabilné viacbodové pripojenie a ľahké párovanie cez Bluetooth

### **Ringo oslavuje 100 rokov zvuku Philips**

- Veľké 40 mm budiče s hlbokými basmi
- Zretelné hovory. Ľudia budú počuť, čo hovoríte
- Praktické tlačidlové ovládacie prvky na slúchadlách
- Ľahký hlavový oblúk a náhradné náušníky

### **Retro vzhľad. Moderné pohodlie a výkon.**

- Aplikácia Philips Headphones. Spoločník Ringo
- Teplý, prirodzený zvuk. Zvukový podpis spoločnosti Philips
- Zodpovedne navrhnuté a zabalené

# Hlavné prvky

### Retro dizajn, skvelý zvuk

Tieto slúchadlá na uši prinášajú späť štýl, ktorý ste si obľúbili – a k tomu pridávajú štedrú porciu teplého, moderného zvuku zo 40 mm budičov! Vďaka pútavým zaobleným náušníkom budete vyzerieť, akoby ste mali osobný kazetový prehrávač z dávnych čias. Získate aj skvelý výber farieb.

### Až 26 hodín prehrávania

Plné nabitie, ktoré trvá 2 hodiny cez USB-C, poskytnú až 26 hodín prehrávania. Ak potrebujete rýchlu podporu, zaistíte 15 minútové nabíjanie týchto slúchadiel na uši a získate ďalších 6 hodín prehrávania.

### Viacbodové pripojenie cez Bluetooth 5.4

Bluetooth 5.4 prináša stabilnejšie pripojenie na plynulé streamovanie bez nepríjemných výpadkov zvuku. Môžete sa pripojiť k dvom zariadeniam Bluetooth súčasne a na správu pripojených zariadení môžete použiť aplikáciu Philips Headphones.

### Zreteľné hovory

Počas hovoru bude váš hlas dokonale zreteľný. Špeciálny mikrofón zachytí zvuk vášho hlasu, zatiaľ čo algoritmus potlačenia hluku utlmí niektoré zvuky okolia.

### Ovládacie prvky na uchu

Kedysi ste museli na ovládanie hudby stláčať veľké, neohrabané tlačidlá na kazetovom prehrávači! Teraz máte na náušníkoch praktické tlačidlové ovládacie prvky na ovládanie prehrávania, hlasitosti a hovorov.

### Moderné pohodlie

Príďte si pre ikonický vzhľad. Vyberte si moderné pohodlie. Slúchadlá Ringo sa môžu pochváliť ľahkým hlavovým oblúkom, ktorý sa ľahko nastavuje, aby dokonale sedel, a dostanete navyše aj dve súbavy mäkkých náušníkov, keď ich budete potrebovať.

### Aplikácia pre slúchadlá Philips

Naša praktická sprievodná aplikácia obsahuje integrovaný ekvalizér pre zvuky a môžete aktivovať dynamické basy, keď chcete naplno

pocítiť silu svojich obľúbených basových liniek! Pomocou našej aplikácie môžete tiež udržiavať slúchadlá v aktuálnom stave s najnovším firmvérom, spravovať pripojené zariadenia a podobne.

### Zvuk charakteristický pre značku Philips

Zamilujete sa do toho, čo počúvate, či už je to hudba alebo podcasty! Tieto bezdrôtové slúchadlá majú veľké budiče vyladené podľa charakteristického zvuku spoločnosti Philips. Nech sa vám páči čokoľvek, vychutnáte si príjemný a prirodzený zvuk s hlbokými basmi.

### Zodpovedne navrhnuté

Neustále pracujeme na tom, aby bol náš dodávateľský reťazec udržateľnejší a transparentnejší. Naše obaly sú vyrobené z recyklovaného kartónu s certifikátom FSC a využívajú atrament na báze sóje.

## 2000 series

Bezdrôtové slúchadlá na uši

TAH2000BK/00

# Technické údaje

### Zvuk

Akustický systém: Uzatvorený  
Frekvenčný rozsah: 20 – 20 000 Hz  
Impedancia: 32 Ohmov  
Maximálny príkon: 10 mW  
Citlivosť: 123 dB (1k Hz)  
Priemer reproduktora: 40 mm  
Typ budiča: Dynamický

### Prípojiteľnosť

Verzia rozhrania Bluetooth: 5,4  
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Maximálny rozsah: Až do 10 m  
Viacbodové pripojenie  
Podporovaný kodek: SBC

### Vonkajší kartón

Dĺžka: 19.80 cm  
Počet používateľských balení: 3  
Šírka: 17.50 cm  
Hmotnosť brutto: 0.69 kg  
Výška: 21.20 cm  
GTIN: 1 48 95229 16008 5  
Hmotnosť netto: 0.29 kg  
Hmotnosť obalu: 0.40 kg

### Pohodlie

Ovlád. hlasitosti  
Podpora aplikácie Philips Headphones  
Možnosť aktualizácie firmvéru  
Typ ovládačov: Tlačidlo

### Príkon

Počet batérií: 1 ks  
Čas prehrávania hudby: 26 hodina(y)  
Čas nabíjania: 2 hodina(y)  
Rýchly čas nabíjania: 15 mins for 6 hrs  
Hmotnosť batérie (celková): 5 g  
Kapacita batérie (Slúchadlá): 200 mAh  
Typ batérie (Slúchadlá): Lítium-polymerová (zabudovaná)

### Rozmery balenia

Výška: 18.8 cm  
Typ balenia: Lepenka  
Typ policového umiestnenia: Zavesenie  
Šírka: 16.8 cm  
Hĺbka: 6 cm  
Počet zabalených kusov výrobkov: 1  
EAN: 48 95229 16008 8  
Hmotnosť brutto: 0.194 kg  
Hmotnosť netto: 0.095 kg  
Hmotnosť obalu: 0.099 kg

### Rozmery produktu

Výška: 15.50 cm  
Šírka: 14.70 cm  
Hĺbka: 5.00 cm  
Hmotnosť: 0.08 kg

### Príslušenstvo

Iné: 2 páry prídavných vankúšikov  
Stručná príručka spustenia

### Dizajn

Farba: Čierna  
Štýl nosenia: Hlavový oblúk  
Skladacie prevedenie: Neutrálny  
Materiál prepojenia slúchadiel: Pena  
Prispôbené tvaru ucha: Na uši  
Typ náušníkov: S uzavretou zadnou časťou

### Telekomunikácia

Mikrofón na volanie: 1 mic

### UPC

UPC: 8 40063 20611 3

### Hlasový asistent

Kompatibilné s hlasovým asistentom: Apple Siri, Asistent Google  
Aktivácia hlasového asistenta: Stlačte tlačidlo prehrávania/pozastavenia  
Podpora hlasového asistenta

