

PHILIPS

Trådløse on-ear-
hovedtelefoner

2000 series

Retro design, fantastisk lyd

Grab-and-go stil

Op til 26 timers spilletid

Bluetooth-multipoint

TAH2000WT



The Ringo

Alle andre har travlt! Tag disse retroinspirerede trådløse on-ear hovedtelefoner på, og få en afslappet stil, når du slentrer til de beats, du elsker. Du får fantastisk lyd, 26 timers spilletid og en pasform, der er så let, at du næsten ikke kan mærke den.

Century Series. Trådløse on-ear hovedtelefoner.

- Ser ud som dengang, lyd fra i dag
- Lang batterilevetid og hurtig opladning
- Op til 26 timers spilletid. Hurtig opladning på 15 min. giver 6 timer
- Stabil Bluetooth-multipunktsforbindelse og nem parring

The Ringo fejrer 100 år med Philips lyd

- Store 40 mm enheder med dyb bas
- Klare og tydelige opkald. De kan høre, hvad du siger
- Praktiske on-ear-betjeningsknapper
- Let headset og ekstra puder til ørekopperne

Retro-stil. Moderne komfort og ydeevne.

- Philips Headphones-app. Ringo Collection
- Varm, naturlig lyd. Philips-lydsignatur
- Ansvarligt design og emballage

Vigtigste nyheder

Retro design, fantastisk lyd

Disse on-ear-hovedtelefoner bringer den stil, du elsker tilbage – og tilføjer en varm, moderne lyd fra deres 40 mm enheder! Med de iøjnefaldende afrundede ørekopper vil du se ud, som om du lytter til en kasetteafspiller tilbage fra dengang. Du får også et stort udvalg af farver.

Op til 26 timers spilletid

Du får op til 26 timers spilletid fra en fuld opladning, som tager 2 timer via USB-C. Hvis du har brug for et hurtigt boost, vil opladning af disse on-ear-hovedtelefoner i kun 15 minutter give dig 6 timers spilletid.

Bluetooth 5.4-multipunkt

Bluetooth 5.4 giver dig en mere stabil forbindelse, så du kan streame uden irriterende afbrydelser af lyden. Du kan oprette forbindelse til to Bluetooth-enheder på samme tid, og du kan bruge Philips Headphones-appen til at styre dine tilsluttede enheder.

Klare og tydelige opkald

Din stemme går tydeligt igennem under et opkald. En mikrofon opfanger lyden af din stemme, mens en støjreduktionsalgoritme dæmper noget af baggrundsstøjen fra dine omgivelser.

On-ear-betjeningsknapper

Dengang var du nødt til at trykke på store, klodsede knapper på din kasetteafspiller for at styre musikken! Nu får du praktiske knapper på ørekopperne til afspilning, lydstyrke og opkald.

Moderne komfort

Kom for det ikoniske udseende. Bliv for den moderne komfort. Ringo kan prale af et fjerlet hovedbånd, der nemt kan justeres for at få den perfekte pasform, og du får to ekstra sæt bløde puder til ørekopperne, når du har brug for dem.

Philips Headphones-app

Vores praktiske app har en equalizer, så du kan styre lyden, og du kan aktivere dynamisk bas, når du ønsker at føle den fulde kraft af dine foretrukne basslines! Du kan også bruge vores app til at holde dine hovedtelefoner opdateret med den nyeste firmware, administrere tilsluttede enheder og meget mere.

Philips lydsignatur

Fra musik til podcasts – du vil elske, hvad du hører! Disse ægte trådløse hovedtelefoner har store enheder, der er indstillet til Philips' lydsignatur. Uanset hvad du er til, kan du nyde en varm, naturlig lyd med dyb bas.

Ansvarligt design

Vi arbejder hele tiden på at gøre vores forsyningskæde mere bæredygtig og transparent. Vores emballage er fremstillet af FSC-certificeret genbrugspap og sojabaseret blæk.

2000 series

Trådløse on-ear-hovedtelefoner

TAH2000WT/00

Specifikationer

Lyd

Akustisk konstruktion: Lukket
Frekvensområde: 20 - 20.000 Hz
Impedans: 32 ohm
Max. belastning: 10 mW
Følsomhed: 123 dB (1k Hz)
Højttalerdiameter: 40 mm
Enhedstype: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder

Bluetooth-version: 5,4
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maks. rækkevidde: Op til 10 m
Multipoint-tilslutning
Understøttet codec: SBC

Yderemballage

Længde: 19.80 cm
Antal forbrugeremballager: 3
Bredde: 17.50 cm
Bruttovægt: 0.69 kg
Højde: 21.20 cm
GTIN: 1 48 95229 16009 2
Nettovægt: 0.29 kg
Taravægt: 0.40 kg

Komfort

Lydstyrke
Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp
Firmwareopdateringer er mulige
Type af betjening: Knap

Strøm

Antal batterier: 1 stk.
Musikspilletid: 26 time(r)
Opladningstid: 2 time(r)
Hurtig opladning: 15 mins for 6 hrs
Batterivægt (i alt): 5 g
Batterikapacitet (hovedtelefoner): 200 mAh
Batteritype (hovedtelefoner): Litiumpolymer (indbygget)

Emballagens mål

Højde: 18.8 cm
Emballagetype: Emballage
Type af hyldeplacering: Hængende
Bredde: 16.8 cm
Dybde: 6 cm
Antal medfølgende produkter: 1
EAN: 48 95229 16009 5
Bruttovægt: 0.194 kg
Nettovægt: 0.095 kg
Taravægt: 0.099 kg

Produktmål

Højde: 15.50 cm
Bredde: 14.70 cm
Dybde: 5.00 cm
Vægt: 0.08 kg

Tilbehør

Andet: 2 par ekstra puder
Lynhåndbog

Design

Farve: Hvid
Bærestil: Hovedtelefoner med krog
Sammenfoldeligt design: Fladt
Ørekoblingsmateriale: Skum
Ørestykke: On-ear
Ørekop type: Lukket bagside

Telekommunikation

Mikrofon til opkald: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20612 0

Stemmeassistent

Kompatibel med stemmeassistent: Apple Siri, Google Assistant
Aktivering af stemmeassistent: Tryk på afspil/pause-knappen
Understøttelse af stemmeassistent

