

PHILIPS

Kabelloser On-Ear-Kopfhörer

2000 series

Retro-Design, toller Sound

Aufsetzen und los

Bis zu 26 Stunden

Wiedergabezeit

Bluetooth-Multipoint

TAH2000TL



The Ringo

Alle haben es eilig – im Gegensatz zu Ihnen. Setzen Sie diesen kabellosen On-Ear-Kopfhörer im Retro-Stil auf und genießen Sie einen lässigen Stil, während Sie zu Ihren Lieblingsbeats dahinschlendern. Sie erhalten großartigen Klang, 26 Stunden Wiedergabezeit und eine Passform, die so leicht ist, dass Sie den Kopfhörer kaum spüren.

Century Series. Kabelloser On-Ear-Kopfhörer.

- Design aus alten Zeiten mit Sound von heute
- Lange Akkulaufzeit und schnelle Aufladung
- Bis zu 26 Stunden Wiedergabezeit. Schnelle 15-minütige Aufladung für 6 Stunden
- Stabile Bluetooth-Multipoint-Verbindung und einfache Kopplung

The Ringo feiert 100 Jahre Philips Sound

- Große 40-mm-Treiber mit tiefem Bass
- Klare Gespräche. Ihre Gesprächspartner hören, was Sie sagen
- Praktische On-Ear-Bedienelemente
- Federleichter Bügel und Ersatz-Ohrkappenpolster

Retro-Look. Moderner Komfort und moderne Leistung.

- Philips Headphones App. The Ringo als Begleiter
- Warmer, natürlicher Klang. Philips Timbre
- Verantwortungsvolles Design und Verpackung

Besonderheiten

Retro-Design, toller Sound

Dieser On-Ear-Kopfhörer bringt den Stil zurück, den Sie lieben – und liefert Ihnen mit seinen 40-mm-Treibern großzügigen, warmen, modernen Sound! Mit den auffälligen abgerundeten Ohrkappen sehen Sie aus, als würden Sie gerade Musik von einem persönlichen Kassettenspieler aus alten Zeiten genießen. Außerdem steht Ihnen eine große Auswahl an Farben zur Verfügung.

Bis zu 26 Stunden Wiedergabezeit

Mit einer vollständigen Aufladung, die über USB-C 2 Stunden dauert, erhalten Sie bis zu 26 Stunden Wiedergabezeit. Wenn Sie einen schnellen Boost benötigen, erhalten Sie durch das Aufladen dieser On-Ear-Kopfhörer für nur 15 Minuten zusätzliche 6 Stunden Wiedergabezeit.

Bluetooth 5.4-Multipoint

Bluetooth 5.4 bietet Ihnen eine stabilere Verbindung für nahtloses Streaming ohne störende Klangeinbrüche. Sie können zwei

Bluetooth-Geräte gleichzeitig verbinden und die verbundenen Geräte über die Philips Headphones App verwalten.

Klare Gespräche

Ihre Stimme wird klar und deutlich übertragen, wenn Sie telefonieren. Ein spezielles Mikrofon nimmt den Klang Ihrer Stimme auf, während ein Algorithmus zur Geräuschreduzierung die Störgeräusche aus Ihrer Umgebung unterdrückt.

On-Ear-Bedienelemente

Früher musste man große, klobige Knöpfe auf dem Kassettenspieler drücken, um die Musikwiedergabe zu steuern! Jetzt haben Sie praktische Bedienelemente an den Ohrkappen für Wiedergabe, Lautstärke und Anrufe.

Moderner Komfort

Legendären Look holen. Modernen Komfort genießen. The Ringo verfügt über einen federleichten Bügel, der sich einfach für den perfekten Sitz anpassen lässt, und Sie erhalten zwei zusätzliche Sets weicher Ohrkappenpolster, wenn Sie sie benötigen.

Philips Headphones App

Unsere praktische Begleit-App verfügt über einen In-App-Equalizer für Ihre Sounds, und Sie können dynamischen Bass aktivieren, wenn Sie die volle Leistung Ihrer Lieblingsbasslines spüren möchten! Sie können auch unsere App verwenden, um Ihren Kopfhörer mit der aktuellsten Firmware auf dem neuesten Stand zu halten, verbundene Geräte zu verwalten und vieles mehr.

Philips Timbre

Ob Musik oder Podcasts – Sie werden einfach lieben, was Sie hören! Dieser kabellose Kopfhörer verfügt über große Treiber, die auf das Philips Timbre abgestimmt sind. Egal, was Ihnen gefällt, Sie hören einen warmen, natürlichen Klang mit tiefem Bass.

Umweltbewusstes Design

Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Lieferkette nachhaltiger und transparenter zu machen. Unsere Verpackungen verwenden FSC-zertifizierten recycelten Karton sowie Tinte auf Sojabasis.

2000 series

Kabelloser On-Ear-Kopfhörer

TAH2000TL/00

Daten

Ton

Akustiksystem: Geschlossen
Frequenzbereich: 20 bis 20.000 Hz
Impedanz: 32 Ohm
Maximale Eingangsleistung: 10 mW
Empfindlichkeit: 123 dB (1.000 Hz)
Lautsprecher-Durchmesser: 40 mm
Treibertyp: Dynamisch

Konnektivität

Bluetooth-Version: 5,4
Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP
Maximale Reichweite: Bis zu 10 m
Multipoint-Verbindung
Unterstützter Codec: SBC

Außenkarton

Länge: 19.80 cm
Anzahl der Verpackungen: 3
Breite: 17.50 cm
Bruttogewicht: 0.69 kg
Höhe: 21.20 cm
GTIN: 1 48 95229 16011 5
Nettogewicht: 0.29 kg
Eigengewicht: 0.40 kg

Komfort

Lautstärkeregelung
Philips Headphones App Support
Firmware-Updates möglich
Art der Steuerung: Taste

Leistung

Anzahl der Akkus: 1 Stck.
Musikwiedergabezeit: 26 Stunde(n)
Ladezeit: 2 Stunde(n)
Zeit für Schnellladen: 15 mins for 6 hrs
Akkugewicht (gesamt): 5 g
Akkukapazität (Kopfhörer): 200 mAh
Akkutyp (Kopfhörer): Lithiumpolymer (integriert)

Verpackungsmaße

Höhe: 18.8 cm
Verpackungsart: Karton
Regalaufstellung: Hängend
Breite: 16.8 cm
Tiefe: 6 cm
Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
EAN: 48 95229 16011 8
Bruttogewicht: 0.194 kg
Nettogewicht: 0.095 kg
Eigengewicht: 0.099 kg

Produktabmessungen

Höhe: 15.50 cm
Breite: 14.70 cm
Tiefe: 5.00 cm
Gewicht: 0.08 kg

Zubehör

Sonstiges: 2 Paar zusätzliche Polster
Schnellstartanleitung

Design

Farbe: Blaugrün
Tragestil: Kopfbügel
Faltbares Design: Flach
Material der Ohrmuscheln: Schaumstoff
Passform: On-Ear
Akustiksystem: Geschlossenes Design

Telekommunikation

Mikrofon für Anrufe: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20614 4

Sprachassistent

Kompatible Sprachassistenten: Apple Siri, Google Assistant
Aktivierung des Sprachassistenten: Wiedergabe-/Pause-Taste drücken
Unterstützt Sprachassistent

