

PHILIPS

Vezeték-nélküli-fülre-
illeszkedő-fejhallgató

2000 series

Retró kialakítás, nagyszerű
hangzás

Hordozhatóság stílusosan

Akár 26 órányi lejátszási idő

Többpontos Bluetooth

TAH2000BK



Ringo

Mindenki folyton siet – de Önnek nem kell ezt követnie! Vegye fel ezt a retró stílusú, vezeték nélküli, fülre illeszkedő fejhallgatót, és élvezze a laza stílust, miközben kedvenc ütemeire sétál. Nagyszerű hangzás, 26 órányi lejátszási idő és olyan kis súlyú kialakítás, hogy alig fogja érezni.

Century Series. Vezeték nélküli, fülre illeszkedő fejhallgató.

- A megjelenés a múltat idézi, a hangzás pedig a jelent
- Hosszú akkumulátor-élettartam és gyors töltés
- Akár 26 órányi lejátszási idő. Egy gyors, 15 perces töltéssel 6 órát biztosít
- Stabil, többpontos Bluetooth-kapcsolat és egyszerű párosítás

A Ringo a Philips hangzásvilág 100. évfordulóját ünnepli

- Nagy, 40 mm-es meghajtók mély basszussal
- Tiszta hívások. Hallani fogják, amit mond
- Praktikus vezérlógombok a fülrészen
- Pehelykönnyű fejpánt és tartalék fülpárnák

Retró megjelenés. Modern kényelem és teljesítmény.

- Philips Headphones alkalmazás. A Ringo társa
- Meleg, természetes hang. Philips hangzás
- Környezetbarát tervezés és csomagolás

Fénypontok

Retró kialakítás, nagyszerű hangzás

Ez a fülre illeszkedő fejhallgató visszahozza kedvenc stílusát – a 40 mm-es meghajtók pedig meleg, modern hangzást biztosítanak! A szemet gyönyörködtető, lekerékített fülpárnáknak köszönhetően úgy fog kinézni, mintha egy walkmannel sétálgatna a múltban. A színek széles választéka is rendelkezésre áll.

Akár 26 órányi lejátszási idő

A teljes feltöltés akár 26 órányi lejátszási időt biztosít, ami USB-C-n keresztül 2 órát vesz igénybe. Ha gyors töltésre van szüksége, a fülre illeszkedő fejhallgató mindössze 15 perces töltése további 6 órányi lejátszási időt biztosít.

Többpontos Bluetooth 5.4

A Bluetooth 5.4 stabilabb kapcsolatot biztosít a zökkenőmentes streameléshez anélkül, hogy bosszantó zavaró tényezők rontanák a hangzást. Egyszerre két Bluetooth-eszközhöz is csatlakozhat, és a Philips Headphones alkalmazás segítségével kezelheti a csatlakoztatott eszközöket.

Tiszta hívások

A hangja tisztán lesz hallható, ha éppen telefonhívást végez. Egy külön erre a célra szolgáló mikrofon érzékeli a hangját, míg egy zajcsökkentő algoritmus lehalkítja a külvilágból jövő háttérzaj egy részét.

Vezérlőelemek a fülrészen

A régi időkben a zene vezérléséhez nagy, ormóttan gombokat kellett nyomkodni a kazettás lejátszón! Most a fülpárnákon találhatók praktikus vezérlőgombok a lejátszáshoz, a hangerőhöz és a hívásokhoz.

Modern kényelem

Az ikonikus megjelenés a múltból származik, a modern kényelem pedig a jelenből érkezik. A Ringo pehelykönnyű fejpánttal rendelkezik, amely könnyen beállítható a tökéletes illeszkedés érdekében, és további két szett puha fülpárna is tartozik hozzá, ha szükség lenne rájuk.

Philips Headphones alkalmazás

Praktikus társalkalmazásunk egy alkalmazáson belüli hangszínszabályzóval rendelkezik. Ha pedig kedvenc basszusainak teljes erejét szeretné érezni, aktiválhatja a dinamikus mélyhangot! Alkalmazásunk segítségével naprakészen tarthatja fejhallgatóját a legújabb firmware-rel, kezelheti a csatlakoztatott eszközöket és még sok minden mást is tehet.

Philips hangzásvilág

A zenéktől a podcastokig, szeretni fogja, amit hallgat! Ez a vezeték nélküli fejhallgató nagyméretű hangszórókkal rendelkezik, amelyek a Philips hangzásvilágára vannak hangolva. Bármilyen legyen az Ön kedvence, élvezni fogja a meleg, természetes hangzást mély basszusokkal.

Környezetbarát tervezés

Folyamatosan azon dolgozunk, hogy ellátási láncunkat fenntarthatóbbá és átláthatóbbá tegyük. Csomagolásunk FSC tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított kartonból és szójaalapú tintával készül.

2000 series

Vezeték-nélküli-fülre-illeszkedő-fejhallgató

TAH2000BK/00

Műszaki adatok

Hang

Akusztikus rendszer: Zárt
Frekvenciasáv: 20–20 000 Hz
Impedancia: 32 ohm
Maximális terhelhetőség: 10 mW
Érzékenység: 123 dB (1 kHz-en)
Hangsóró átmérője: 40 mm
Meghajtó típusa: Dinamikus

Csatlakoztathatóság

Bluetooth verzió: 5,4
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
Maximális hatótávolság: Max. 10 m
Többpontos csatlakozás
Támogatott kodek: SBC

Külső kartondoboz

Hosszúság: 19.80 cm
Fogyasztói csomagolások száma: 3
Szélesség: 17.50 cm
Bruttó tömeg: 0.69 kg
Magasság: 21.20 cm
GTIN: 1 48 95229 16008 5
Nettó tömeg: 0.29 kg
Táratömeg: 0.40 kg

Kényelem

Hangerőszabályzás
A Philips Headphones alkalmazás támogatása
Firmware-frissítés lehetséges
Kezelőszervek típusa: Gomb

Tápellátás

Elemek száma: 1 db
Zenelejátszási idő: 26 óra
Töltési idő: 2 óra
Rövid töltési idő: 15 mins for 6 hrs
Akkumulátor tömege (összesen): 5 g
Akkumulátor kapacitása (hallgató): 200 mAh
Akkumulátor típusa (hallgató): Lítium-polimer (beépített)

Méret csomagolással együtt

Magasság: 18.8 cm
Csomagolás típusa: Karton
Polcra helyezési mód: Függesztés
Szélesség: 16.8 cm
Mélység: 6 cm
Tartozékok száma: 1
EAN: 48 95229 16008 8
Bruttó tömeg: 0.194 kg
Nettó tömeg: 0.095 kg
Táratömeg: 0.099 kg

Termék méretei

Magasság: 15.50 cm
Szélesség: 14.70 cm
Mélység: 5.00 cm
Tömeg: 0.08 kg

Tartozékok

Egyéb: 2 pár extra fülpárna
Gyors üzembe helyezési útmutató

Kialakítás

Szín: Fekete
Hordhatóság: Fejpánt
Összehajtható kialakítás: Lapos
Fülhöz csatolás anyaga: Habszivacs
Fülhöz illeszkedő: Fülre illeszkedő
Fülpárna típusa: Hátralátó

Telekommunikáció

Mikrofon a hívásokhoz: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20611 3

Hangsegéd

Kompatibilis a hangsegéddel: Apple Siri, Google Segéd
Hangsegéd aktiválása: Nyomja meg a lejátszás/szüneteltetés gombot
Hangsegéd támogatása

