

# PHILIPS

Cerradura inteligente  
estilo palanca angosta

6000 series

Trabaje con la aplicación Home  
Access\*

PIN de control de acceso sin  
conexión\*

Verificación doble

Desbloqueo intuitivo con huella  
digital

DDL615LIPKB



## Compacta y segura

Una cerradura inteligente diseñada para la sencillez

La DDL615-5HBS combina compactibilidad y seguridad con un panel minimalista de 56 mm\* de ancho para diversas puertas. Configuración sencilla a través de la aplicación Home Access. El sensor de huellas digitales en una sola empuñadura permite un desbloqueo rápido, mientras que la administración remota de PIN mantiene el acceso seguro.

### La vida inteligente "asegurada" con excelencia

- Fácil e intuitivo
- Adaptado para satisfacer todas las necesidades de ingreso de visitantes

### Protección segura e integrada de forma inteligente

- Un paso adicional para desbloquear la puerta y ganar seguridad
- Mantenga su verdadero PIN a salvo de miradas curiosas
- Proteja las cerraduras embutidas de entradas forzadas

### Una vida sencilla va más allá de esto

- Agarre y presione hacia abajo para desbloquear instantáneamente
- Accesible para todos los miembros de la familia
- Despídase de la ansiedad de la batería

# Destacados

### Configuración de la aplicación

Después de vincular la aplicación Home Access y conectarse a través de Bluetooth, los usuarios pueden configurar fácilmente el bloqueo DDL615-5HBS. Esto incluye agregar o quitar métodos de desbloqueo, ajustar el volumen y activar el bloqueo electrónico. Los usuarios también pueden acceder a los registros de desbloqueo, los registros de timbre, las notificaciones de alerta y los registros de operación del sistema. Con una configuración simple e intuitiva, disfrute de la tranquilidad y la comodidad.

### PIN de control de acceso sin conexión

Con los visitantes en la puerta, puede generar de forma remota PIN de control de acceso sin conexión a través de la aplicación, sin importar dónde se encuentre. Elija entre códigos de un solo uso\* válidos por 6 horas, códigos recurrentes\* o códigos de tiempo limitado\*. Comparta estos pasadores de control de acceso con tus invitados para un acceso cómodo y seguro.

### Verificación doble

En el modo de verificación doble, puede elegir dos de los tres métodos de desbloqueo (huella dactilar, código PIN o llavero) para la identificación. Ambos métodos deben verificarse con éxito para desbloquear la puerta, lo que proporciona una capa adicional de seguridad a su hogar.

### Código PIN oculto de 20 dígitos

El DDL615-5HBS de Philips cuenta con tecnología de código PIN oculto de 20 dígitos, que le permite ingresar números aleatorios antes o después de su PIN establecido. Siempre y cuando la longitud total no supere los 20 dígitos, el bloqueo se desbloqueará. Esta función protege eficazmente PIN real de ojos curiosos y mantiene su código seguro.

### Mango de giro libre

Una vez que el bloqueo está activado, el mango permanece en un estado de giro libre, lo que permite levantar o presionar hacia abajo sin tocar la cerradura embutida. Este diseño protege las cerraduras embutidas, lo que garantiza que permanezcan sin daños incluso durante los intentos de entrada forzada.

### Huellas digitales intuitiva

Con un sensor semiconductor de huella digital con una velocidad de reconocimiento máxima de 0,5 s\*, apenas sujeta el mango, el dedo cae de forma natural sobre el lector de huellas digitales. Una vez que se reconoce, basta con presionar el mango para abrir la puerta fácilmente, lo que ofrece una experiencia práctica y rápida.

### Cuatro métodos de desbloqueo

Disfrute de una variedad de métodos de desbloqueo, incluidos la huella digital, código PIN, llavero y llave mecánica, lo que garantiza una accesibilidad para toda la familia.

### Alerta de batería baja

Cuando el voltaje de la batería cae por debajo de 4,8 V, la tecla '0' del conjunto frontal se ilumina en rojo y le recuerda que debe reemplazar las baterías. El modelo Philips DDL615-5HBS cuenta con una interfaz tipo C (USB-C), que le permite conectar un cargador portátil de 5 V para cargarlo de emergencia. Con esta sencilla solución, puede dejar atrás las preocupaciones de batería baja y asegurarse de que su bloqueo inteligente funcione normalmente, lo que le da tranquilidad todos los días.

## 6000 series

Cerradura inteligente estilo palanca angosta

DDL615LIPKB/00

# Especificaciones

### Diseño y apariencia

Color: Gris cielo

Asa: Asa de palanca

Material principal: Vidrio templado, Aleación de aluminio

Sensor de huella digital: Semiconductor

### Solución de acceso

Huella digital

Contraseña/código PIN

Tarjeta/llavero

Llave mecánica

### Capacidad de bloqueo

Huella digital: Hasta 100 (huella digital maestra incluida)

Tarjeta/llavero: Hasta 100

Código PIN maestro: 1

Código PIN del usuario: Hasta 20 (códigos únicos incluidos)

PIN de control de acceso sin conexión: Hasta 250

### Especificación de alimentación

Fuente de alimentación: 4 pilas AAA

Tipo de batería: Pilas alcalinas

Tiempo de uso: 5 meses\*

Capacidad máxima de las baterías: 8 pilas

Interfaz de carga: Tipo C

Suministro de fuente de alimentación: Cargador portátil de 5 V

Voltaje de funcionamiento: 4,5-6 V

### Fácil de usar

Guía por voz: Navegación por voz de persona real

### Funciones de bloqueo inteligente

Cerradura embutida: Cilindro de cerradura de grado C

Función de bloqueo: Bloqueo del sistema, Bloqueo electrónico

Función de seguridad: Verificación doble,

Código PIN oculto

Función de alarma: Alerta de manipulación, Alerta de bloqueo del sistema

### Modo

Modo de funcionamiento: Modo manual

Modo de configuración del sistema: Modo de verificación doble, Modo general

### Instalación

Grosor de la puerta: 35 - 60 mm, 60 - 90 mm, Otros rangos\*

Dirección de apertura de la puerta: Apertura hacia adentro a la derecha, Apertura hacia afuera a la izquierda, Apertura hacia adentro a la izquierda  
Tipo de puerta: Puerta de madera, Puerta de cobre, Puerta de seguridad



\* Aplicación Home Access: el modelo DDL615-5HBS funciona con la aplicación "Home Access".

\* 56 mm: los datos se basan en mediciones reales, con una tolerancia de  $\pm 2$  mm.

\* PIN de control de acceso: es un término general para varias soluciones de PIN temporales, incluidos códigos de un solo uso, códigos recurrentes y códigos de tiempo limitado.

\* Códigos de un solo uso: en 1 hora, se puede generar un máximo de 10 códigos únicos de tiempo limitado.

\* Códigos recurrentes: códigos que se pueden reutilizar en momentos específicos cada semana.

\* Códigos de tiempo limitado: códigos configurados para ser válidos dentro de un plazo específico.

\* 0,5 s: se obtuvo a partir de datos de informes de pruebas internas.

\* 5 meses: estos son datos de pruebas internas; la duración de la batería real puede variar con la frecuencia de uso.

\* Otro rango: el kit de instalación incluido es adecuado para puertas con el grosor mencionado. Para puertas fuera de este rango, comuníquese con los centros autorizados de atención al cliente para cerraduras inteligentes de Philips o con los distribuidores físicos designados.

\* El teclado digital que se muestra en las fotos del producto puede diferir de la presentación real. Consulte la apariencia del teclado digital durante el uso real.