

PHILIPS

Korvien päälle asetettavat
langattomat kuulokkeet

2000 series

Retromalli, mahtava ääni

Helposti mukana kulkeva malli

Jopa 26 tuntia toistoaikaa

Bluetooth-yhteys kahteen
laitteeseen

TAH2000TL



Ringo

Anna muiden kiirehtiä! Nämä langattomat korvien päälle asetettavat retrokuulokkeet takaavat rennon tyylin suosikkimusiikin kuunteluun. Erittäin kevyissä kuulokkeissa on upea äänenlaatu ja 26 tunnin toisto aika.

Century Series. Langattomat kuulokkeet.

- Tyyli aikojen takaa, ääni tätä päivää
- Pitkäkestoinen akku ja nopea lataus
- Jopa 26 tuntia toisto aikaa. 15 minuutin pikalatauksella 6 tuntia
- Vakaa Bluetooth Multipoint -yhteys ja helppo pariliittäminen

Ringo ja Philips-äänen 100 vuotta

- Suuret 40 mm:n elementit ja syvä basso
- Selkeät puhelut. Äänesi ei jää kuulematta
- Kätevä painikeohjaus
- Höyhenenkevyt sanko ja korvakuppien vaihtotyyny

Retrotyyli. Moderni mukavuus ja suorituskyky.

- Ringon kumppani. Philips Headphones -sovellus
- Philipsin tunnistettava lämmin ja luonnollinen ääni
- Vastuullista suunnittelua ja pakkausmateriaaleja

Kohokohdat

Retromalli, mahtava ääni

Nämä korvien päälle asetettavat kuulokkeet tuovat takaisin tyylin, jota rakastat – sekä lämpimän modernin äänentoiston 40 mm:n elementeillä! Näyttävät pyöristetyt korvakupit tuovat mieleen menneiden vuosikymmenien kasettisoittimet. Valitse suosikkisi hienosta värivalikoimasta.

Jopa 26 tuntia toistoaikaa

Saat jopa 26 tuntia toistoaikaa täydellä latauksella, joka vie 2 tuntia USB-C-liitännällä. Jos tarvitset nopean lisälatauksen, lataamalla näitä kuulokkeita vain 15 minuuttia saat 6 tuntia lisää toistoaikaa.

Bluetooth 5.4 Multipoint

Bluetooth 5.4 tarjoaa entistä vakaamman yhteyden saumattomaan suoratoistoon ilman ärsyttäviä häiriöitä. Voit muodostaa yhteyden kahteen Bluetooth-laitteeseen yhtä aikaa ja hallita liitettyjä laitteita Philips Headphones -sovelluksella.

Selkeät puhelut

Äänesi kuuluu selkeästi puheluissa. Erillinen mikrofoni poimii äänesi, ja melua vaimentava algoritmi hiljentää osan ympäristön taustamelusta.

Painikeohjaus

Kasettisoittimissa oli aikoinaan isot ja kömpelöt painikkeet musiikin hallintaan. Nyt kuulokkeissa on kätevä painikeohjaus musiikin toistoa, äänenvoimakkuutta ja puheluja varten.

Modernia mukavuutta

Ensin huomaat ajattoman tyylin. Sitten koet modernin mukavuuden. Ringon kevyt sanko on helppo säätää juuri sopivaksi, ja mukana tulee kaksi paria pehmeitä korvakuppien vaihtotyynyjä.

Philips Headphones -sovellus

Kätevässä kumppanisovelluksessamme on äänen taajuuskorjain, ja voit ottaa dynaamisen basson käyttöön, kun haluat kokea bassokuvioiden täyden tehon! Voit käyttää sovellusta myös

kuulokkeiden pitämiseen ajan tasalla päivittämällä uusimmat laiteohjelmistot, hallita liitettyjä laitteita ja tehdä paljon muuta.

Philipsin tunnistettava ääni

Nauti suosikkisisällöstäsi täysillä. Näissä langattomissa kuulokkeissa on suurikokoiset elementit, jotka on viritetty tuottamaan Philipsin tunnistettava ääni. Näin kaikki kuuntelemasi kuulostaa lämpimältä ja luonnolliselta syvällä bassolla höystettynä.

Vastuullista suunnittelua

Pyrimme jatkuvasti tekemään toimitusketjustamme kestävämmän ja läpinäkyvämmän. Pakkauksissamme käytetään FSC-sertifioitua kierrätyskartonkia ja soijapohjaista mustetta.

2000 series

Korvien päälle asetettavat langattomat kuulokkeet

TAH2000TL/00

Tekniset tiedot

Ääni

Akustinen järjestelmä: Suljettu
Taajuusalue: 20–20 000 Hz
Impedanssi: 32 ohmia
Enimmäisteho: 10 mW
Herkkyy: 123 dB (1 000 Hz)
Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
Ajurityyppi: Dynaamiset

Liitännät

Bluetooth-versio: 5,4
Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
Enimmäiskantama: Enintään 10 m
Multipoint-yhteys
Tuettu koodekki: SBC

Ulompi pakkaus

Pituus: 19.80 cm
Kuluttajapakkausten määrä: 3
Leveys: 17.50 cm
Kokonaispaino: 0.69 kg
Korkeus: 21.20 cm
GTIN: 1 48 95229 16011 5
Nettopaino: 0.29 kg
Bruttopaino: 0.40 kg

Käyttömukavuus

Äänenvoimakkuuden säätö
Philips Headphones -sovelluksen tuki
Laitteohjelmistopäivityksiä saatavilla
Ohjaustapa: Painike

Virta

Paristojen määrä: 1 kpl
Musiiin toistoaika: 26 tuntia
Latausaika: 2 tuntia
Nopea lataus: 15 mins for 6 hrs
Akun kokonaispaino: 5 g
Akkuteho (kuulokkeet): 200 mAh
Akkutyyppi (kuulokkeet): Litiumpolymeeriakku (kiinteä)

Pakkauksen mitat

Korkeus: 18.8 cm
Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
Hyllysijoitustyyppi: Ripustus
Leveys: 16.8 cm
Syvyys: 6 cm
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
EAN: 48 95229 16011 8
Kokonaispaino: 0.194 kg
Nettopaino: 0.095 kg
Bruttopaino: 0.099 kg

Tuotteen mitat

Korkeus: 15.50 cm
Leveys: 14.70 cm
Syvyys: 5.00 cm
Paino: 0.08 kg

Lisätarvikkeet

Muuta: Korvatyyny, 2 paria
Pikaopas

Muotoilu

Väri: Sinivihreä
Tyyli: Hihna
Taitettava muotoilu: Litteä
Korvaliitinmateriaali: Vaahtomuovi
Korvakiinnitys: Korvien päälle asetettavat
Korvakupin tyyppi: Suljettu malli

Tietoliikenne

Mikrofoni puheluita varten: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20614 4

Ääniavustaja

Yhteensopiva ääniavustaja: Apple Siri, Google Assistant
Ääniavustajan käyttöönotto: Paina toisto-/taukopainiketta
Ääniavustajan tuki

