

PHILIPS

Cerradura de puerta
con palanca inteligente

6000 series

Diseño de cuerpo delgado

Con certificación IP65

Cilindro de cerradura de grado C

DDL608LKKBW



Cuerpo minimalista de 43 mm*

Apta para puertas de marco angosto

Disfrute de la seguridad y comodidad que trae DDL608-5HWS. El diseño de cuerpo minimalista de 43 mm permite que se ajuste a puertas de marco angosto, como puertas de aleación de aluminio, puertas con corte de puente, puertas corredizas, puertas de tipo tirar y empujar, puertas enmarcadas, etc.

Protección segura e integrada de forma inteligente

- Notificaciones que se envían a la aplicación de forma instantánea
- Proteja instantáneamente la seguridad del hogar en todo momento

La manufactura garantiza una alta calidad

- Apta para múltiples puertas con marcos estrechos
- Lista para evitar los daños causados por el polvo y el agua

La vida inteligente "asegurada" con excelencia

- Olvídense de la época en la que solo se usaban llaves

6000 series

Cerradura de puerta con palanca inteligente

Destacados

Diseño de cuerpo delgado de cerradura



Diseñada con un cuerpo de cerradura estrecho de 43 mm, DDL608-5HWS puede instalarse en puertas con un grosor de 35 a 120 mm*, como puertas de aleación de aluminio, puertas con corte de puente, puertas corredizas, puertas de tipo tirar y empujar, puertas enmarcadas, etc. Es adecuada para una variedad de situaciones.

Con certificación IP65



DDL608-5HWS pasó la prueba de resistencia al polvo y al agua IP65, de modo que evita con eficacia que el polvo y el agua de baja presión dañen la cerradura de puerta, lo que ayuda a estabilizar el rendimiento del producto y a prolongar su vida útil.

Diversas formas de desbloqueo



Las huellas digitales, los códigos PIN, los llaveros y las llaves mecánicas son los métodos de desbloqueo disponibles, que pueden satisfacer las necesidades de diferentes usuarios, perfectos para toda la familia.

Métodos de acceso por coacción para desbloquear la puerta



Cuando se encuentre con una condición anormal, puede utilizar los métodos de acceso de coacción preestablecidos (huella digital, código PIN y llavero disponibles) para desbloquear la puerta. Entonces la cerradura enviará la información de alarma de coacción al usuario y el usuario que comparte el dispositivo en tiempo real, y la aplicación móvil sincronizará la alarma emergente para emitir una advertencia de seguridad a fin de ayudar a reducir el peligro oculto de la seguridad del hogar.

Alertas múltiples



Con múltiples alertas como antidesbloqueo, bloqueo del sistema y nivel de batería bajo, Philips DDL608-5HWS protege instantáneamente a su familia y le recuerda el estado de la cerradura, lo que lo hace sentir tranquilo y seguro.

DDL608LKKBW/00

Especificaciones

Diseño y apariencia

Color: Negro

Asa: Asa de palanca

Material principal: Aleación de aluminio

Solución de acceso

Huella digital

Contraseña/código PIN

Código PIN temporal

Tarjeta/llavero

Llave mecánica

Especificación de alimentación

Fuente de alimentación: 4 pilas AAA

Tipo de batería: Pilas alcalinas

Tiempo de uso: 10 meses*

Suministro de fuente de alimentación:

Cargador portátil de 5 V

Fácil de usar

Guía por voz: Guía por voz humana

Funciones de bloqueo inteligente

Cerradura embutida: Cilindro de cerradura de grado C

Instalación

Grosor de la puerta: 35 - 60 mm, 45 - 70 mm, 55 - 80 mm, Otros rangos*

Dirección de apertura de la puerta: Apertura hacia adentro a la izquierda, Apertura hacia afuera a la izquierda, Apertura hacia adentro a la derecha, Apertura hacia afuera a la derecha



* 43 mm: datos del tamaño real medido y la tolerancia debe ser inferior a ± 2 mm.

* De 35 a 120 mm: el kit de instalación adjunto es adecuado para puertas con grosor de 35 a 60 mm; si el grosor de la puerta es de 60 a 120 mm, consulte con los centros de atención al cliente autorizados de cerraduras inteligentes de Philips o a los distribuidores físicos designados.

* 10 meses: estos son datos de pruebas internas; la duración real puede variar con la frecuencia de uso.

* El teclado digital que se muestra en las fotos del producto puede diferir de la presentación real. Consulte la apariencia del teclado digital durante el uso real.