



Philips  
告示板 4050 系列

## 飛利浦告示板 4050 系列

效率輕鬆簡單 – 全年無休的多功能顯示器

飛利浦告示板 4050 兼具資訊傳達功能與迷人造型。UHD 解析度配備強化亮度與高霧度，以及經實測證明的 Android 10 SoC 效率。可連接 Wave 進行遠端管理，全然掌控。



50BDL4050Q

### 輕鬆操作

- 連接飛利浦 Wave 的遠端管理
- 新增選購的飛利浦 ScreenShare (螢幕分享)

### 符合能源之星標準。EPEAT 評等註冊中

- 支援企業永續發展與節能。

### 進階連線選項與 UHD 解析度

- 新增選配的 CRD22 模組，輕鬆建立 Wifi 連線

### 全天候運作

- 500 cd/m2 亮度
- 更高的霧度，能見度更佳
- 輕鬆的橫向或縱向安裝。

### 搭配 Android 10 隨插即用

- 經實證的可靠性。無須使用外部媒體播放器。

# PHILIPS

# 規格

## 畫面 / 顯示

- 螢幕對角尺寸 (公制): 125.7 cm
- 對角畫面尺寸 (吋): 49.5 吋
- 長寬比: 16:9
- 面板解析度: 3840 x 2160
- 點距: 0.2854 x 0.2854 公釐
- 最佳解析度: 3840 x 2160 @ 60 Hz
- 亮度: 500 cd/m<sup>2</sup>
- 顯示器色彩: 10.7 億種
- 對比率 (一般): 4000:1
- 動態對比: 500,000:1
- 反應時間 (一般): 8 ms
- 視角 (水平): 178 度
- 視角 (垂直): 178 度
- 畫面增強: 3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能, 動態對比增強效果, 循序掃描
- 面板技術: VA
- 作業系統: Android 10
- 霧度: 25%

## 連線能力

- 音訊輸出: 3.5 公釐插孔
- 視訊輸入: HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2), DVI-I (x1), USB 3.0 (x1)
- 音訊輸入: 3.5 公釐插孔
- 其他連接: Micro SD 記憶卡
- 外部控制: RJ45, RS232C (輸入 / 輸出) 2.5 公釐插孔, IR (輸入 / 輸出) 3.5 公釐插孔

## 便利

- 擺放位置: 橫向 (24/7), 縱向 (24/7)
- 區塊矩陣: 達 3 x 3
- 鍵盤控制: 可鎖定, 隱藏
- 遙控訊號: 可鎖定
- 訊號迴路途徑: RS232, 紅外線迴路途徑
- 節能功能: 智慧型電源模式
- 連線控制: RS232, RJ45

## 音效

- 內建喇叭: 2 x 10W RMS

## 功率

- 主電源: 100 - 240V~, 50/60Hz
- 待機消耗功率: <0.5W
- 省電功能: 智慧型電源模式
- 能源標章等級: G

## 支援的螢幕解析度

- 電腦格式: 720 x 400, 70Hz, 640 x 480, 60、67、75Hz, 800 x 600, 60Hz, 832 x 624, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1680 x 1050,

- 60Hz, 3840 x 2160, 30、60Hz
- 視訊格式: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50、60Hz, 1080i, 50、60Hz, 1080p, 50、60Hz, 3840 x 2160, 30、60Hz

## 尺寸

- 設備寬度: 1128.4 mm
- 產品重量: 14.3 kg
- 設備高度: 649.0 mm
- 設備深度: 63.5 mm
- 設備寬度 (吋): 44.43 吋
- 機體高度 (吋): 25.55 吋
- 壁掛: 400 公釐 x 400 公釐, M6
- 設備深度 (吋): 2.50 吋
- 邊框寬度: 14.9 公釐 (等邊框)
- 產品重量 (磅): 31.53 lb

## 作業環境條件

- 海拔高度: 0 ~ 3000 公尺
- 溫度範圍 (操作): 0 ~ 40 ° C
- MTBF: 50,000 小時
- 溫度範圍 (儲存): -20 ~ 60 ° C
- 濕度範圍 (操作) [RH]: 20 ~ 80% RH (無凝結)
- 濕度範圍 (儲存) [RH]: 5 ~ 95% RH (無凝結)

## 多媒體應用程式

- USB 播放視訊: MPEG 1/2 (1080p 60Hz), MPEG 4 (1080p 60Hz), H.263 (1080p 60Hz), H.264 (4K2K 60Hz), H.265 (4K2K 60Hz), VP8 (1080p 60Hz), VP9 (4K2K 60Hz)
- USB 播放圖片: JPEG, PNG, BMP, WEBP
- USB 播放音訊: AAC, HEAAC, MPEG 1/2/2.5 第 3 層, MPEG 1/2 第 1 層, MPEG 1/2 第 2 層

## 內建播放器

- CPU: 四核心 Cortex A55
- GPU: G52 MC1
- 記憶體: 16GB, 3GB DDR

## 配件

- 附配件: RS232 菊輪鍊纜線, 飛利浦標誌 (x1), AC 電源線, AC 開關護蓋, 快速入門指南, 遙控器與 AAA 電池, RS232 纜線, USB 護蓋與螺絲

## 其他

- 螢幕顯示語言: 英文, 法文, 德文, 義大利文, 波蘭文, 俄文, 西班牙文, 土耳其文, 簡體中文, 繁體中文, 阿拉伯文, 日文
- 保固: 3 年保固
- 符合法規: CE, FCC A 級, VCCI, CB, RoHS, UL

# 焦點

## 全天候運作

飛利浦告示板 4050 顯示器擁有 500 cd/m<sup>2</sup> 的亮度, 提供更好的能見度, 專為全天候使用而設計, 使其成為旅行與交通運輸中心、零售中心、餐飲地點等方面的絕佳選擇。容錯移轉亦包含在內, 可讓顯示器在停電時自動切換主要與次要輸入。

## 多功能方向

縱向或橫向安裝, 搭配多種尺寸, 以符合各種環境與產業的廣泛安裝用途。

## 搭配 Android 10 隨插即用

經實測證明的直覺性使用者體驗, 搭配內建的專業 Android 10 SoC, 可輕鬆整合應用程式與解決方案, 無須使用外部媒體播放器。

## Wave 就緒

使用飛利浦 Wave 控制器遠端管理您的顯示器和控制內容, 這是旨在省時、節能和提供成本效益的革命性生態系統。在 PPDS ProStore 探索軟體應用程式, 由我們經實證的合作夥伴網路來支援您的互動式願景。

## 無線螢幕分享

加入完全安全與符合 GDPR 標準的選購飛利浦 ScreenShare 簡報軟體, 可使用任何裝置在任何網路上輕鬆地立即分享內容, 無須額外硬體。

## 符合能源之星標準。EPEAT 評等

支援企業永續發展與節能, 具備省電功能, 並在產品與包裝上使用更環保的材料。

## 進階連線選項

多種輸入選項, 輕鬆控制內容, 只要加入 CRD22 模組, 有了 Wifi 連線就能達成。



發行日期 2025-04-06

版本: 8.8.1

EAN: 87 21038 10172 0

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com