

# PHILIPS

Cuffie wireless on-ear

2000 series

Design rétro, audio eccezionale

Portale dove vuoi!

Fino a 26 ore di riproduzione

Bluetooth multipoint

TAH2000WT



## The Ringo

Tutti di fretta, tranne te! Indossa queste cuffie wireless on-ear di ispirazione retrò e sfoggia il tuo stile casual mentre ti godi i tuoi brani preferiti. Audio eccezionale, 26 ore di autonomia di riproduzione e così leggere che quasi ti dimenticherai di averle.

### **Cuffie wireless on-ear serie Century**

- Look rétro, audio moderno
- Batteria di lunga durata e ricarica rapida
- Fino a 26 ore di riproduzione. Ricarica rapida di 15 minuti per 6 ore in più
- Stabile connettività Bluetooth multipoint e associazione semplice

### **The Ringo celebra 100 anni di Philips sound**

- Grandi driver da 40 mm con bassi profondi
- Chiamate nitide e comunicazione senza interruzioni
- Pratici pulsanti on-ear
- Archetto leggerissimo e cuscinetti di ricambio per i padiglioni auricolari

### **Look rétro, comfort e prestazioni moderne.**

- App Philips Headphones per gestire The Ringo
- Philips sound: audio avvolgente e naturale
- Design e confezione ecocompatibili

# In evidenza

### Design rétro, audio eccezionale

Queste cuffie on-ear riportano in voga uno stile rétro con un tocco di modernità dato da un audio avvolgente grazie ai driver da 40 mm! Dotate di accattivanti padiglioni auricolari arrotondati, ti sembrerà di sfoggiare uno di quei lettori di cassette del passato. Disponibili in un'ampia gamma di colori.

### Fino a 26 ore di riproduzione

Con una ricarica completa di 2 ore tramite USB-C, ottieni fino a 26 ore di riproduzione. Per una ricarica rapida, bastano 15 minuti per ottenere 6 ore di riproduzione in più.

### Bluetooth 5.4 multipoint

Bluetooth 5.4 offre una connessione più stabile per uno streaming senza interruzioni e fastidiosi cali di volume. Puoi collegare a due dispositivi contemporaneamente tramite Bluetooth e utilizzare l'app Philips Headphones per gestire i dispositivi collegati.

### Chiamate nitide

La tua voce sarà forte e chiara durante le chiamate. Un microfono dedicato cattura l'audio della voce mentre un algoritmo di riduzione del rumore riduce il brusio di fondo dell'ambiente circostante.

### Comandi on-ear

In passato, per passare da un brano all'altro bisognava premere grossi e goffi pulsanti sul lettore di cassette! Ora, hai a disposizione pratici pulsanti sui padiglioni auricolari per gestire la riproduzione, il volume e le chiamate.

### Comfort moderno

Look iconico, comfort moderno. The Ringo sono dotate di un archetto leggerissimo, facilmente regolabile per una vestibilità perfetta; in più, hai a disposizione due set aggiuntivi di morbidi cuscinetti per i padiglioni auricolari, quando ne hai bisogno.

### App Philips Headphones

La nostra pratica app di supporto offre un equalizzatore integrato per l'audio; inoltre, puoi attivare i bassi dinamici quando vuoi goderti tutta la potenza dei tuoi brani preferiti! Puoi anche utilizzare l'app per aggiornare il firmware, gestire i dispositivi collegati e altro ancora.

### Il suono caratteristico di Philips

Dalla musica ai podcast, l'ascolto sarà sempre piacevole! Queste cuffie wireless con grandi driver ottimizzati per il Philips sound, offrono un audio avvolgente e naturale, con bassi profondi, qualunque cosa tu voglia ascoltare.

### Design ecocompatibile.

Lavoriamo costantemente per rendere la nostra filiera più sostenibile e trasparente. La nostra confezione è realizzata in cartone riciclato certificato FSC e inchiostro a base di soia.

## 2000 series

Cuffie wireless on-ear

TAH2000WT/00

# Specifiche

### Audio

Sistema acustico: Chiuso  
Gamma di frequenza: 20 - 20.000 Hz  
Impedenza: 32 Ohm  
Potenza in ingresso massima: 10 mW  
Sensibilità: 123 dB (1 kHz)  
Diametro altoparlante: 40 mm  
Tipo di driver: Dinamico

### Connettività

Versione Bluetooth: 5,4  
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Distanza massima: Fino a 10 m  
Connessione multipoint  
Codec supportati: SBC

### Scatola esterna

Lunghezza: 19.80 cm  
Numero di confezioni consumatori: 3  
Larghezza: 17.50 cm  
Peso lordo: 0.69 Kg  
Altezza: 21.20 cm  
GTIN: 1 48 95229 16009 2  
Peso netto: 0.29 Kg  
Tara: 0.40 Kg

### Funzioni utili

Controllo del volume  
Supporto dell'app Philips Headphones  
Possibili aggiornamenti del firmware  
Tipo di comandi: a pulsante

### Potenza

Numero di batterie: 1 pz.  
Autonomia di riproduzione: 26 ore  
Tempo di carica: 2 ore  
Tempo di ricarica rapido: 15 mins for 6 hrs  
Peso della batteria (totale): 5 g  
Capacità delle batterie (cuffie): 200 mAh  
Tipo di batteria (cuffie): Ai polimeri di litio (integrata)

### Dimensioni dell'imballo

Altezza: 18.8 cm  
Tipo di imballaggio: Cartone  
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso  
Larghezza: 16.8 cm  
Profondità: 6 cm  
Numero di prodotti inclusi: 1  
EAN: 48 95229 16009 5  
Peso lordo: 0.194 Kg  
Peso netto: 0.095 Kg  
Tara: 0.099 Kg

### Dimensioni del prodotto

Altezza: 15.50 cm  
Larghezza: 14.70 cm  
Profondità: 5.00 cm  
Peso: 0.08 Kg

### Accessori

Altre: 2 paia di cuscinetti aggiuntivi  
Guida rapida

### Design

Colore: Bianco  
Utilizzo: Fascia  
Design pieghevole: Flat  
Materiale aggancio all'orecchio: Schiuma  
Tipologia auricolare: On-ear  
Tipo di padiglione: Padiglione chiuso

### Telecomunicazione

Microfono per le chiamate: 1 mic

### UPC

UPC: 8 40063 20612 0

### Assistente vocale

Compatibile con assistente vocale: Apple Siri, Assistente Google  
Attivazione assistente vocale: Premi il pulsante di avvio/pausa  
Supporto dell'assistente vocale

