

PHILIPS



טלוויזיה מקצועית

19" HeartLine

powered by Android™



19HFL5214W

Professional Bedside טלוויזיית

מובנה עם Chromecast™

ועוד. בנוי במיוחד לצפייה פרטית, Google Play™ Store מובנה, גישה אל Chromecast™ תנו להם ונועדה לצפייה במיטה, שילוב Android™ במוסדות רפואיים, טלוויזיה מקצועית זו מופעלת על ידי של שימוש אינטואיטיבי עם עיצוב ברמה רפואית.

מעוצבת לסביבה רפואית. מותאמת למטופלים.

- מובנה. משדרים תוכן למסך הגדול Chromecast
- קלה לניקוי
- קלה לשימוש. כפתורי מגע מוארים מובנים
- חיבור אוזניות מבודד בגליון
- למצוא. לצפות. לנגן. Google Play Store
- בית קוטל חיידקים מונע באופן אקטיבי את גידול החיידקים
- אור קריאה. נותן למטופלים לקרוא ביום או בלילה

התקנה מהירה. שליטה מוחלטת

- התקן ונהל אפליקציות מרחוק ובבטחה. AppControl
- לתפעל, לעדכן, לשלוט. CMND & Control
- ספק כוח בדרגה רפואית
- פתרון מובנה עבור צפייה בתשלום. MyChoice-תאימות ל
- ארוך להתקנה על זרוע קיר DC אפשרות לכבל חשמל

Highlights

Chromecast מובנה

אפשר להפעיל שידור אלחוטי בטוח ובלי כאב ראש של סרטים, מצגות ועוד ממכשירים חכמים (טלפונים Professional ומחשבים ניידים, טאבלטים) בטלוויזיה הוא Chromecast של פיליפס. Android-מופעלת פתרון חסכוני שלא דורש תוספת חומרה והוא מאובטח לשימוש מקצועי. המשתמשים מקישים על סמל במכשיר החכם ופשוט מתחילים להזרים Chromecast תוכן מאלפי אפליקציות מאפשרות-שידור. המכשיר החכם נהיה שלט רחוק.

Google Play חנות

בכפתור אחד, קל Google Play עם גישה אל חנות למצוא יישומים, משחקים, מוזיקה, סרטים ועוד. בטלוויזיית פיליפס המקצועית.

חזית זכוכית חזקה.

זכוכית הבטיחות המחוזקת שטוחה, מה שהופך אותה גם לקלה לניקוי. הזכוכית הידרופובית, דוחה טביעות אצבע, ואין בה כפתורים מוגבהים, מה שאומר שאין חריצים אליהם יכולים להיכנס חיידקים. הכפתורים המובנים רגישים למגע וניתן להשבית אותם בקלות לניקוי באמצעות כפתור בגב הטלוויזיה.

קלה לשימוש.

הלוח הקדמי של טלוויזיית פיליפס המקצועית לסביבה רפואית כולל כפתורי שליטה מובנים. הכפתורים ממוקמים במקומות נוחים, ומאירים כשהמטופלים מרימים אצבע לכיוונם - מה שמבטיח קלות שימוש.

אור קריאה.

תנו למטופלים את החופש לקרוא ביום או בלילה. אור קריאה ממוקם בנוחות מתחת למסגרת של טלוויזיית פיליפס המקצועית לסביבה רפואית. האור מופעל בלחיצת כפתור בלוח כפתורי המגע הקדמי: הכפתור מאיר כאשר יד או אצבע מתקרבת אליו.

אוזניות מבודדות

בידוד מגולוון מאפשר את החיבור הבטוח ביותר האפשרי בין אוזניות המטופל לטלוויזיה המקצועית לסביבה רפואית של פיליפס. שום זרם לא יכול לעבור ממעגלי האוזניות לסביבה החשמלית. שומרים על בטיחות המטופל והציוד הרפואי.

CMND & Control

להפעיל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי מאפשר לך לבצע CMND & Control (LAN או RF) פעולות חיוניות כגון שליטה בקלט, עדכון תוכנה, וניטור סטטוס צג, בין אם את/ה אחראי/ת על טלוויזיה אחת או יותר.

AppControl

קבל שליטה מלאה וריכוזית על האפליקציות המותקנות בטלוויזיית המקצועית של פיליפס שברשותך. מאפשר לך להתקין, למחוק AppControl ולנהל אפליקציות בטלוויזיות נבחרות או בכל הרשת. בכך הוא מעניק לך את היכולת להציע חוויות מותאמות אישית לאורחים וללקוחות - ללא תלות במספר הטלוויזיות שאתה מנהל.

פתרון מובנה עבור צפייה בתשלום

תוכל להציע תוכן לצפייה בתשלום בכל מצב - החל מדגם שלם של תשלום לגישה לכל הערוצים ועד לתוכן הוא פתרון משולב המאפשר MyChoice. פרימיום נבחר לצופים לגשת לערוצים לצפייה בתשלום באמצעות קוד או כרטיס.

ספק כוח בדרגה רפואית

טלוויזיית פיליפס מקצועית לסביבה רפואית שעומדת EN/IEC 60601-1-2 וגם בתקן EN/IEC 60601-1 בתקן.

בית קוטל חיידקים

החיידקים הפכו לבעיה הולכת וגדלה בסביבות של בתי חולים ומרפאות בכל רחבי העולם, מכיוון שהם עלולים של CareSuite לגרום לזיהומים מסכני חיים. טלוויזיית פיליפס מטפלות באתגר זה תוך שימוש בתוסף תואם קוטל חיידקים בתוך החומר שממנו עשוי הבית, דבר ההופך אותו לחלק בלתי נפרד מבית התצוגה. הרווחה שלך ושל המטופלים שלך מובטחת כעת באמצעות מגן זה, המסכל את הגידול של מרבית המיקרוביורגניזמים (דלקת מערכת העיכול) "Staphylococcus aureus" כגון "Escherichia coli" (א-יקולי) ו"Klebsiella" (ריאות).

Specifications

תמונה/תצוגה

'גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים): 19 אינץ'
גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות): 47 ס"מ
תצוגה: LED HD TV
768p x רזולוציית הפנל: 1366
cd/m² בהירות: 200
זווית צפייה (אופקית): 45/45 מעלות
זווית צפייה (אנכית): 25/40 מעלות

טינור / קליטה / שידור

עד) DVB-T/T2/C, HEVC FHD: טלוויזיה דיגיטלית
1080p60)
PAL: טלוויזיה אנלוגית
ערוצי, Multicast, Unicast, HLS, IP Playback
OTT אפליקציה

Android טלוויזיה

Android TV™ 9 (Pie): מערכת הפעלה
חנות, YouTube, Netflix*: אפליקציות מותקנות מראש
משחקים ב, Google Play-סרטים ב, Google Play*,
YouTube Music
GB*גודל זיכרון (הבזק): 16

תכונות אירוח

מצב מלון: הגבלת עוצמת הקול, בקרת הגדרות
בהפעלה, נעילת תפריט התקנה, נעילת תפריט, נעילת
בקר מקומי, מצב בית סוהר

בקרת עוצמה: מצב התחלה מהירה, הפעלה אוטומטית

מופעלת, כיבוי אוטומטי
המותג שלך: מסך בית בהתאמה אישית, אפליקציה
מזהה) בהתאמה אישית, שם מיקום Welcome
לוח בקרה, Geonames), CMND&Create
בהתאמה אישית (HTML&APK)
עורך ערוצים לא מקוון, עורך הגדרות: CMND&Control
ניהול קבוצת, IP/RF לא מקוון, ניהול מרחוק על גבי
שכפול ראשוני, USB טלוויזיות, עדכונים מקומיים דרך
מייד
JEDI Native שליטה בטלוויזיה, AppControl: בקרה
Android, JSON API לשליטה בטלוויזיה J-APIT,
Creston Connected, טורי Xpress פרוטוקול
Vsecure, Playready: אינטראקטיבי DRM
Smoothstreaming, Securemedia
MyChoice: ייצור הכנסות
וצ'ק-אין: שם האורח/ת, שפת האורח/ת, CMND
הודעות, חיוב בטלוויזיה, צ'ק אאוט אקספרס
מובנה, שיתוף מאובטח, שיתוף Chromecast: שיתוף
מנוהל ברשת
כניסה באמצעות חשבון, Google Assistant*: נוחות
תחזית מזג אוויר, <מעל 40 שפות תפריט, Google
נתמכות, שעון במצב כבוי, טלוויזיה לפי נושאים, התראת
התעוררות, טיימר שינה

תכונות שירותי בריאות

בקרה: שלט רחוק מרובה, תאימות למערכת קריאה
לאחות, לחצני מגע לשליטה מוארים
נוחות: אור קריאה, חיישן קרבה, מוט ידית טלוויזיה
השתקת רמקול ראשי באופן בלתי תלוי, TalkBack,
פונקציית נעילת ניקוי
בטיחות: זכוכית מחוסמת, בידוד כפול דרגה 2, חומר
מעכב בעירה, בידוק מגולוון ליציאת אוזניות
IEC/EN60601-1
היגייני: חזית זכוכית נגד טביעות אצבע, ציפוי הידרופובי,
JISZ2801 עיצוב כיסוי אחורי חלק, בית קוטל חיידקים
EMC: IEC/EN60601-1-2

מולטי-מדיה

תמיכה בניגון וידאו: פורמטים H.264/MPEG4 AVC,
MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC,
מכולות: AVI, MKV, VP9
פורמטים נתמכים של מוזיקה: MP3, AAC, WAV,
WMA (גרסה 2 עד 9.2), WMA-PRO (v9 ו-v10)
פורמטים נתמכים של כתוביות: SRT, SMI, TXT
פורמטים נתמכים של תמונה: JPG, PNG, BMP, GIF
עד: USB-רזולוציית וידאו נתמכת ב
1920x1080p@60Hz

Specifications

שמע

5 עוצמת יציאת שמע: (2x2.5) W
יציאת רמקול אמבטיה: 1.5 ואט מונו 8 אוהם
2.0, Down Firing, רמקולים:
תכונות שמע: DTS-HD, TMS-Dolby Atmos,
Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

חשמל

עד 40°C טמפרטורה סביבתית: 0°
12V DC כניסה:
0.5W צריכת חשמל במצב המתנה:
AC 100-240V, ספק הכוח חיצוני: 50-60 הרץ
E: תויות סיווג אנרגיה
W הספק לפי תויות אנרגיה של האיחוד האירופי: 14
תכונות חיסכון בחשמל: מצב חסכוני
AV1970A: 964360 מספר רישום

אביזרים

כלול: מתאם חשמל ז"י, כבל חשמל ז"י 1.5 מטר, כבל
דף אחריות, חוברת היבטי בטיחות וחוק, AC מתח
AV1965A/12, אופציונאלי: כבל חשמל ז"י 3 מטר
AV1601B/12, שלט רחוק לשירותי, שלט רחוק קל
AV1604B/12, Hygenic RC 22AV2204A, בריאות
RC 22AV9574A/12 שלט רחוק להגדרה

קישוריות אלחוטיות

LAN אלחוטי: 802.11 ac, Wifi-Direct

קישוריות בצד

Mini-Jack יציאת אוזניות
USB1: USB 2.0

קישוריות בחלק האחורי

Mini-Jack יציאת רמקול אמבטיה
RJ-48 בקרה חיצונית
IEC-75: אנטנה
HDMI1: HDMI 1.4
Ethernet (LAN): RJ-45

שיפורי קישוריות

טורי Xpress ממשק, IR, כניסת/יציאת: RJ48
הקרנה בנגיעה אחת, מערכת: EasyLink (HDMI CEC)
בקר שמוע של, RC pass through, במצב המתנה
המערכת
HDMI: ARC (כל היציאות), בחירת קלט אוטומטית

עיצוב

צבע: לבן

מידות

משקל המוצר: 3.45 ק"ג
M4, 75 מ"מ x 75 מ"מ מתאים להתקנה על קיר:
(WxHxD): (ממדים קבועים) (לא כולל ידיה)
מ"מ 469x326x39/49
משקל המוצר (+ידיה): 3.8 ק"ג

