

PHILIPS



หลอดไฟหน้าของรถ
จักรยานยนต์ AC/DC

Ultinon Moto Rally

LED-HL [-M5/T19]

7.5 W Rally LED boost

แสงสีขาวเย็นตา 6500 K

ไดรเวอร์ IC สำหรับตัวแปลง AC/DC
สากล



LUM11163UMRX1

ไฟที่ส่องสว่างสำหรับการขับขี่ พลังไฟหน้าที่มากขึ้นของคุณ

Philips Ultinon Moto Rally ให้แสง LED ที่มากขึ้นเพื่อส่องสว่างบนถนนในชนบท ถูกออกแบบ
เพื่อความปลอดภัยของคุณด้วยลำแสงที่ยาวและกว้าง พร้อมรองรับสภาพถนนที่สมบุกสมบัน
เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน

เพิ่มประสิทธิภาพไฟ Rally พิเศษเพื่อส่องสว่างสูงสุด

- เพิ่มประสิทธิภาพไฟ Rally พิเศษเพื่อส่องสว่างสูงสุดบนถนนที่มีด

สเปคสีขาวเย็นตา 6500 K

- อุณหภูมิสีสูงสุด 6,500 เคลวินเพื่อแสงขาวเย็นตา

ดีไซน์ไฟฟ้าที่เหมาะสม (ACDC)

- ความเข้ากันได้ทางไฟฟ้ากับรถจักรยานยนต์ AC และ DC

ประสิทธิภาพที่ใช้ยาวนาน

- อายุการใช้งานสูงสุดถึง 2,000 ชั่วโมง
- ความทนทานที่ผู้ขับขี่ปัจจุบันเรียกหา

ไฮไลต์

เพิ่มประสิทธิภาพไฟ Rally พิเศษ 7.5 W

Philips Ultinon Moto Rally LED เป็นไฟหน้ารถที่สว่างเป็นพิเศษ ให้แสงที่ทอดยาวและกว้าง เพื่อทัศนวิสัยอันดีเยี่ยมสำหรับการขับขี่จักรยานยนต์อย่างปลอดภัยบนถนนในชนบทที่มืดมิด เพิ่มความสว่างด้วยประสิทธิภาพไฟ Rally ระดับ 7.5W

โทนแสงขาวเย็นตาสูงถึง 6,500 K

Philips Ultinon Moto Rally มีอุณหภูมิสีอย่างมีสไตล์สูงสุด 6500 เคลวินเพื่อความสบายตาเพื่อการขับขี่ในที่มืดปลอดภัยขึ้น ได้รับประสบการณ์ที่น่าพอใจขึ้น

ความสามารถใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้า

ไดรเวอร์ IC ในตัวที่รองรับทั้ง 12V DC และ 12V AC ทำให้นำไปใช้งานได้ทั้งรถจักรยานยนต์หลากหลายรุ่น Philips Ultinon Moto Rally ได้รับการออกแบบเพื่อประสิทธิภาพที่เสถียรปราศจากการกระพริบ แสงดันไฟเพิ่มสูง หรือการเปิดปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ

มีอายุการใช้งานสูงสุด 2,000 ชั่วโมง

คุณอยากใช้ไฟหน้ารถจักรยานยนต์ที่สว่างมีสไตล์ แต่คุณไม่อยากที่จะต้องเปลี่ยนหลอดไฟที่เสียบ่อยๆ ซึ่งเป็นจุดอ่อนสำคัญของไฟหน้าทั่วไป ที่ยังมีกำลังส่องสว่างมากขึ้นเท่าใด อายุการใช้งานก็จะยิ่งสั้นลงเท่านั้น ที่ความเข้มแสงระดับสูงๆ ไฟ LED จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่ามาก และไฟ Philips Ultinon Moto Rally ถูกผลิตมาเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน การออกแบบซีตซีงก์ที่มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับจำนวนวัตต์ที่สูง ทำให้ใช้งานได้นานถึง 2,000 ชั่วโมง

ความทนทานสำหรับผู้ขับขี่ในปัจจุบัน

หลอดไฟ Philips Ultinon Moto Rally ได้รับการรับรองว่าสอดคล้องกับ EMI โดยเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมรถยนต์เรื่องสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า มีการออกแบบทางวิศวกรรมให้ทนต่อการใช้งานที่เข้มข้นของรถจักรยานยนต์สมัยใหม่ที่มีแรงสั่นสะเทือนสูงถึง 10G มีความทนทานตามที่ผู้ขับขี่ปัจจุบันเรียกร้อง

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: LED สว่างสูง, ACDC
ประโยชน์ที่คาดหวัง: ไฟสว่างสูง

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

การใช้งาน: ไฟสูง, ไฟต่ำ
ฐาน: P15d-25-1
การกำหนด: LED M5/T19 11163 UMR 12V 7.5/7.5W X1
การรับรองจาก ECE: เลขที่
รุ่น: Ultinon Moto Rally
คุณสมบัติด้านเทคนิค: พลังงานสูง, ความเข้ากันได้ทางไฟฟ้า ACDC
เทคโนโลยี: LED
ประเภท: LED-HL [~M5/T19]

อายุการใช้งาน

อายุการใช้งาน: 2000 ชม.

คุณลักษณะการส่องสว่าง

ลูเมน: 950/950lm
อุณหภูมิสี: 6500 K

คุณลักษณะทางไฟฟ้า

ขนาดวัตต์: 7.5/7.5 วัตต์
แรงดันไฟฟ้า: 13.2 V

ข้อมูลการสั่งซื้อ

รายการใบสั่ง: 11163UMRX1
รหัสการสั่งซื้อ: 80024630

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

ประเภทบรรจุภัณฑ์: X1
EAN1: 6932080800246
EAN3: 6932080800253

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

ความยาว: 5.5 ซม.
ความกว้าง: 2.6 ซม.
ความสูง: 7.5 ซม.
น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 15.3 g.
จำนวนในแพ็คเกจ: 1pc
MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ): 10pcs
น้ำหนักรวมต่อชิ้น [ก.]: 24.8

ข้อมูลกล่องภายนอก

น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 248 g.
น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 0.308 g.
ความยาว [ซม.]: 14.4
ความกว้าง [ซม.]: 11.8
ความสูง [ซม.]: 11

