

# PHILIPS

## USB-Powerbank

27.000 mAh

3 USB-Ladeanschlüsse

QC 3.0 und PD 3.0

PPS

DLP1965CB



## Leistungsstarke Powerbank mit 65 W Ausgangsleistung

### Doppelte Leistung mit PD3.0

Große Kapazität von 27.000 mAh mit sicherem Li-Polymer-Akku. PD von 65 W Ausgangsleistung zum Aufladen Ihres Laptops, Mobiltelefons und mehr. Unterstützt die Schnellladeprotokolle QC3.0, PD3.0 mit PPS. Mit länderübergreifender Sicherheitszertifizierung und Schutzsystem

#### Hervorragendes Design zum Laden

- Laden mit programmierbarem USB-C-Netzteil (PPS)
- 3 USB-Anschlüsse laden drei Geräte gleichzeitig auf
- USB-A mit Schnellladung (QC)

#### Bedienung auf einen Blick

- LCD-Display für die Betriebsanzeige

#### Mobile Leistung

- Funktioniert überall, selbst dort, wo keine Stromversorgung verfügbar ist

# Besonderheiten

## Programmierbare Stromversorgung (Programmable Power Supply, PPS)

PPS (Programmable Power Supply, programmierbare Stromversorgung) ist ein Standard für Schnellladetechnologie für USB-C-Geräte. Diese Technologie passt Spannung und Strom in Echtzeit an, je nach Ladezustand des Geräts, und versorgt es mit maximaler Leistung. Eine intelligente Möglichkeit, die Ladezeit sicher zu reduzieren.

## LCD-Display für den Betriebsstatus

LCD-Display für die Betriebsanzeige



## USB-A mit Schnellladung (QC)

Schnellladetechnologie (QC) durch Erhöhung von Spannung und Strom. Sie verwendet das Schnellladeprotokoll, um die Ladegeschwindigkeit für kompatible Geräte zu optimieren und so die Ladezeiten zu verkürzen

## 3 USB-Ladeanschlüsse

3 USB-Anschlüsse zum gleichzeitigen Laden von drei Geräten

# Daten

## Außenkarton

GTIN: 14895229159478

## Innenkarton

GTIN: 24895229159475

## Kompatibilität

Funktioniert mit: per USB aufladbare Geräte

## Leistung

Akkukapazität: 9.000 mAh bei 11,1 V (99,9 Wh, Zellmenge: 9.000 mAh\*3, 27.000 mAh gesamt)

Batterietyp: Li-Polymer

Eingangsleistung: USB-C1-V-Eingang: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A (max. 60 W) Micro-USB-Eingang: 5 V/2 A, 9 V/2 A

Output: USB-C1-V-Ausgang: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A (max. 65 W)

USB-C2-Ausgang: 5 V/3 A, 9 V/2 A (max. 18 W)

USB-A-Ausgang: 5 V/3 A, 9 V/2 A (max. 18 W),

max. Leistung: PD65W

## Verpackungsmaße

Regalaufstellung: Beides

Anzahl der enthaltenen Produkte: 1

EAN: 4895229159471

Bruttogewicht: g kg

## Produktabmessungen

Höhe: 14.8 cm

Breite: 6.45 cm

Tiefe: 3.95 cm

Gewicht: 0.54 kg

