

PHILIPS

Cerradura inteligente con
reconocimiento facial

7000 series

Desbloqueo facial 3D

Radar de detección de
movimiento

Pantalla LCD de 4 pulgadas



DDL720CCCBW



Su rostro, su llave

Desbloqueo sin toques

Disfrute de la facilidad del desbloqueo por reconocimiento facial con Philips DDL720-FVP-7HWS. Las cámaras duales simulan imágenes de ojos humanos para capturar y reconocer rasgos faciales en 3D, lo que permite desbloquear puertas sin toques: su rostro es la llave.

La vida inteligente "asegurada" con excelencia

- Con comodidad sin contacto
- Manténgase informado sobre su puerta mientras está lejos
- Monitoree su hogar en línea 24/7
- Iluminación inteligente para una visión más clara, incluso por la noche
- Datos cifrados para mayor seguridad

Protección segura e integrada de forma inteligente

- Su asistente de protección del hogar instantáneo
- Mejore la privacidad y seguridad
- Se bloquea automáticamente con cada cierre
- No más inquietudes de seguridad

Una vida sencilla va más allá de esto

- Sepa lo que está afuera de un vistazo
- Ideal para toda la familia
- Un giro, desbloqueo instantáneo

Destacados

Desbloqueo facial 3D

Cuando se acerca a la cerradura inteligente de Philips DD720-FVP-7HWS a 1 metro* de distancia, se activa el sensor radar y se activa el módulo de reconocimiento facial. Las cámaras frontales duales capturan sus características faciales únicas en 3D, identificando efectivamente fotos, videos, maquillaje y más, lo que hace que el desbloqueo facial sea fluido y el desbloqueo manual de puertas sea cosa del pasado.

Trabaje con la aplicación Home Access*

La cerradura DDL720-FVP-7HWS funciona con la aplicación Home Access. Una vez conectado a la red, puede acceder a los registros de operación de la cerradura, las notificaciones de timbre y el historial de desbloqueo en cualquier momento y en cualquier lugar. Las alertas emergentes instantáneas para cualquier actividad inusual lo mantienen informado y seguro en su puerta.

Visor de puerta de video

Cuando los visitantes toquen el timbre, recibirá una notificación instantánea en la aplicación Home Access. Toque el mensaje para iniciar una conversación de audio bidireccional y ver de forma remota su puerta. Además, el visor de la puerta de video captura automáticamente fotos o videos con cada timbre. Si no puede responder de inmediato, puede revisar fácilmente los detalles del visitante en los registros.

Cámara gran angular con visión nocturna

La cerradura DDL720-FVP-7HWS cuenta con una cámara de ángulo amplio y cuatro luces infrarrojas de baja potencia, que ofrecen modos de visión diurna y nocturna. A medida que la luz se atenúa, las luces infrarrojas se activan automáticamente y cambian sin problemas a la visión nocturna. Puede reconocer claramente los rasgos faciales a una distancia de hasta 2 metros.

Almacenamiento en la nube*

Una vez que se activa el servicio de almacenamiento en la nube, la cerradura DDL720-FVP-7HWS carga de forma segura fotos instantáneas y grabaciones cifradas en la nube. Incluso si la cerradura está alterada o dañada, los datos permanecen seguros y accesibles en cualquier momento a través de la aplicación Home Access.

Seguimiento inteligente del movimiento

La cerradura DDL720-FVP-7HWS cuenta con un sensor de radar que activa el visor de la puerta de video cuando detecta actividad inusual dentro de 1 metro* de su puerta. Envía al instante la alerta a la aplicación Home Access, lo que le permite supervisar fácilmente su puerta y aumentar la seguridad de su hogar.

Cambio de voz con un solo toque

La cerradura DDL720-FVP-7HWS ofrece cambio de voz en tiempo real, lo que le permite elegir entre "voz original", "voz profunda" o "voz divertida" durante la comunicación de video remoto. Cambie fácilmente su verdadera voz cuando interactúa con extraños, lo que mejora su privacidad y seguridad.

Cerradura embutida mecánica electrónica*

La cerradura DDL720-FVP-7HWS cuenta con una cerradura embutida electrónica mecánica que ofrece seguridad y comodidad superiores en comparación con las cerraduras mecánicas comunes. Cuando se activa el pestillo del sensor, el sistema comprueba automáticamente el estado del bloqueo. Si la puerta está cerrada, un motor externo se conecta en un plazo de 10 segundos* para asegurar el bloqueo y garantizar la seguridad de su hogar.

Alertas automáticas en tiempo real

Seguridad doméstica totalmente protegida. La cerradura DDL720-FVP-7HWS ofrece múltiples alertas de seguridad, incluidas anomalías del pestillo, modo armado, alertas de alteración, bloqueo del sistema, y detección de merodeo. Cualquier actividad inusual se envía instantáneamente a la aplicación, lo que garantiza que su hogar permanezca seguro en todo momento.

Pantalla LCD de 4 pulgadas

El conjunto para interiores cuenta con una pantalla LCD de 4 pulgadas, lo que le permite controlar a los visitantes y a su puerta sin abrir la puerta. Solo toque la pantalla para obtener acceso rápido, ya que no tendrá más mirillas tradicionales, lo que la hace ideal para adultos mayores y niños. Personalice el brillo y el tiempo de espera de la pantalla a través de la aplicación Home Access para obtener una experiencia personalizada.

Cinco métodos de desbloqueo

La cerradura DDL720-FVP-7HWS admite cinco métodos de desbloqueo: reconocimiento facial, la huella dactilar, el código PIN, llavero y la llave mecánica. Con opciones versátiles, se adapta con facilidad a diversas situaciones, lo que lo hace especialmente conveniente para adultos mayores y niños.

Mango de apertura rápida interior

El conjunto para interiores cuenta con un mango de apertura rápida. En caso de emergencia, si las funciones electrónicas del bloqueo inteligente fallan, un simple giro del mango es todo lo que se necesita para desbloquear la puerta, lo que garantiza su seguridad y tranquilidad.

Especificaciones

Diseño y apariencia

Color: Negro obsidiana

Asa: Asa tipo empujar y tirar

Material principal: Aleación de aluminio

Procesamiento de superficies: Barniz para hornear

Reconocimiento facial: Soportado

Sensor de huella digital: Semiconductor

Pantalla: Pantalla LCD de 4 pulgadas

Reconocimiento de venas de la mano: No compatible

Solución de acceso

Huella digital

Contraseña/código PIN

Código PIN temporal

Tarjeta/llavero

Llave mecánica

Desbloqueo facial

Capacidad de bloqueo

Huella digital: Hasta 100 (huella digital maestra incluida)

Tarjeta/llavero: Hasta 100

Código PIN maestro: 1

Código PIN del usuario: Hasta 20 (códigos únicos incluidos)

ID de rostro: Hasta 50

Especificación de alimentación

Tipo de batería: Batería de polímero de litio

Tiempo de uso: 3 meses*

Suministro de fuente de alimentación: Cargador portátil de 5 V

Fácil de usar

Guía por voz: Navegación por voz real

Funciones de bloqueo inteligente

Cerradura embutida: Cilindro de cerradura de grado C

Función de bloqueo: Bloqueo para interiores, Bloqueo del sistema

Función de seguridad: Código PIN oculto, Verificación doble, Modo armado, Mango de apertura rápida interior

Función de alarma: Alerta de manipulación,

Alerta de modo armado, Alerta de anomalía del pestillo, Alerta de bloqueo del sistema, Alerta de batería baja

Modo

Modo de funcionamiento: Modo manual, Modo automático

Modo de configuración del sistema: Modo general, Modo de verificación doble

Instalación

Grosor de la puerta: 38 - 120 mm, Otros rangos*

Dirección de apertura de la puerta: Apertura hacia adentro a la derecha, Apertura hacia afuera a la izquierda, Apertura hacia adentro a la izquierda

Tipo de puerta: Puerta de madera, Puerta de cobre, Puerta de seguridad

Centro de eje: 70 mm

* Aplicación Home Access: la cerradura DDL720-FVP-7HWS funciona con la aplicación Home Access.

* Almacenamiento en la nube: solo los suscriptores al servicio de almacenamiento en la nube pueden acceder al historial de videos grabados; los no suscriptores solo pueden ver fotos instantáneas de alta definición.

* 1 metro: el sensor del radar detecta actividad de hasta 1 metro. Las alertas de merodeo se desactivan de forma predeterminada, pero se pueden activar en la aplicación Home Access. Puede ajustar la sensibilidad de merodeo en la aplicación: sensibilidad alta a 1 metros y sensibilidad baja a 0,5 metros. Establezca la duración del merodeo en 10, 20, 30 o 60 segundos.

* Cerradura embutida electrónica mecánica: se refiere a cerraduras embutidas que cuentan con un motor externo y detección electrónica. Cuando se activa el pestillo del sensor y se cierra el bloqueo de la puerta, el motor externo conecta el cerrojo para completar el bloqueo.

* 10 s: fuentes de datos a partir de datos de pruebas internas.

* Modo armado: Solo está disponible cuando se utiliza una cerradura embutida con un interruptor de detección. Si se utiliza una cerradura embutida sin un interruptor de detección, la función de modalidad armada no estará disponible.

* Características especiales: El modo activado requiere la cerradura embutida estándar 311 que incluye un módulo de detección incorporado para activar las alertas de activación y bloqueo de anomalías en el pestillo. Estas funciones están deshabilitadas si se utiliza un mecanismo de cerradura embutida mecánica sin un interruptor de detección.

* 3 meses: estos son datos de pruebas internas; la duración de la batería real puede variar con la frecuencia de uso.

* Otro rango: el kit de instalación incluido es adecuado para puertas con el grosor mencionado. Para puertas fuera de este rango, comuníquese con los centros autorizados de atención al cliente para cerraduras inteligentes de Philips o con los distribuidores físicos designados.

