

PHILIPS

Trådløse
hodetelefoner

2000 series

Små ørepropper. Mye for
pengene

Naturlig lyd. Dynamisk bass

Ladeetui i lommestørrelse

Teknologi med fire mikrofoner



TAT2000PK

Ørepropper til hverdagsbruk

Oppgrader øreproppene du har til hverdagsbruk med disse små, ekte trådløse øreproppene som passer perfekt og gir flott lyd. Du får opptil 32 timers avspillingstid med etuiet i lommestørrelse, og samtaler dine blir klarere enn noen gang.

Full av essensielle funksjoner

- Stabil flerpunktstilkobling via Bluetooth og enkel sammenkobling
- Kompatibel med Google Fast Pair og Microsoft Swift
- Hurtiglading i 10 minutter gir deg 1 time ekstra
- IPX4 sprut- og svettebestandig

Ekte trådløse ørepropper. Mye for pengene, flott lyd.

- Flott lyd selv ved lavt volum med dynamisk bass
- 6 mm driver og dynamisk bassforsterkingsfunksjon
- Opptil 32 timers avspillingstid. Ladeetui i lommestørrelse.
- Teknologi med fire mikrofoner. Tydeligere samtaler, selv på steder med mange folk.

Klar for deg

- Komfortabel passform og tilpassbare berøringskontroller på øredelen
- Philips Headphones-app. Tilpass øreproppene.
- Varm, naturlig lyd. Philips' lydsignatur
- Ansvarlig design og emballasje

Høydepunkter

Flott lyd. Dynamisk bass

Disse ekte trådløse øreproppene er kanskje små, men du trenger ikke å skru opp volumet for å få den beste lyden ut av driverne på 6 mm. Aktiver dynamisk bass via kontrollen på ørepropp eller i Philips Headphones-appen, så kan du nyte bassen fullt ut, selv om du lytter stille.

32 timers avspillingstid (7 + 25)

Du får 7 timers avspillingstid fra én fullading og 25 timer ekstra fra etuiet. Hvis du setter øreproppene tilbake i ladeetuiet, lades de helt opp på 2 timer. Hvis du trenger en rask opplading, gir bare 10 minutters lading en ekstra time med lytting. I monomodus kan du bruke én av øreproppene mens den andre lades. Etuiet kan lades via USB-C.

Teknologi med fire mikrofoner

Hvis du er i en samtale, vil oppsettet med fire mikrofoner og støyreduksjonsalgoritme sammen plukke opp lyden av stemmen din og dempe bakgrunnsstøyen. Selv om du befinner deg i en

travel kafé, vil stemmen din høres tydelig i andre enden, og personen du snakker med, slipper å høre alle de andre rundt deg!

Flerpunkts Bluetooth 5.4

Med Bluetooth 5.4 får du en mer stabil tilkobling for sømløs strømming, uten irriterende fall i lyden. Du kan koble til to Bluetooth-enheter samtidig og styre tilkoblede enheter via Philips Headphones-appen. Android-brukere kan også bruke Google Fast Pair, og Windows-brukere kan bruke Microsoft Swift Pair.

IPX4 sprut-/svettebestandig

Ikke tenk på været. IPX4-klassifiseringen betyr at øreproppene er sprutsikre, slik at de ikke tar skade av litt regn. Bruker du dem på en spesielt varm dag? Litt svette gjør heller ingen ting.

Komfortabel passform og berøringskontroller

Øreproppene hviler komfortabelt, men trygt i ørekanalen, og med de ulike utbyttable silikondekslene kan du finne et par som passer deg perfekt. Berøringskontrollene på

øreproppene gjør kontrollen enkel, og du kan tilasse hvordan kontrollene konfigureres via Philips Headphones-appen.

Philips Headphones-appen

Med appen kan du i tillegg til å tilpasse berøringskontrollene på øreproppen også aktivere dynamisk bass eller finjustere lyden med equalizeren i appen. Du kan også bruke appen til å styre tilkoblede enheter, holde fastvaren i øreproppen oppdatert, og mye annet.

Lydsignaturen til Philips

Fra musikk til podkaster – du kommer til å elske det du hører! Disse ekte trådløse øreproppene har store drivere som er tilpasset Philips' lydsignatur. Uansett hva du liker, får du en varm, naturlig lyd med dyp bass.

Ansvarlig design

Vi jobber kontinuerlig med å gjøre forsyningskjeden vår mer bærekraftig og åpen. Vår plastfrie emballasje bruker FSC-sertifisert resirkulert papp samt soyabasert blekk.

Spesifikasjoner

Lyd

Frekvensområde: 20–20 000 Hz
Høytalerdiameter: 6 mm
Impedans: 16 Ohm
Maksimal inngangseffekt: 5 mW
Følsomhet: 104 dB (1000 Hz)
Drivertype: Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter

Bluetooth-versjon: 5,4
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m
Flerpunktstilkobling
Støttet kodek: SBC

Ytre eske

Lengde: 24.80 cm
Antall kundepakker: 24
Bredde: 22.30 cm
Bruttovekt: 2.817 kg
Høyde: 21.20 cm
GTIN: 1 48 95229 16029 0
Nettovekt: 1.51 kg
Taravekt: 1.307 kg

Anvendelighet

Vannbestandig: IPX4
Philips Headphones-appstøtte
Mono-modus for TWS
Fastvareoppdateringer er mulig
Type kontroller: Berør
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Inneske

Lengde: 11.50 cm
Antall kundepakker: 3
Bredde: 10.20 cm
Høyde: 9.00 cm
Nettovekt: 0.19 kg
Bruttovekt: 0.313 kg
Taravekt: 0.123 kg
GTIN: 2 48 95229 16029 7

Drift

Antall batterier: 3 stk.
Avspillingstid for musikk: 7 + 25 time(r)
Ladetid: 2 time(r)
Kort ladetid: 10 mins for 1 hr
Batteritype (ladeetui): Lithium Polymer (Built-in)
Batteritype (ørepropp): Lithium Polymer (Built-in)
Batterivekt (samlet): 12.1 g
Batterikapasitet (etui): 520 mAh
Batterikapasitet (ørepropp): 45 mAh

Mål, emballasje

Høyde: 9.5 cm
Emballasjetype: Kartong
Type hylleplassering: 1
Bredde: 9 cm
Dybde: 3.3 cm
Antallet produkter som følger med: Hanging
EAN: 48 95229 16029 3
Bruttovekt: 0.089 kg
Nettovekt: 0.063 kg
Taravekt: 0.026 kg

Tilbehør

Hurtigstartveiledning
Ørepropper: Tre størrelser (S/M/L)
Ladeenhhet
Ladekabel: USB-C-kabel, 200 mm

Formgivning

Farge: Rosa
Materialet i ørekoblingen: Silikon
Øretilpasning: Øretelefoner
I-øret-passform: Silikonørepropp

Telekommunikasjon

Mikrofon for samtale: 2 mics

Mål

Mål på ladeetui (B x D x H): 5.70 x 2.60 x 4.40 cm
Mål på ørepropp (B x D x H): 2.50 x 1.90 x 3.00 cm
Totalvekt: 0.041 kg

UPC

UPC: 8 40063 20632 8

Taleassistent

Kompatibel med taleassistent: Apple Siri, Google Assistant
Aktivering av taleassistent:
Flerfunksjonsberøring
Støtte for taleassistent

