

PHILIPS

หูฟังไร้สายที่แท้จริง

5000 series

คมชัดและเป็นธรรมชาติ
การจัดเสียงรบกวนแบบโปร
เทคโนโลยีไมโครโฟน 6 ตัว
พอดีกับหูอย่างวางใจได้



TAT5000BK

เริ่มต้นวันอย่างสดใส!

ค้นหาจังหวะของคุณกับหูฟังไร้สายที่มอบคุณภาพเสียงยอดเยี่ยมทั้งการฟังเพลงและการโทร ด้วยระบบตัดเสียงรบกวนที่ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวคุณ และไมโครโฟน 6 ตัว สำหรับการโทร คุณจะได้รับประสบการณ์การฟังหรือการสนทนาที่สมบูรณ์แบบเสมอ

เอียร์บัดไร้สายที่แท้จริง ให้เสียงและการโทรที่คมชัดสมจริง

- ระบบจัดเสียงรบกวนแบบปรับได้จะให้ความเพลิดเพลินที่อิสระ
- เทคโนโลยีไมโครโฟน 6 ตัว เพื่อเสียงโทรที่ชัดเจนยิ่งขึ้น แม้ในพื้นที่ที่ยุ่งเหยิง
- เคสชาร์จจะทำให้คุณเพลิดเพลินได้นานสูงสุด 40 ชั่วโมง
- ลำโพงเคลือบแกรไฟท์ขนาด 8 มม. ที่จะให้เสียงที่ทรงพลัง

ทุกสิ่งที่คุณต้องการ

- การเชื่อมต่อและการจับคู่บลูทูธหลายจุดอย่างง่ายดายที่เสถียร
- รองรับ Google Fast Pair และ Microsoft Swift Pair
- กันน้ำ IPX5
- เอียร์บัดพร้อมการควบคุมแบบสัมผัสที่พอดีกับหูของคุณ

ยอดเยี่ยมไร้ที่ติ

- ชาร์จไวภายในเวลา 15 นาทีและใช้งานได้นานขึ้นอีก 3 ชั่วโมง
- แอปพลิเคชันหูฟัง Philips ควบคุมการตัดเสียงรบกวนและอีกมากมาย
- นุ่มนวล คมชัด เป็นธรรมชาติ เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ Philips
- การออกแบบและการเลือกใช้วัสดุกันท้ออย่างมีความรับผิดชอบ

ไฮไลต์

การจัดเสียงรบกวนแบบโปร

ระบบจัดเสียงรบกวนแบบปรับได้จะปรับให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อลดเสียงภายนอก รวมถึงเสียงลม ในแบบเรียลไทม์ คุณสามารถแตะที่เอียร์บัดเพื่อเปิดใช้งานโหมด Awareness ที่จะช่วยให้คุณได้ยินเสียงความเป็นไปรอบๆ ตัวคุณ หรือเปิดใช้งาน Quick Awareness เพื่อเพิ่มความดังของเสียงสนทนาโดยไม่ต้องนำเอียร์บัดออก

เทคโนโลยีไมโครโฟน 6 ตัว

ระหว่างที่โทรศัพท์ ไมโครโฟน 6 ตัวและอัลกอริธึมการลดสัญญาณรบกวนจะทำงานร่วมกันเพื่อบันทึกเสียงพูดของคุณเพื่อทำการตัดเสียงรบกวน แม้ว่า คุณจะอยู่ในร้านอาหารที่คราคร่ำไปด้วยผู้คน ก็จะถ่ายทอดเสียงของคุณอย่างชัดเจนไร้เสียงรบกวนจากคนรอบข้าง!

ระยะเวลาการเล่น 40 ชั่วโมง (10 + 30)

ถ้าปิดระบบตัดเสียงรบกวนก็จะเพิ่มระยะเวลาการเล่นขึ้นเป็น 10 ชั่วโมงจากการชาร์จหนึ่งครั้ง และเพิ่มขึ้นอีก 30 ชั่วโมงจากเคสชาร์จขนาดกระเป๋ (เมื่อเปิดการ

ตัดเสียงรบกวนจะเล่นได้ 7 ชั่วโมงและอีก 21 ชั่วโมงจากเคส) การชาร์จเพียง 15 นาทีจะเพิ่มระยะเวลาการเล่นขึ้นถึง 3 ชั่วโมง สามารถชาร์จเคสได้ทาง USB-C

บลูทูธ 5.4 หลายจุด

บลูทูธ 5.4 จะให้การเชื่อมต่อที่เสถียร และสามารถใช้อีียร์บัดเหล่านี้กับอุปกรณ์ที่รองรับการเข้ารหัส LC3 ที่จะให้เสียงที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธสองชิ้นได้พร้อมกันและจัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านทางแอปพลิเคชันหูฟัง Philips ผู้ใช้ Android ยังสามารถใช้ Google Fast Pair และผู้ใช้ Windows สามารถใช้ Microsoft Swift Pair

กันน้ำ IPX5

พิกัดการกันน้ำระดับ IPX5 หมายความว่าสามารถใช้หูฟังรุ่นนี้ได้กลางสายฝนที่ตกหนัก หรือวันอากาศร้อนที่มีเหงื่อออกมาก

พอดีกับหูอย่างวางใจได้

ฝาครอบจุกหูซิลิโคนแบบมีลวดลายที่มีให้เลือกสามขนาดจะช่วยยึดเอียร์บัดไว้ในหู การควบคุมระบบสัมผัสของเอียร์บัดจะให้การควบคุมที่ง่ายและปรับแต่งได้ผ่านแอปหูฟัง Philips Headphones

แอปพลิเคชันหูฟัง Philips

นอกจากจะปรับแต่งการควบคุมแบบสัมผัสของเอียร์บัดแล้ว คุณสามารถใช้แอปหูฟังของเราเพื่อปรับแต่งการตัดเสียงรบกวน ปิดการลดเสียงลมอัตโนมัติ และปรับระดับความโปร่งใสเมื่อใช้โหมด Awareness คุณยังสามารถใช้แอปเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุด และทำได้อีกมากมาย!

เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ Philips

ลำโพงเคลื่อนที่แบบไดนามิกจะให้เสียงที่มีรายละเอียด เป็นธรรมชาติ เบสมีพลัง ทั้งเสียงแหลมและเสียงทุ้ม ไม่ว่าจะเป็นดนตรี หรือพอดคาสต์ ทั้งบน Android และ iOS!

การออกแบบอย่างมีความรับผิดชอบ

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ห่วงโซ่อุปทานของเรามีความยั่งยืน และโปร่งใสยิ่งขึ้น บรรจุภัณฑ์ที่ปราศจากพลาสติกของเราทำจากกระดาษแข็งรีไซเคิลที่ผ่านการรับรอง FSC และหมึกที่ทำงานทั่วเหลือง

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

ช่วงความถี่: 20 - 20,000 Hz
เส้นผ่านศูนย์กลางกลางของลำโพง: 8 มม.
ความต้านทาน: 16 โอห์ม
กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 5 mW
ความไว: 110 dB (1K Hz)
ประเภทไดรเวอร์: ไดนามิก

การเชื่อมต่อ

เวอร์ชัน Bluetooth: 5.4
Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, HFP
ระยะห่างสูงสุด: สูงสุดถึง 10 ม.
การเชื่อมต่อแบบหลายจุด
รองรับตัวแปลงสัญญาณ: SBC, AAC

ด้านนอกกล่อง

ความยาว: 33.50 ซม.
จำนวนบรรจุภัณฑ์: 24
ความกว้าง: 25.80 ซม.
น้ำหนักรวม: 4.041 กก.
ความสูง: 28.50 ซม.
GTIN: 1 48 95229 16682 7
น้ำหนักสุทธิ: 1.61 กก.
น้ำหนักเมื่อถอดค่า: 2.431 กก.

สะดวกสบาย

การควบคุมระดับเสียง
กันน้ำ: IPX5
การรองรับแอปพลิเคชันหูฟัง Philips
โหมดโมโนสำหรับ TWS
หยุดชั่วคราวอัตโนมัติ (เซนเซอร์ IR)
สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้
ประเภทของการควบคุม: สัมผัส
จับคู่ Google อย่างรวดเร็ว

ด้านในกล่อง

ความยาว: 15.80 ซม.
จำนวนบรรจุภัณฑ์: 3
ความกว้าง: 12.10 ซม.
ความสูง: 12.80 ซม.
น้ำหนักสุทธิ: 0.20 กก.
น้ำหนักรวม: 0.438 กก.
น้ำหนักเมื่อถอดค่า: 0.238 กก.
GTIN: 2 48 95229 16682 4

กำลังไฟ

จำนวนแบตเตอรี่: 3 ช้อน
เวลาในการชาร์จ: 2 ชั่วโมง
เวลาเล่นเพลง (ANC เปิด): 7 + 21 ชั่วโมง
เวลาเล่นเพลง (ANC ปิด): 10 + 30 ชั่วโมง

เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว: 15 mins for 3 hrs
ประเภทแบตเตอรี่(เคสชาร์จ): Lithium Polymer (built-in)
ประเภทแบตเตอรี่(เอียร์บัด): Lithium Polymer (built-in)
น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด): 11.9 ก.
ความจุแบตเตอรี่(เคส): 600 mAh
ความจุแบตเตอรี่(เอียร์บัด): 65 mAh

ขนาดบรรจุภัณฑ์

ความสูง: 12.8 ซม.
ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
ชนิดของชั้นวาง: ที่แขวน
ความกว้าง: 11.1 ซม.
ความลึก: 4.9 ซม.
จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
EAN: 48 95229 16682 0
น้ำหนักรวม: 0.120 กก.
น้ำหนักสุทธิ: 0.067 กก.
น้ำหนักเมื่อถอดค่า: 0.053 กก.

อุปกรณ์เสริม

คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
จุกหูฟัง: 3 คู่ (S/M/L)
เคสชาร์จ
สายชาร์จ: สายเคเบิล USB-C 200 มม.

ดีไซน์

สี: สีดำ
วัสดุต่อหู: ซิลิโคน
ที่ครอบหู: ใสในหู
ชนิดใส่ในหู: จุกหูฟังซิลิโคน

โทรคมนาคม

ไมโครโฟนสำหรับการโทร: 6 mics

ขนาด

ขนาดเคสชาร์จ (กว้างxลึกxสูง): 5.49 x 2.90 x 4.15 ซม.
ขนาดหูฟังเอียร์บัด (กว้างxลึกxสูง): 2.00 x 2.57 x 2.00 ซม.
น้ำหนักรวม: 0.046 กก.

คุณสมบัติ ANC

เทคโนโลยี ANC: ไฮบริด ANC โปส
โหมด Awareness
Adaptive ANC
ANC (ระบบขจัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ)

ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการทำงานด้วยเสียง

รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการทำงานด้วยเสียง:
Apple Siri, Google Assistant
การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการทำงานด้วยเสียง: การสัมผัสแบบมัลติทัช
การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการทำงานด้วยเสียง

