

PHILIPS

Fones de ouvido
True Wireless

1000 series

Chamadas nítidas

Drivers com 13 mm para graves
potentes

Design ergonômico para mais
conforto

Resistente a respingos/suor
(IPX4)



TAT1139BK

Ouça seus áudios com nitidez

Ouça música e chamadas como devem ser. Esses fones de ouvido True Wireless usam drivers de 13 mm, proporcionando um som envolvente e graves potentes, além de um microfone com IA para chamadas nítidas. Resistentes a respingos e suor com grau de proteção IPX4, além de um estojo de carregamento compacto para 26 horas de reprodução.

Até 26 horas de reprodução. Estojo de carregamento pequeno.

- Até 26 horas de tempo de reprodução. Estojo de carregamento compacto.
- Padrão IPX4 de resistência a respingos e suor

Para ouvir suas músicas favoritas ou fazer chamadas

- Conexão Bluetooth estável
- Som natural e suave, característico da Philips

Fones de ouvido True Wireless. Valor e som incríveis.

- Fones de ouvido pequenos e confortáveis, ideais para linhas de baixo intensas
- Drivers de 13 mm para um som fantástico e graves potentes
- Chamadas nítidas para uma comunicação clara

1000 series

Fones de ouvido True Wireless

TAT1139BK/00

Especificações

Som

Intervalo de frequência: 20 - 20.000 Hz

Diâmetro da caixa de som: 13 mm

Impedância: 32 Ohm

Entrada de energia máxima: 10 mW

Sensibilidade: 115 dB (1 kHz, 179 mV)

Tipo de driver:: Dinâmico

Conectividade

Versão do Bluetooth: 5,4

Perfis Bluetooth: HFP, A2DP, AVRCP

Alcance máximo: Até 10 m

Codec suportado: SBC

Embalagem externa

Comprimento: 30.00 cm

Número de embalagens para o cliente: 24

Largura: 16.00 cm

Peso bruto: 2.330 kg

Altura: 21.00 cm

GTIN: 1 48 95229 15014 7

Peso líquido: 1.39 kg

Peso da embalagem: 0.94 kg

Conforto

À prova d'água: IPX4

Modo mono para TWS

Tipo de controles: Contato

Lig/Desl

Quantidade de bateria: 3 unidades

Tempo de reprodução de música: 6 + 20 hora(s)

Tempo de conversa: 6 horas

Tempo de carregamento: 2 hora(s)

Tipo de bateria (case de carregamento): Lithium

Polymer (built-in)

Tipo de bateria (fone de ouvido): Lithium

Polymer (built-in)

Peso da bateria (total): 10.2 g

Capacidade da bateria (case): 480 mAh

Capacidade da bateria (fone de ouvido): 40 mAh

Dimensões da embalagem

Altura: 11.50 cm

Tipo da embalagem: Papelão

Tipo de colocação em prateleiras: Pendurado

Largura: 9.50 cm

Profundidade: 3.60 cm

Número de produtos inclusos: 1

EAN: 48 95229 15014 0

Peso bruto: 0.085 kg

Peso líquido: 0.058 kg

Peso da embalagem: 0.027 kg

Acessórios

Guia de início rápido

Case de carreg.

Cabo de carregamento: Cabo USB-C, 200 mm

Design

Cor: Preto

Encaixe auricular: Intra-auriculares

Tipo de encaixe intra-auricular: Ajuste aberto

Telecomunicações

Microfone para chamada: an AI mic each bud

Dimensões

Dimensão do estojo de carregamento (LxPxA):

5.23 x 2.54 x 5.61 cm

Dimensões do fone de ouvido (LxPxA): 1.71 x

1.94 x 3.10 cm

Peso total: 0.039 kg

UPC

UPC: 8 40063 20547 5

Assistente de voz

Compatível com assistente de voz: Siri - Apple,

Assistente do Google

Ativação do assistente de voz: Toque de várias

funções

Suporte ao assistente de voz

Destaques

Tamanho compacto, som incrível

Estes fones de ouvido True Wireless podem ser pequenos, mas você não precisará aumentar o volume para curtir uma melhor qualidade de som. Toque no fone de ouvido esquerdo para ativar os graves dinâmicos e descobrir a potência real das suas linhas de baixo preferidas, mesmo quando as estiver ouvindo em volume baixo.

drivers dinâmicos com 13 mm

Ouçá cada som como ele foi pensado para você com esses fones de ouvido que contam com um design personalizado e drivers dinâmicos de 13 mm para proporcionar uma experiência sonora surpreendente. A alta capacidade de potência dos drivers melhora a dinâmica e os graves para que você curta ao máximo.

Limpar chamadas

Sua voz será reproduzida com nitidez durante chamadas. Um microfone dedicado capta o som da sua voz enquanto um algoritmo de redução de ruídos silencia parcialmente os ruídos de fundo provenientes do ambiente ao redor.

Tempo de reprodução de até 26 horas

Aproveite até 6 horas de reprodução com uma carga completa e 20 horas extras com o estojo de carregamento. Coloque os fones de ouvido de volta no estojo para recarregá-los totalmente em 2 horas. Se você precisar de uma carga rápida, apenas 15 minutos proporcionam uma hora extra. O estojo pode ser carregado via USB-C.

Resistente a respingos/suor (IPX4)

Não se preocupe com o clima, esses fones de ouvido têm classificação IPX4, o que significa que são resistentes à água, por isso, não tem problema se pegarem uma chuvinha! Quer usá-los em um dia muito quente? Também não tem problema cair um pouco de suor neles.

Conexão Bluetooth estável

A conectividade Bluetooth avançada torna a conexão mais estável e garante transmissões contínuas. Ouça sua playlist ou seu podcast preferido sem interrupções e sem ruídos irritantes no som.

Característica sonora da Philips

De músicas a podcasts, ouça o conteúdo que você ama! Estes fones de ouvido True Wireless contam com drivers grandes ajustados à assinatura sonora da Philips. Seja qual for o seu estilo, você terá um som natural e suave com graves profundos.

