

PHILIPS

Auriculares realmente
inalámbricos

5000 series

Sonido detallado y natural

Reducción de ruido Pro

Tecnología de 6 micrófonos

Ajuste intrauditivo confiable



TAT5000BK

¡Aproveche el día!

Encuentre su ritmo con los auriculares verdaderamente inalámbricos que le ofrecen un sonido excelente para música y llamadas. Gracias a la reducción de ruido que se adapta a su entorno y al arreglo de seis micrófonos para llamadas, siempre estará en el lugar perfecto para escuchar o hablar.

Auriculares realmente inalámbricos. Llamadas y sonidos nítidos

- Déjese envolver por la reducción de ruido adaptable
- Tecnología de 6 micrófonos. Llamadas más nítidas, incluso en lugares muy concurridos
- Controladores con revestimiento de grafeno de 8 mm para un sonido brillante
- Hasta 40 horas de tiempo de reproducción. Estuche de carga compacto

Totalmente brillante

- Con una carga rápida de 15 minutos obtiene 3 horas extra
- Aplicación para auriculares Philips. Controle la reducción de ruido y mucho más
- Sonido cálido, detallado, natural. Sonido característico de Philips
- Diseño y embalaje responsables

Destacados

Reducción de ruido Pro

La reducción de ruido adaptable reacciona automáticamente a su entorno para suprimir el ruido externo, incluido el viento, en tiempo real. Para escuchar lo que sucede a su alrededor, solo presione un auricular para activar el Modo de conciencia. O active Conciencia rápida para mejorar las voces y tener una conversación sin necesidad de quitar un audífono.

Tecnología de 6 micrófonos

Durante una llamada, nuestro arreglo de seis micrófonos y un algoritmo de reducción de ruido se combinan para captar el sonido de su voz y silenciar el ruido de fondo. Incluso si está en un café concurrido, su voz se escuchará claramente y la persona con la que está hablando no tendrá que oír todas las otras conversaciones en su entorno.

40 horas de reproducción (10 + 30)

Cuando la reducción de ruido está desactivada, tiene 10 horas de tiempo de reproducción con una carga completa y 30 horas adicionales con el estuche de carga compacto (con la reducción de ruido durante 7 horas y 21 horas adicionales con el estuche). Para una carga rápida, 15 minutos le ofrecen 3 horas adicionales. El estuche se puede cargar a través de USB-C.

Aplicación para auriculares Philips

Además de personalizar los controles táctiles de los auriculares, puede usar nuestra aplicación complementaria para personalizar la reducción de ruido, desactivar la reducción automática de ruido del viento y ajustar el nivel de transparencia cuando use el Modo de conciencia. También puede usar la aplicación para obtener el firmware más reciente y mucho más.

Firma de sonido Philips

Música en podcasts, disfrutará de un sonido detallado y natural con graves intensos mientras los controladores recubiertos de grafeno reproducen los altos brillantes y bajos profundos. En Android o iOS, ¡puede escuchar la música que lo hace moverse!

Diseño responsable

Estamos trabajando continuamente para hacer que nuestra cadena de suministro sea más sostenible y transparente. Nuestro embalaje sin plástico utiliza cartón reciclado con certificación FSC y tinta a base de soya.

5000 series

Auriculares realmente inalámbricos

TAT5000BK/00

Especificaciones

Sonido

Rango de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
Diámetro del altavoz: 8 mm
Impedancia: 16 Ohm.
Entrada de alimentación máxima: 5 mW
Sensibilidad: 103 dB (1 kHz, 1 mW)
Tipo de controlador: Dinámico

Conectividad

Versión de Bluetooth: 5.4
Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Rango máximo: Hasta 10 m
Conexión multipunto
Código compatible: SBC

Caja externa

Longitud: 33.50 cm
Cantidad de envases para consumo: 24
Ancho: 25.80 cm
Peso bruto: 4.041 kg
Altura: 28.50 cm
GTIN: 1 48 95229 16013 9
Peso neto: 1.61 kg
Peso de tara: 2.431 kg

Comodidad

Control de volumen
Resistencia al agua: IPX5
Compatibilidad con la aplicación Philips
Headphones
Modo Mono para TWS
Pausa automática (sensor IR)
Actualizaciones de firmware posibles
Tipo de controles: Táctil
Emparejamiento rápido de Google

Caja interna

Longitud: 15.80 cm
Cantidad de envases para consumo: 3
Ancho: 12.10 cm
Altura: 12.80 cm
Peso neto: 0.20 kg
Peso bruto: 0.438 kg
Peso de tara: 0.238 kg
GTIN: 2 48 95229 16013 6

Potencia eléctrica

Cantidad de baterías: 3 piezas
Tiempo de carga: 2 hora(s)
Tiempo de reproducción de música (ANC

activado): 7 + 21 hora(s)
Tiempo de reproducción de música (ANC
desactivado): 10 + 30 hora(s)
Tiempo de carga rápido: 15 mins for 3 hrs
Tipo de batería (funda de carga): Lithium
Polymer (built-in)
Tipo de batería (audífono): Lithium Polymer
(built-in)
Peso de la batería (total): 11.9 g
Capacidad de la batería (estuche): 600 mAh
Capacidad de la batería (audífono): 65 mAh

Dimensiones del envase

Altura: 12.8 cm
Tipo de envase: Caja
Tipo de ubicación en el estante: Colgante
Ancho: 11.1 cm
Profundidad: 4.9 cm
Cantidad de productos incluidos: 1
EAN: 48 95229 16013 2
Peso bruto: 0.120 kg
Peso neto: 0.067 kg
Peso de tara: 0.053 kg

Accesorios

Guía de inicio rápido
Puntas: 3 pares (S/M/L)
Funda de carga
Cable de carga: Cable USB-C, 200 mm

Diseño

Color: Negro
Material de acoplamiento de la oreja: Silicona
Ajuste para la oreja: Auriculares intrauditivos
Tipo de ajuste de los audífonos intrauditivos:
Punta de silicona

Telecomunicaciones

Micrófono para llamadas: 3 mics

Dimensiones

Dimensiones de la funda de carga (An x Pr x Al):
5.49 x 2.90 x 4.15 cm
Dimensión del audífono (An x Pr x Al): 2.00 x
2.57 x 2.00 cm
Peso total: 0.046 kg

UPC

UPC: 8 40063 20618 2

Funciones ANC

Tecnología ANC: Híbrido, ANC Pro
Modo de conciencia
ANC adaptativo
ANC (reducción de ruido activa)

Asistente de voz

Compatible con asistente de voz: Siri de Apple,
Asistente de Google
Activación del asistente de voz: Multifunciones
táctiles
Soporte del asistente de voz

