

PHILIPS

Batterie externe USB

27 000 mAh

3 ports de recharge USB

QC 3.0 et PD 3.0

PPS

DLP1965CB



Batterie externe puissante avec sortie de 65 W

Double sortie avec PD 3.0

Grande capacité de 27 000 mAh grâce à une batterie Li-polymère sûre. Sortie PD 65 W pour recharger votre ordinateur portable, votre téléphone portable et bien plus encore. Prend en charge les protocoles de recharge rapide QC 3.0, PD 3.0 avec PPS. Avec certification de sécurité et système de protection nationaux.

Excellente conception de charge

- Charge PPS (Programmable Power Supply, ou alimentation programmable) via USB-C
- Les 3 ports USB chargent trois appareils simultanément
- USB-A avec charge rapide QC

Confirmation de fonctionnement immédiate

- Afficheur LCD indiquant l'état de charge

Chargeur portable

- Fonctionne n'importe où, idéal lorsque vous n'avez pas accès à 1 prise secteur

Points forts

PPS (Programmable Power Supply)

La norme PPS (Programmable Power Supply ou alimentation programmable) s'applique à la technologie de charge rapide pour les appareils USB-C. Cette technologie adapte la tension et l'intensité en temps réel, en fonction du niveau de charge de l'appareil afin de lui fournir une puissance maximale. Un moyen intelligent de réduire le temps de charge en toute sécurité.

Afficheur LCD pour l'état de charge

Afficheur LCD indiquant l'état de charge



USB-A avec charge rapide QC

La technologie de charge rapide Quick Charge (QC) permet une charge plus rapide en augmentant la tension et l'intensité. Elle utilise le protocole Quick Charge pour optimiser la vitesse de charge des appareils compatibles, réduisant ainsi leur temps de charge.

3 ports de charge USB

3 ports USB pour charger trois appareils simultanément

Carton externe

GTIN: 14895229159478

Carton interne

GTIN: 24895229159475

Compatibilité

Compatible avec :: Appareils à charge USB

Alimentation

Capacité de la pile: 9 000 mAh 11,1 V (99,9 Wh, 3 unités de 9 000 mAh, 27 000 mAh au total)

Type de batterie: Li-polymère

Puissance d'entrée: Entrée USB-C1 : 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A (60 W max.) Entrée Micro-USB : 5 V/2 A, 9 V/2 A

Sortie: Sortie USB-C1 : 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A (65 W max.) Sortie USB-C2 : 5 V/3 A, 9 V/2 A (18 W max.) Sortie USB-A : 5 V/3 A, 9 V/2 A (18 W max.) Puissance maximale : 65 W PD

Dimensions du produit emballé

Type d'installation en rayon: Les deux

Nombre de produits inclus: 1

EAN: 4895229159471

Poids brut: g kg

Dimensions du produit

Hauteur: 14.8 cm

Largeur: 6.45 cm

Profondeur: 3.95 cm

Poids: 0.54 kg

