

PHILIPS

Cuffie True wireless

2000 series

Auricolari piccoli. Grande valore

Audio naturale. Bassi dinamici

Custodia di ricarica tascabile

Tecnologia a 4 microfoni

TAT2000WT



Gli auricolari perfetti per l'uso quotidiano

Affronta la tua giornata al meglio con questi piccoli auricolari True Wireless: offrono una vestibilità ideale e un audio eccezionale. Con la custodia di ricarica tascabile avrai a disposizione fino a 32 ore di riproduzione, mentre per le chiamate è garantita una qualità cristallina.

Tante funzioni essenziali

- Stabile connettività Bluetooth multipoint e associazione semplice
- Compatibili con Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair
- Ricarica rapida di 10 minuti per ottenere un'ora extra
- Resistenza a schizzi e sudore IPX4

Auricolari True Wireless. Ottimo audio e rapporto qualità/prezzo.

- Audio eccezionale anche a basso volume con bassi dinamici
- Driver da 6 mm e funzione Dynamic Bass Boost
- Fino a 32 ore di riproduzione. Custodia di ricarica tascabile.
- Tecnologia a 4 microfoni. Chiamate nitide anche in posti affollati

Pronte per te

- Vestibilità comoda e comandi tattili on-ear personalizzabili
- App Philips Headphones. Personalizza i tuoi auricolari.
- Philips sound: audio avvolgente e naturale
- Design e confezione ecocompatibili

In evidenza

Audio eccezionale. Bassi dinamici

Questi auricolari True Wireless sono di piccole dimensioni, ma non significa che sia necessario alzare il volume per ottenere l'audio migliore dai driver di 6 mm. Attiva la funzione Dynamic Bass toccando i comandi sugli auricolari o tramite l'app Philips Headphones e potrai goderti tutta la potenza dei bassi che preferisci, anche a basso volume.

32 ore di autonomia (7 + 25)

Una ricarica completa offre 7 ore di riproduzione e 25 ore extra dalla custodia. Se hai bisogno di una carica veloce, con solo 10 minuti avrai un'ora in più. Sono necessarie 2 ore per ricaricare completamente gli auricolari e la modalità mono ti consente di ascoltare tramite un solo auricolare mentre l'altro si ricarica. La custodia può essere ricaricata tramite USB-C.

Tecnologia a 4 microfoni

Quando devi fare una chiamata, la configurazione a 4 microfoni e l'algoritmo di riduzione del rumore catturano l'audio della voce e attenuano il brusio di fondo dell'ambiente circostante. Anche se ti trovi in un

bar affollato, la tua voce risulterà chiara e il tuo interlocutore non dovrà ascoltare anche tutte le altre conversazioni in corso intorno a te!

Bluetooth 5.4 multipoint

Bluetooth 5.4 offre una connessione più stabile per uno streaming senza interruzioni e fastidiosi cali di volume. Puoi connettere due dispositivi contemporaneamente tramite Bluetooth e gestire i dispositivi connessi tramite l'app Philips Headphones. Gli utenti Android possono anche utilizzare Google Fast Pair, mentre gli utenti Windows possono usufruire di Microsoft Swift Pair.

Resistenza a schizzi e sudore IPX4

Non preoccuparti mai delle condizioni climatiche: grazie alla classificazione IPX4 questi auricolari sono resistenti agli schizzi e non temono la pioggia! Vuoi indossarli in una giornata particolarmente calda? Nemmeno il sudore è un problema.

Comfort e comandi tattili

Gli auricolari si adattano in modo delicato ma sicuro al canale uditivo, mentre i cuscinetti in silicone intercambiabili ti consentono di trovare

la vestibilità perfetta. I comandi tattili sugli auricolari semplificano le operazioni e sono personalizzabili tramite l'app Philips Headphones.

App Philips Headphones

Oltre a personalizzare i comandi tattili, puoi utilizzare l'app per attivare la funzione Dynamic Bass oppure ottimizzare l'audio tramite l'equalizzatore in-app. Inoltre, puoi gestire i dispositivi connessi, aggiornare il firmware e molto altro ancora.

Il suono caratteristico di Philips

Dalla musica ai podcast, l'ascolto sarà sempre piacevole! Questi auricolari True wireless con driver da 13 mm, ottimizzati per il Philips sound, ti offrono un audio avvolgente e naturale, con bassi profondi, qualunque cosa tu voglia ascoltare.

Design ecocompatibile.

Lavoriamo costantemente per rendere la nostra filiera più sostenibile e trasparente. La nostra confezione priva di plastica utilizza cartone riciclato certificato FSC e inchiostro a base di soia.

2000 series

Cuffie True wireless

TAT2000WT/00

Specifiche

Audio

Gamma di frequenza: 20 - 20.000 Hz
Diametro altoparlante: 6 mm
Impedenza: 16 Ohm
Potenza in ingresso massima: 5 mW
Sensibilità: 104 dB (1k Hz)
Tipo di driver: Dinamico

Connettività

Versione Bluetooth: 5,4
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Distanza massima: Fino a 10 m
Connessione multipoint
Codec supportati: SBC

Scatola esterna

Lunghezza: 24.80 cm
Numero di confezioni consumatori: 24
Larghezza: 22.30 cm
Peso lordo: 2.817 Kg
Altezza: 21.20 cm
GTIN: 1 48 95229 16027 6
Peso netto: 1.51 Kg
Tara: 1.307 Kg

Funzioni utili

Resistenza all'acqua: IPX4
Supporto dell'app Philips Headphones
Modalità mono per TWS
Possibili aggiornamenti del firmware
Tipo di comandi: Contatto
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Scatola interna

Lunghezza: 11.50 cm
Numero di confezioni consumatori: 3
Larghezza: 10.20 cm
Altezza: 9.00 cm
Peso netto: 0.19 Kg
Peso lordo: 0.313 Kg
Tara: 0.123 Kg
GTIN: 2 48 95229 16027 3

Potenza

Numero di batterie: 3 pz.
Autonomia di riproduzione: 7 + 25 ore
Tempo di carica: 2 ore
Tempo di ricarica rapido: 10 mins for 1 hr
Tipo di batteria (custodia di ricarica): Lithium Polymer (Built-in)
Tipo di batteria (auricolari): Lithium Polymer (Built-in)
Peso della batteria (totale): 12.1 g
Capacità della batteria (custodia): 520 mAh
Capacità della batteria (auricolari): 45 mAh

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 9.5 cm
Tipo di imballaggio: Cartone
Tipo di posizionamento sullo scaffale: 1
Larghezza: 9 cm
Profondità: 3.3 cm
Numero di prodotti inclusi: Hanging
EAN: 48 95229 16027 9
Peso lordo: 0.089 Kg
Peso netto: 0.063 Kg
Tara: 0.026 Kg

Accessori

Guida rapida
Cuscinetti morbidi: 3 misure (S, M, L)
Custodia di ricarica
Cavo di ricarica: Cavo USB-C, 200 mm

Design

Colore: Bianco
Materiale aggancio all'orecchio: Silicone
Tipologia auricolare: Cuffie in ear
Tipo di vestibilità in-ear: Cuscinetto in silicone

Telecomunicazione

Microfono per le chiamate: 2 mics

Dimensioni (LxPxA)

Dimensioni custodia di ricarica (LxPxA): 5.70 x 2.60 x 4.40 cm
Dimensione auricolare (LxPxA): 2.50 x 1.90 x 3.00 cm
Peso totale: 0.041 Kg

UPC

UPC: 8 40063 20630 4

Assistente vocale

Compatibile con assistente vocale: Apple Siri, Assistente Google
Attivazione assistente vocale: Pulsante touch multifunzione
Supporto dell'assistente vocale

