

# PHILIPS

True Wireless  
Kopfhörer

2000 series

Kleine Earbuds. Großer Wert.

Natürlicher Klang. Dynamischer  
Bass

Ladetasche im Taschenformat

4-Mikrofon-Technologie

TAT2000WT



## Die unverzichtbaren Earbuds für jeden Tag

Optimieren Sie Ihre Alltagsausstattung mit den kleinen True Wireless Earbuds mit perfekter Passform und großartigen Sound. Mit der Ladetasche im Taschenformat erhalten Sie bis zu 32 Stunden Wiedergabezeit, und Ihre Anrufe klingen klarer denn je.

### **Vollgepackt mit zahlreichen Funktionen**

- Stabile Bluetooth-Multipoint-Verbindung und einfache Kopplung
- Kompatibel mit Google Fast Pair und Microsoft Swift Pair
- 10 Minuten Schnellladung für eine zusätzliche Stunde
- IPX4 spritzwassergeschützt und schweißresistent

### **True Wireless Earbuds. Großer Wert. Super Sound.**

- Großartigen Sound dank des dynamischen Bass auch bei geringer Lautstärke
- 6-mm-Treiber und dynamische Bass Boost-Funktion
- Bis zu 32 Stunden Wiedergabezeit dank Ladetasche im Taschenformat
- 4-Mikrofon-Technologie. Klarere Gespräche, selbst an überfüllten Plätzen

### **Bereit für den Einsatz**

- Bequeme Passform und personalisierbare On-Ear-Touch-Steuerung
- Philips Headphones App. Personalisieren Sie Ihre Earbuds
- Warmer, natürlicher Klang. Philips Timbre
- Verantwortungsvolles Design und Verpackung

# Besonderheiten

### Super Sound. Dynamischer Bass

Diese True Wireless Earbuds sind zwar klein, dennoch müssen Sie die Lautstärke nicht erhöhen, um den besten Sound aus den 6-mm-Treibern zu erhalten. Tippen Sie auf die Earbud-Bedienelemente, um dynamische Bässe zu aktivieren oder nutzen Sie dafür die Philips Headphones App, und genießen Sie die volle Leistung Ihrer Lieblings-Bassline, selbst wenn Sie leise Musik hören.

### 32 Std. Wiedergabezeit (7 + 25)

7 Stunden Wiedergabezeit bei vollständiger Aufladung. Mit der Ladetasche erhalten Sie weitere 25 Stunden. Setzen Sie die Earbuds wieder in die Ladetasche ein, und sie werden in 2 Stunden vollständig aufgeladen. Mit einer schnellen 10-minütigen Ladung, erhalten Sie eine zusätzliche Stunde Wiedergabezeit und im Mono-Modus können Sie einen Earbud verwenden, während der andere aufgeladen wird. Die Ladetasche kann über USB-C aufgeladen werden.

### 4-Mikrofon-Technologie

Wenn Sie gerade telefonieren, werden unsere sechs Mikrofone und ein Algorithmus zur Rauschunterdrückung miteinander kombiniert, um den Ton Ihrer Stimme und leise Hintergrundgeräusche zu erfassen. Selbst wenn Sie sich in einem belebten Café aufhalten, wird

Ihre Stimme deutlich übertragen, und die Person, mit der Sie sprechen, muss nicht alle anderen Gespräche um Sie herum anhören!

### Bluetooth 5.4-Multipoint

Bluetooth 5.4 bietet Ihnen eine stabilere Verbindung und ermöglicht so nahtloses Streaming ohne störende Klangeindrücke. Sie können zwei Bluetooth-Geräte gleichzeitig verbinden und verbundene Geräte über die Philips Headphones App verwalten. Android-Benutzer können auch Google Fast Pair und Windows-Benutzer Microsoft Swift Pair verwenden.

### IPX4

**spritzwassergeschützt/schweißresistent**  
Dank der Schutzart IPX4 sind diese Earbuds spritzwassergeschützt und ein bisschen Regen macht ihnen nichts aus! Sie wollen die Earbuds an einem besonders heißen Tag tragen? Auch ein bisschen Schweiß macht ihnen nichts aus.

### Bequeme Passform und Touch-Steuerung

Die Earbuds sitzen angenehm, aber sicher im Gehörgang und mit den austauschbaren Ohrstöpselkappen aus Silikon finden Sie die perfekte Passform. Dank der Touch-Steuerung an

den Earbuds ist alles ganz einfach. Passen Sie die Bedienelemente über die Philips Headphones Begleit-App individuell an.

### Philips Headphones App

Mit unserer Begleit-App können Sie nicht nur die Touch-Steuerung der Earbuds anpassen, sondern auch dynamische Bässe aktivieren oder den Klang mit dem In-App-Equalizer präzise anpassen. Darüber hinaus können Sie die App verwenden, um verbundene Geräte zu verwalten, die Firmware Ihrer Earbuds auf dem neuesten Stand zu halten und vieles mehr.

### Philips Timbre

Ob Musik oder Podcasts – lieben Sie, was Sie hören! Diese True Wireless Earbuds verfügen über große Treiber, die auf das Philips Timbre abgestimmt sind. Egal, was Ihnen gefällt, Sie hören warme, natürliche Klänge mit satten Bässen.

### Umweltbewusstes Design

Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Lieferkette nachhaltiger und transparenter zu machen. Diese Earbuds werden aus RCS-zertifiziertem recyceltem Kunststoff hergestellt und unsere Verpackung besteht aus FSC-zertifiziertem recyceltem Karton und Tinte auf Sojabasis.

## Daten

### Ton

Frequenzbereich: 20 bis 20.000 Hz  
Lautsprecher-Durchmesser: 6 mm  
Impedanz: 16 Ohm  
Maximale Eingangsleistung: 5 mW  
Empfindlichkeit: 104 dB (1.000 Hz)  
Treibertyp: Dynamisch

### Konnektivität

Bluetooth-Version: 5,4  
Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP  
Maximale Reichweite: Bis zu 10 m  
Multipoint-Verbindung  
Unterstützter Codec: SBC

### Außenkarton

Länge: 24.80 cm  
Anzahl der Verpackungen: 24  
Breite: 22.30 cm  
Bruttogewicht: 2.817 kg  
Höhe: 21.20 cm  
GTIN: 1 48 95229 16027 6  
Nettogewicht: 1.51 kg  
Eigengewicht: 1.307 kg

### Komfort

Wasserfestigkeit: IPX4  
Philips Headphones App Support  
Mono-Modus für TWS  
Firmware-Updates möglich  
Art der Steuerung: Angenehmes Gefühl  
Google Fast Pair  
Microsoft Swift Pair

### Innenkarton

Länge: 11.50 cm  
Anzahl der Verpackungen: 3  
Breite: 10.20 cm  
Höhe: 9.00 cm  
Nettogewicht: 0.19 kg  
Bruttogewicht: 0.313 kg  
Eigengewicht: 0.123 kg  
GTIN: 2 48 95229 16027 3

### Leistung

Anzahl der Akkus: 3 Stück  
Musikwiedergabezeit: 7 + 25 Stunde(n)  
Ladezeit: 2 Stunde(n)  
Zeit für Schnellladen: 10 mins for 1 hr  
Akkutyp (Ladetasche): Lithium Polymer (Built-in)  
Akkutyp (Earbuds): Lithium Polymer (Built-in)  
Akkugewicht (gesamt): 12.1 g  
Akkukapazität (Tasche): 520 mAh  
Akkukapazität (Earbud): 45 mAh

### Verpackungsmaße

Höhe: 9.5 cm  
Verpackungsart: Karton  
Regalaufstellung: 1  
Breite: 9 cm  
Tiefe: 3.3 cm  
Anzahl der enthaltenen Produkte: Hanging  
EAN: 48 95229 16027 9  
Bruttogewicht: 0.089 kg  
Nettogewicht: 0.063 kg  
Eigengewicht: 0.026 kg

### Zubehör

Schnellstartanleitung  
Ohrstöpsel: 3 Größen (S, M, L)  
Ladetasche  
Ladekabel: USB-C-Kabel, 200 mm

### Design

Farbe: Weiß  
Material der Ohrmuscheln: Silikon  
Passform: In-Ear  
In-Ear-Passform: Silikon-Ohrstöpsel

### Telekommunikation

Mikrofon für Anrufe: 4 mics

### Abmessungen

Abmessungen der Ladetasche (B x T x H): 5.70 x 2.60 x 4.40 cm  
Abmessungen der Ohrstöpsel (B x T x H): 2.50 x 1.90 x 3.00 cm  
Gesamtgewicht: 0.041 kg

### UPC

UPC: 8 40063 20630 4

### Sprachassistent

Kompatible Sprachassistenten: Apple Siri, Google Assistant  
Aktivierung des Sprachassistenten: Multifunktionstaste  
Unterstützt Sprachassistent

