

PHILIPS

Истински безжични
слушалки

2000 series

Малки микрокапсули.

Страхотна стойност

Естествен звук. Динамични басы

Калъф за зареждане с джобен
размер

Технология с 4 микрофона

TAT2000BK



Основните ежедневни слушалки

Надградете ежедневните си принадлежности с малките напълно безжични слушалки, които пасват идеално и звучат чудесно. Получавате до 32 часа време за възпроизвеждане с джобния калъф за зареждане, а обажданията ви ще бъдат по-ясни от всякога.

Предлагат основни функции

- Стабилна многоточкова Bluetooth свързаност и лесно сдвояване
- Съвместими с Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair
- Заредете за бързо за 10 минути и получите един допълнителен час
- IPX4 устойчиви на пръски и изпотяване

Истински безжични слушалки. Страхотна стойност, страхотен звук.

- Страхотен звук дори при ниска сила на звука с функция "Динамични басы"
- 6 мм мембрани и функция за динамично усилване на басите
- До 32 часа време на възпроизвеждане. Калъф за зареждане с джобен размер
- Технология с 4 микрофона. По-ясни разговори, дори на оживени места

Готови за вас

- Комфортно прилягане и персонализируеми сензорни контроли
- Приложение Philips Headphones. Персонализирайте слушалките си
- Топъл, естествен звук. Емблематичен звук на Philips
- Отговорен дизайн и опаковка

Акценти

Естествен звук. Динамични басы

Тези истински безжични слушалки с микрокапсули може да са малки, но няма да ви се наложи да увеличавате звука, за да получите най-добрия звук от техните 6 мм мембрани. Активирайте динамичния бас чрез контролите на микрокапсулата или чрез приложението Philips Headphones и можете да се насладите на пълната сила на любимите си басы дори ако слушате тихо.

32 часа време на възпроизвеждане (7 + 25)

Получавате 7 часа време на възпроизвеждане с пълно зареждане и допълнителни 25 часа с калъфа. Поставете микрокапсулите обратно в калъфа за зареждане и те ще се заредят напълно за 2 часа. Ако се нуждаете от бързо зареждане, само 10 минути ви дават допълнителен час, а моно режимът ви позволява да използвате едната слушалка, докато другата се зарежда. Калъфът може да се зарежда чрез USB-C.

Технология с 4 микрофона

Ако провеждате обаждаване, нашите четири микрофона и алгоритъмът за шумопотискане се комбинират, за да уловят звука на гласа ви и да намалят фоновия шум. Дори ако сте в оживено кафене, гласът ви ще звучи ясно, а

човекът, с когото говорите, няма да трябва да слуша и всички други разговори, които се водят около вас!

Bluetooth 5.4, многоточков

Bluetooth 5.4 ви осигурява по-стабилна връзка за безпроблемно поточно предаване без досадни спадове в звука. Можете да се свържете с две Bluetooth устройства едновременно и да управлявате свързани устройства чрез приложението Philips Headphones. Потребителите на Android също могат да използват Google Fast Pair, а потребителите на Windows могат да използват Microsoft Swift Pair.

IPX4 устойчиви на пръски/изпотяване

Няма значение какво е времето, защото рейтингът IPX4 означава, че тези слушалки с микрокапсули са устойчиви на пръски, така че нямат нищо против малко дъжд! Носите ги по време на бърза тренировка или в особено горещ ден? Няма да им навреди и малко пот.

Комфортно прилягане и сензорни бутони за управление

Накрайниците за уши прилягат нежно, но сигурно в ушния канал, а сменяемите силиконови накрайници за уши ви позволяват да намерите точния размер. Сензорните контроли на микрокапсулите са лесни за употреба и можете да

персонализирате начина на управление чрез придружаващото приложение Philips Headphones.

Приложение Philips Headphones

Освен че можете да персонализирате сензорните контроли на микрокапсулите, нашето придружаващо приложение ви позволява да активирате динамичните басы или да настроите звука с помощта на еквалайзера в приложението. Освен това можете да използвате приложението, за да управлявате свързаните устройства, да актуализирате фирмуера на микрокапсулите си и др.

Емблематичен звук на Philips

От музика до подкасти – ще се насладите на това, което слушате! Тези истински безжични слушалки с микрокапсули разполагат с големи мембрани, настроени с емблематичния звук на Philips. Независимо какво обичате да слушате, ще се насладите на топъл, естествен звук с дълбоки басы.

Отговорен дизайн

Непрекъснато работим, за да направим нашата верига за доставки по-устойчива и прозрачна. Нашите опаковки, които не съдържат пластмаса, използват рециклиран картон, сертифициран от FSC, и мастило на соева основа.

Спецификации

Звук

Честотен обхват: 20 – 20 000 Hz
Диаметър на високоговорителя: 6 мм
Импеданс: 16 ома
Максимална входяща мощност: 5 mW
Чувствителност: 104 dB (1 kHz)
Тип мембрана: Динамичен

Свързаност

Версия на Bluetooth: 5,4
Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
Максимален обхват: До 10 м
Multipoint свързване
Поддържан кодек: SBC

Външен кашон

Дължина: 24.80 см
Брой потребителски опаковки: 24
Ширина: 22.30 см
Бруто тегло: 2.817 кг
Височина: 21.20 см
GTIN: 1 48 95229 16026 9
Нето тегло: 1.51 кг
Тегло на опаковката: 1.307 кг

Удобство

Водоустойчивост: IPX4
Поддръжка за приложение Philips
Headphones
Моно режим за TWS
Възможно е актуализиране на фърмуера
Тип на органите за управление: Управление с докосване
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Вътрешен кашон

Дължина: 11.50 см
Брой потребителски опаковки: 3
Ширина: 10.20 см
Височина: 9.00 см
Нето тегло: 0.19 кг
Бруто тегло: 0.313 кг
Тегло на опаковката: 0.123 кг
GTIN: 2 48 95229 16026 6

Захранване

Брой батерии: 3 бр.
Време за възпроизвеждане на музика: 7 + 25 час(а)

Време за зареждане: 2 час(а)
Бързо време за зареждане: 10 mins for 1 hr
Тип батерия (калъф за зареждане): Lithium Polymer (Built-in)
Тип батерия (Микрокапсула): Lithium Polymer (Built-in)
Тегло на батерията (Общо): 12.1 гр
Капацитет на батерията (Калъф): 520 mAh
Капацитет на батерията (Микрокапсула): 45 mAh

Габарити на опаковката

Височина: 9.5 см
Тип опаковка: Картон
Начин на поставяне: 1
Ширина: 9 см
Дълбочина: 3.3 см
Брой включени продукти: Hanging
EAN: 48 95229 16026 2
Бруто тегло: 0.089 кг
Нето тегло: 0.063 кг
Тегло на опаковката: 0.026 кг

Аксесоари

Ръководство за бърз старт
Накрайници: 3 размера (S/M/L)
Зареждащ калъф
Кабел за зареждане: USB-C кабел, 200 мм

Дизайн

Цвят: Черно
Материал на наушниците: Силикон
Прилягане на ушите: За поставяне в ушите
Тип прилягане на слушалки за поставяне в ухото: Силиконов накрайник за ухо

Телекомуникация

Микрофон за обаждания: 4 mics

Размери

Размер на калъфа за зареждане (Ш x Д x В): 5.70 x 2.60 x 4.40 см
Размер на микрокапсулата (Ш x Д x В): 2.50 x 1.90 x 3.00 см
Общо тегло: 0.041 кг

UPC

UPC: 8 40063 20629 8

Гласов асистент

Съвместими с гласов асистент: Apple Siri, Google Асистент
Активиране на гласовия асистент:
Многофункционално осезание
Поддръжка на гласовия асистент

