

PHILIPS

Täysin langattomat
kuulokkeet

2000 series

Pienet kuulokkeet. Hyvään hintaan

Luonnollinen ääni. Dynaaminen basso

Taskukokoinen latauskotelo

4 mikrofoniin teknologia

TAT2000PK



Korvanapit kumppaniksi arkeen

Lisää nämä hyvin istuvat ja upean äänenlaadun takaavat täysin langattomat nappikuulokkeet arkivarustukseesi. Taskukokoisen latauskotelon ansiosta saat jopa 32 tuntia toistoaikaa ja voit nauttia erittäin selkeistä puheluista.

Täynnä tärkeitä ominaisuuksia

- Vakaa Bluetooth Multipoint -yhteys ja helppo pariliittäminen
- Google Fast Pair- ja Microsoft Swift Pair -yhteensopiva
- 10 minuutin pikalataus antaa tunnin lisää toistoaikaa
- Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus

Täysin langattomat korvanapit. Upea äänenlaatu hyvään hintaan.

- Upea ääni matalillakin äänenvoimakkuuksilla dynaamisen basson ansiosta
- 6 mm:n elementit ja dynaaminen bassotehostus
- Jopa 32 tuntia toistoaikaa. Taskukokoinen latauskotelo
- 4 mikrofoniin teknologia. Selkeämmät puhelut jopa väkijoukon keskellä

Valmiina sinua varten

- Mukava istuvuus ja kuulokkeiden mukautettava kosketusohjaus
- Philips Headphones -sovellus. Muokkaa nappikuulokkeitasi
- Philipsin tunnistettava lämmin ja luonnollinen ääni
- Vastuullista suunnittelua ja pakkausmateriaaleja

Kohokohdat

Upea ääni ja dynaaminen basso

Nämä täysin langattomat nappikuulokkeet ovat pienikokoiset, mutta sinun ei tarvitse lisätä äänenvoimakkuutta saadaksesi parhaan mahdollisen äänen niiden 6 mm:n elementeistä. Aktivoi dynaaminen basso ohjaimilla tai Philips Headphones -sovelluksella, ja voit nauttia täysillä suosikkibassojoytkeestäsi hiljaisellakin äänenvoimakkuudella.

32 tunnin toisto aika (7 + 25)

Saat 7 tuntia toistoaikaa, kun lataat kuulokkeet täyteen, ja 25 tuntia lisää latauskotelolla. Kuulokkeet latautuvat kotelossa täyteen 2 tunnissa, ja jo 10 minuutin pikalatauksella saat tarvittaessa tunnin lisää toistoaikaa. Mono-tilan ansiosta voit lisäksi käyttää yhtä kuuloketta toisen latautuessa. Kotelon voi ladata USB-C-kaapelilla.

4 mikrofoniin teknologia

Kun olet puhelussa, neljän mikrofoniin kokoonpano ja melua vaimentava algoritmi poimivat puheesi ja hiljentävät taustamelua. Äänesi kuuluu selkeästi jopa täydessä kahvilassa, eikä puhekumppanisi tarvitse kuunnella muidenkin keskusteluja!

Bluetooth 5.4 Multipoint

Bluetooth 5.4:n vakaampi yhteys varmistaa saumattoman suoratoiston ilman ärsyttäviä häiriöitä. Voit yhdistää kaksi Bluetooth-laitetta samanaikaisesti ja hallita yhdistettyjä laitteita Philips Headphones -sovelluksessa. Android-käyttäjät voivat myös hyödyntää Google Fast Pair -ominaisuutta ja Windows-käyttäjät Microsoft Swift Pair -ominaisuutta.

Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus

Nämä IPX4-luokitettut kuulokkeet ovat roiskeenkestävät, joten niitä voi käyttää huoletta myös sateella. Vai käytätkö niitä hellepäivänä? Ei hätää, sillä ne eivät hätkähdä myöskään hiestä.

Mukava istuvuus ja kosketusohjaus

Korvatyyny lepäävät kevyesti mutta varmasti korvakäytäväsäsi, ja vaihdettavien silikonisten suojusten avulla löydät täydellisen istuvuuden. Nappikuulokkeiden kosketusohjausta on helppo käyttää, ja voit mukauttaa sen määrittystä Philips Headphones -sovelluksessa.

Philips Headphones -sovellus

Sovelluksessamme voit sekä mukauttaa kuulokkeiden kosketusohjausta että aktivoida dynaamisen basson ja hienosäätää ääntä

taajuuskorjaimella. Sovelluksen avulla voit lisäksi hallita yhdistettyjä laitteita, etsiä kadonneen kuulokkeen, päivittää laiteohjelmiston ja tehdä paljon muuta.

Philipsin tunnistettava ääni

Nauti suosikkisisällöstäsi täysillä. Näissä täysin langattomissa nappikuulokkeissa on suurikokoiset elementit, jotka on viritetty tuottamaan Philipsin tunnistettavaa ääntä. Kaikki kuuntelemasi kuulostaa lämpimältä ja luonnolliselta ja basso syvältä.

Vastuullista suunnittelua

Pyrimme jatkuvasti tekemään toimitusketjustamme kestävämmän ja läpinäkyvämmän. Muovittomissa pakkauksissamme käytetään FSC-sertifioitua kierrätyskartonkia ja soijapohjaista mustetta.

Tekniset tiedot

Ääni

Taajuusalue: 20–20 000 Hz
Kaiuttimen halkaisija: 6 mm
Impedanssi: 16 ohmia
Enimmäisteho: 5 mW
Herkkyyks: 104 dB (1 000 Hz)
Ajurityyppi: Dynaamiset

Liitännät

Bluetooth-versio: 5,4
Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
Enimmäiskantama: Enintään 10 m
Multipoint-yhteys
Tuettu koodekki: SBC

Ulompi pakkaus

Pituus: 24.80 cm
Kuluttajapakkausten määrä: 24
Leveys: 22.30 cm
Kokonaispaino: 2.817 kg
Korkeus: 21.20 cm
GTIN: 1 48 95229 16029 0
Nettopaino: 1.51 kg
Bruttopaino: 1.307 kg

Käyttömukavuus

Vedenkestävyys: IPX4
Philips Headphones -sovelluksen tuki
Monotila (TWS)
Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla
Ohjaustapa: Kosketa
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Sisäpakkaus

Pituus: 11.50 cm
Kuluttajapakkausten määrä: 3
Leveys: 10.20 cm
Korkeus: 9.00 cm
Nettopaino: 0.19 kg
Kokonaispaino: 0.313 kg
Bruttopaino: 0.123 kg
GTIN: 2 48 95229 16029 7

Virta

Paristojen määrä: 3 kpl
Musiikin toisto aika: 7 + 25 tuntia
Latausaika: 2 tuntia
Nopea lataus: 10 mins for 1 hr
Akkutyypin (latauskotelo): Lithium Polymer (Built-in)
Akkutyypin (nappikuulokkeet): Lithium Polymer (Built-in)
Akun kokonaispaino: 12.1 g
Akun kapasiteetti (kotelo): 520 mAh
Akun kapasiteetti (nappikuulokkeet): 45 mAh

Pakkauksen mitat

Korkeus: 9.5 cm
Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
Hyllysijoitustyyppi: 1
Leveys: 9 cm
Syvyys: 3.3 cm
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: Hanging
EAN: 48 95229 16029 3
Kokonaispaino: 0.089 kg
Nettopaino: 0.063 kg
Bruttopaino: 0.026 kg

Lisätarvikkeet

Pikaopas
Korvatyyny: 3 kokoa (S/M/L)
Latauskotelo
Latauskaapeli: USB-C-kaapeli, 200 mm

Muotoilu

Väri: Vaaleanpunainen
Korvaliitinmateriaali: Silikoni
Korvakiinnitys: Nappikuuloke
Korvan sisäisen kiinnityksen tyyppi: Silikoninen korvatyyny

Tietoliikenne

Mikrofoni puheluita varten: 2 mics

Mitat

Latauskotelon mitat (L x S x K): 5.70 x 2.60 x 4.40 cm
Nappikuulokkeen mitat (L x S x K): 2.50 x 1.90 x 3.00 cm
Kokonaispaino: 0.041 kg

UPC

UPC: 8 40063 20632 8

Ääniavustaja

Yhteensopiva ääniavustaja: Apple Siri, Google Assistant
Ääniavustajan käyttöönotto: Monitoimikosketus
Ääniavustajan tuki

