

PHILIPS

Auriculares realmente inalámbricos

1000 series

Calidad de llamada clara

Controladores de 13 mm para graves potentes

Diseño ergonómico para más comodidad

IPX4 resistente a salpicaduras/sudor



TAT1139BK

Sonidos con claridad

Escuche las melodías y llamadas correctamente. Estos auriculares realmente inalámbricos utilizan controladores de 13 mm para un sonido enriquecido y graves potentes, y un micrófono con IA para llamadas nítidas. Con certificación IPX4 resistente al sudor y a las salpicaduras, y un estuche de carga compacto para 26 horas de tiempo de reproducción.

Hasta 26 horas de reproducción. Estuche de carga pequeño

- Hasta 26 horas de tiempo de reproducción. Estuche de carga de tamaño de bolsillo
- IPX4 resistente al sudor y a las salpicaduras

Desde tu lista de reproducción favorita a responder una llamada

- Conexión Bluetooth sólida
- Sonido cálido y natural. Firma de sonido Philips

Auriculares realmente inalámbricos. Excelente precio y sonido.

- Auriculares pequeños y cómodos que adoran los graves potentes
- Controladores de 13 mm para un sonido excelente y graves potentes
- Llamadas claras. Las personas escucharán lo que dice

Especificaciones

Sonido

Rango de frecuencia: 20 - 20 000 Hz

Diámetro del altavoz: 13 mm

Impedancia: 32 Ohm.

Entrada de alimentación máxima: 10 mW

Sensibilidad: 115 dB (1 kHz, 179 mV)

Tipo de controlador: Dinámico

Conectividad

Versión de Bluetooth: 5.4

Perfiles de Bluetooth: HFP, A2DP, AVRCP

Rango máximo: Hasta 10 m

Códec compatible: SBC

Caja externa

Longitud: 30.00 cm

Cantidad de envases para consumo: 24

Ancho: 16.00 cm

Peso bruto: 2.330 kg

Altura: 21.00 cm

GTIN: 1 48 95229 15014 7

Peso neto: 1.39 kg

Peso de tara: 0.94 kg

Comodidad

Resistencia al agua: IPX4

Modo Mono para TWS

Tipo de controles: Táctil

Potencia eléctrica

Cantidad de baterías: 3 piezas

Tiempo de reproducción de música: 6 + 20 hora(s)

Tiempo de conversación: 6 h

Tiempo de carga: 2 hora(s)

Tipo de batería (funda de carga): Lithium Polymer (built-in)

Tipo de batería (audífono): Lithium Polymer (built-in)

Peso de la batería (total): 10.2 g

Capacidad de la batería (estuche): 480 mAh

Capacidad de la batería (audífono): 40 mAh

Dimensiones del envase

Altura: 11.50 cm

Tipo de envase: Caja

Tipo de ubicación en el estante: Colgante

Ancho: 9.50 cm

Profundidad: 3.60 cm

Cantidad de productos incluidos: 1

EAN: 48 95229 15014 0

Peso bruto: 0.085 kg

Peso neto: 0.058 kg

Peso de tara: 0.027 kg

Accesorios

Guía de inicio rápido

Funda de carga

Cable de carga: Cable USB-C, 200 mm

Diseño

Color: Negro

Ajuste para la oreja: Auriculares intrauditivos

Tipo de ajuste de los audífonos intrauditivos:

Ajuste abierto

Telecomunicaciones

Microfono para llamadas: an AI mic each bud

Dimensiones

Dimensiones de la funda de carga (An x Pr x Al):

5.23 x 2.54 x 5.61 cm

Dimensión del audífono (An x Pr x Al): 1.71 x

1.94 x 3.10 cm

Peso total: 0.039 kg

UPC

UPC: 8 40063 20547 5

Asistente de voz

Compatible con asistente de voz: Siri de Apple, Asistente de Google

Activación del asistente de voz: Multifunciones táctiles

Soporte del asistente de voz

Destacados

Auriculares pequeños, sonido excelente

Estos auriculares realmente inalámbricos pueden ser pequeños, pero no tendrá que subir el volumen para obtener el mejor sonido. Toque el

auricular izquierdo para activar los graves dinámicos y así poder disfrutar de toda la potencia de sus graves favoritos, incluso cuando escucha música en silencio.

Controladores dinámicos de 13 mm

Escuche sus sonidos tal como se crearon. Estos auriculares utilizan un diseño personalizado, controladores dinámicos de 13 mm para brindarle una experiencia de audio increíble. La gran capacidad de potencia de los controladores mejora la dinámica y los graves para que nunca pierda el ritmo.

Llamadas claras

Su voz se escuchará de forma clara cuando esté en una llamada. Un micrófono exclusivo capta el sonido de su voz mientras que un algoritmo de reducción de ruido silencia algunos de los ruidos de fondo del mundo que lo rodea.

Hasta 26 horas de tiempo de reproducción

La carga completa le permite 6 horas de tiempo de reproducción y el estuche 20 horas más.

Vuelva a colocar los auriculares en el estuche y se

recargarán por completo en 2 horas. Si necesita una recarga rápida, con solo 15 minutos tendrá una hora extra. El estuche se puede cargar mediante USB-C.

IPX4 resistente a salpicaduras/sudor

No se preocupe por el clima, la clasificación IPX4 significa que estos auriculares son resistentes a las salpicaduras, así que no los afecta un poco de lluvia. ¿Los lleva en un día especialmente caluroso? Tampoco los afecta un poco de sudor.

Conexión Bluetooth sólida

La conectividad Bluetooth avanzada le ofrece una conexión más estable para una transmisión sin interrupciones. Disfrute de esa lista de reproducción o escuche su podcast favorito sin interrupciones molestas en el sonido.

Firma de sonido Philips

Desde música hasta podcasts, ¡le encantará lo que escucha! Estos auriculares realmente inalámbricos tienen conectores grandes, ajustados con el sonido característico de Philips. Independientemente de lo que le interese, disfrutará de un sonido natural y cálido con graves profundos.

