

PHILIPS

Kelloradio

IPX4-roisketiivis

Iso LCD-näyttö

Bluetooth® 5.3

Digitaalinen FM/DAB+ -viritin

TAR5100



Roiskeenkestävä kelloradio kaikkiin huoneisiin

Tämän näppärän pienen Bluetooth®-kelloradion voi sijoittaa vaikka kylpyhuoneeseen tai yöpöydälle – se takaa kristallinkirkkaan DAB+- ja FM-radioäänen kaikissa huoneissa. Kelloradio on erittäin helppokäyttöinen ja lisäksi roiskeenkestävä, joten voit elää arkeasi huoletta.

FM/DAB+ Bluetooth -kelloradio monenlaisiin tiloihin

- Selkeä ääni, IPX4-roisketiivis muotoilu
- Dynamic Bass Boost takaa syvemmän basson
- Suuri ja helppolukuinen näyttö, jossa säädettävä kirkkaus

Täynnä helppokäyttöisiä toimintoja

- Helppo langaton suoratoisto Bluetooth®-tekniikalla
- Digitaalinen FM/DAB+ -viritin, jossa 20 FM- ja 20 DAB+ -pikavalintaa
- Kaksi herätysaikaa ja uniajastin
- Kätevä ajastin

Käytännöllinen muotoilu

- Vastuullista suunnittelua ja pakkausmateriaaleja
- Mitat (L x K x S): 101 x 160,8 x 99 mm
- Mukana verkkolaite ja virtajohto

Tekniset tiedot

Ääni

Lähtöteho (RMS): 2,5 W
Äänentoistojärjestelmä: Mono
Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
Lähtöteho (MAX): 5 W
Harmoninen kokonaishäiriö: <10 %
Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Kaiuttimet

Koko äänialueen elementin halkaisija: 2,5"
Koko äänialueen elementtien määrä: 1

Liitännät

Bluetooth: Kyllä, tukee SBC- ja AAC-suoratoistoa
Bluetooth-versio: 5.3
Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP
Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 30 m
Äänitulo: ei

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

Antenni: Teleskooppi
Automaattinen digitaaliviritys
Viritin aaltoalueet: FM, DAB/DAB+
Pikavalintakanavien lukumäärä: 20 FM, 20 DAB+
DAB: infonäyttö, valikko, Smart Scan -toiminto
RDS: Kyllä.

Käyttömukavuus

Taustaväri: Valkoinen
Näyttötyyppi: LCD-näyttö
Vedenpitävä: IPX4

Virta

Virrankulutus valmiustilassa: <1 W
Virtatyyppi: DC-liitäntä
Paristo: AAA x 2 (lisävaruste)
Verkkovirran tulo: 100-240V, 50/60 Hz

Pakkauksen mitat

Korkeus: 23.7 cm
Pakkaustyyppi: Laatikko
Hyllysijoitustyyppi: Jalkavalaisin
Leveys: 14 cm
Syvyys: 14 cm
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
Kokonaispaino: 0.977 kg
Nettopaino: 0.731 kg
Bruttopaino: 0.246 kg

Tuotteen mitat

Korkeus: 16.08 cm
Leveys: 10.1 cm
Syvyys: 9.9 cm
Paino: 0.57 kg

Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkoalaite,
Pikaopas, Takuutodistus

Herätys

Herätysääni: DAB-radio, FM-radio, Summeri
Herätyksiä: 2
Uniajastin: 15/30/60/90/120 minuuttia
Torkkuherätys (toistuva herätys): Kyllä, 10 minuuttia
Hiljainen herätys
Keittiöajastin

Kello

Näyttö: LCD
Tyyppi: Digitaalinen
Kellonajan muoto: 12 h, 24 h
Kirkkauden säätö (himmennys)

Kohokohdat

Selkeä ääni, roisketiivis muotoilu

Tätä pientä Bluetooth® -kelloradiota voi käyttää huoletta vaikka kylpyhuoneessa tai yöpöydällä vesilasillisen vieressä. Dynamic Bass Boost -toiminto takaa selkeän äänentoiston, ja ajastin helpottaa arkea, jos kokkaat kuuntelun lomassa.

Iso LCD-näyttö

Selkeän LCD-näytön isot numerot helpottavat kellonajan lukemista, ja suuri teksti sujuvoittaa myös DAB+ -radiosta kuuluvan kappaleen nimen ja esittäjän tarkistamista. Voit halutessasi säätää näytön kirkkautta tai himmentää sen yöksi.

Bluetooth® 5.3

Tämä laite on muutakin kuin vain radio. Bluetooth® 5.3 -yhteyden ansiosta voit suoratoistaa esimerkiksi podcasteja ja soittolistoja älylaitteestasi, ja yhteys pysyy vakaana niin sisällä kuin ulkona.

Digitaalinen FM/DAB+ -viritin

Musiikkia, uutisia, kuunnelmia vai urheilua? DAB+/FM-radio tarjoaa laajan kanavavalikoiman ja kristallinkirkkaan äänen. Digitaalinen viritin helpottaa suosikkikanavien löytämistä, ja tallentamalla kanavat 20 FM- ja 20 DAB+ -pikavalintaan löydät ne helposti myös uudelleen.

Kaksi herätysaikaa ja uniajastin

Jos nukahdat mielelläsi radion ääneen, voit käyttää uniajastinta ja valita, kuinka pitkään se pysyy päällä – ja asettaa kaksi herätysaikaa, jotta varmasti heräät aamulla. Herätykset voi asettaa käyttämään herätysääntä tai radiota, ja niiden äänenvoimakkuus lisääntyy hiljalleen.

Vastuullista suunnittelua ja pakkausmateriaaleja

Pyrimme jatkuvasti tekemään toimitusketjustamme kestävämmän ja läpinäkyvämmän. Tämä kelloradio on valmistettu kuluttajakäytöstä peräisin olevasta kierrätysmuovista, ja pakkauksissamme käytetään FSC-sertifioitua kierrätyskartonkia ja soijapohjaista mustetta.

