

Philips Philips
UTS

反渗透过滤

1000 GPD 滤膜
常温和高温

AUT9021/93

*New launch
coming soon*



水龙头直供冷热纯净水

本产品已获得 NSF P535 认证，可有效去除 PFAS 等新兴污染物；同时能确保持续稳定地供应大流量热水。

确保水更纯净

- 用 Aquaporin Inside 技术过滤水，成效不曾如此出色
- 将矿物质添加回水中，改善口感
- 按需提供美味的冷冻水
- 利用 FreshPro 防 TDS 渗透技术实现最佳水质
- 实时水质显示，予您加倍安心
- 内置 UV-C LED 消毒功能可抑制细菌滋生
- 5 档水温设置，满足您的不同需求
- 几秒钟内即可提供新鲜热水
- 一键设定常用水量
- 无需打开橱柜即可检查过滤系统
- 1000GPD 的超快直流过滤能力
- 即时过滤，节省空间
- 高效的过滤网，提供出众、持久的性能

PHILIPS

规格

过滤效果

- 滤芯使用寿命：水通道蛋白滤芯：长达 60 个月，五合一滤芯：长达 12 个月
- 滤网精度：低至 0.0001 微米
- 减少微塑料
- 减少氯
- 减少细菌
- 减少农药
- 水硬度降低
- VOC 减少
- 减少病毒
- 全氟辛烷磺酸 (PFOS) 去除技术
- 减少重金属
- 过滤模式：仅用于纯净水
- 溶解性固体总量 (TDS) 降低
- 减少 PFOA

滤网规格

- 过滤性能：6000 升，6000 升
- RO 膜规格：100 GPD 反渗透滤膜

普通参数

- 更换滤芯：水通道蛋白滤芯 - AUT790/93, 五合一滤芯 - AUT816/93
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）：430*198*435 毫米
- 进水温度：5-38 °C
- 流量（升 / 分钟）：2.6 升 / 分钟
- 废水比：70%
- 进水电压：0.1-0.4MPa
- 适用水源：市政自来水
- 增压泵：随附
- 水龙头：配备 TDS 显示和滤芯使用寿命提醒
- 加热系统：即热式
- 电压：220 伏
- 额定功率：2200 瓦
- 制冷系统：压缩机冷却

产品亮点

Akvaleaf® 技术

Aquaporin Inside® 技术能够有效减少氯、水垢、重金属以及微塑料、PFOA 和 PFOS 等新型污染物。

矿化技术

矿化技术可为纯净水添加有益的矿物质，如锶、钙和镁，改善水的口感。

压缩机冷却

得益于高效的压缩机冷却系统，您可以轻松享用冰水，就像直接从冰箱里取出一样。

FreshPro 防 TDS 渗透

系统会用纯净水自动冲洗 RO 膜以降低 TDS，防止 TDS 渗入膜的处理侧。保证每滴水都是新鲜的！

水质显示

实时显示溶解性固体总量 (TDS)，让您和您的家人都能安心饮用。

内置 UV-C LED 消毒功能

内置的 UV-C LED 消毒功能每小时自动启动一次，可抑制冷却水箱中高达 99.9% 的细菌生长**。

5 档温度设定

我们提供不同温度的纯净饮用水，从爽口冰水到开水。您可以随心冲泡茶饮、咖啡、婴儿配方奶粉或冷饮。

几秒钟内即可提供热水

几秒钟内即可出新鲜热水，温度恰到好处，如您所愿，您的饮品香气四溢，满室芬芳。

常用水量设定

您总能找到合适的水量来装满您的茶杯、马克杯、瓶子以及甚至水壶。

智能水龙头

使用智能水龙头，您可以一目了然地检查水质、过滤网状态和冲洗状况。无需俯身打开橱柜。

1000GPD

该系统可提供 1000 加仑 / 天 (GPD) 的高纯净水容量，从而满足一大家人对清洁饮用水的需求。此外，水流速度很快，可在不到 4 秒的时间内装满一杯水！**

无水箱设计

采用直流过滤技术，您可以摆脱水箱的束缚。每一滴水都是即时新鲜过滤，同时还能节省水槽下橱柜空间。

长效过滤网

多重过滤系统可滤除各种污染物，实现出众、持久的性能。RO 反渗透滤芯可持续使用长达 5 年，节省您的总拥有成本。

可连接应用程序

无论身处何地，皆可在应用程序中安心查看水质，并追踪您的饮水量和过滤器状态。您还可以通过应用程序自定义设置，使净水机与您的需求最佳适配。



发行日期 2025-04-14

版本：1.1.1

EAN: 69 77076 72134 1

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com