

PHILIPS

True wireless-
hörlurar

2000 series

Små proppar. Mycket prisvärda

Naturligt ljud. Dynamisk bas

Laddningsfodral i fickstorlek

4-mikrofonteknik

TAT2000WT



Oumbärliga vardagsproppar

Uppgradera dina vardagstillbehör med de små true wireless-öronpropparna som sitter som en smäck och har även bra ljud. Du får upp till 32 timmar speltid med laddningsfodralet som får plats i fickan och dina samtal blir tydligare än någonsin tidigare.

Fullspäckad med oumbärliga funktioner

- Stabil Bluetooth multipoint-anslutning och enkel parkoppling
- Kompatibla med Google Fast Pair och Microsoft Swift Pair
- Snabbladda i 10 minuter och få en extra timme
- Stänk- och svettåliga: IPX4

True wireless-öronproppar. Bra värde, bra ljud.

- Bra ljud även vid låg volym med dynamisk bas
- 6 mm högtalarelement och förstärkningsfunktion för dynamisk bas
- Upp till 32 timmars speltid. Laddningsfodral i fickformat
- 4-mikrofonteknik. Tydligare samtal, även på platser med mycket folk

Redo för dig

- Bekväm passform och anpassningsbara touchkontroller på öronproppen
- Philips Headphones-appen. Anpassa dina öronproppar
- Varmt och naturligt ljud. Philips ljudsignatur
- Hållbar design och förpackning

Funktioner

Bra ljud. Dynamisk bas

De här true wireless-öronpropparna är små, men du behöver inte höja volymen för att få bästa möjliga ljud ur högtalarelementen på 6 mm. Aktivera dynamisk bas via kontrollerna på öronpropparna, eller Philips Headphones-appen, så kan du njuta av basens fulla kraft, även när du lyssnar med låg ljudnivå.

32 timmars speltid (7 + 25)

Du får sju timmars speltid med en full laddning, och 25 extra timmar från fodralet. Lägg tillbaka öronpropparna i laddningsfodralet och ladda dem helt på två timmar. Om du behöver en snabb boost ger 10 minuters laddning en extra timme, och monoläget gör att du kan använda den ena öronproppen medan andra laddas. Fodralet kan laddas via USB-C.

4-mikrofonteknik

Om du ringer ett samtal kommer vår uppsättning med fyra mikrofoner och en brusreduceringsalgoritm tillsammans att plocka upp ljudet av din röst och dämpa bakgrundsljudet. Även om du befinner dig på ett kafé med mycket folk framträder din röst tydligt och den du talar med behöver inte lyssna på alla andra samtal som pågår runt omkring dig!

Bluetooth 5.4 multipoint

Bluetooth 5.4 ger dig en stabilare anslutning för smidig streaming utan ljudavbrott. Du kan ansluta till två Bluetooth-enheter samtidigt och hantera anslutna enheter via Philips Headphones-appen. Android-användare kan även använda Google Fast Pair och Windows-användare kan använda Microsoft Swift Pair.

Stänk-/svettåliga: IPX4

Tänk inte på vädret – IPX4-klassificeringen innebär att öronpropparna är stänktåliga, så de har inget emot lite regn! Bär du dem på en väldigt varm dag? De bryr sig inte om lite svett heller.

Bekväm passform och pekkontroller

Öronkuddarna sitter lätt men säkert i hörselgången och de utbytbara öronkuddarna i silikon gör att du kan hitta perfekt passform. Tryckkontroller på öronpropparna gör allt enklare och du kan anpassa hur dessa kontroller konfigureras via den tillhörande Philips Headphones-appen.

Philips Headphones-app

Förutom att anpassa öronproppens touchkontroller kan du med vår Philips Headphone-app aktivera dynamisk bas eller

finjustera ljudet med equalizern i appen. Dessutom kan du använda appen för att hantera anslutna enheter, hålla dina öronproppars inbyggda programvara uppdaterad – och mycket mer.

Philips ljudsignatur

Älska det du hör – allt från musik till podcasts! Dessa true wireless-öronproppar har stora högtalarelement som är fininställda efter Philips ljudsignatur. Vad du än gillar får du ett varmt och naturligt ljud med fyllig bas.

Hållbar design

Vi arbetar kontinuerligt för att göra vår leveranskedja mer hållbar och transparent. Dessa öronproppar är tillverkade av RCS-certifierad PCR-plast, och vår plastfria förpackning använder FSC-certifierad återvunnen kartong och sojabaserat bläck.

2000 series

True wireless-hörlurar

TAT2000WT/00

Specifikationer

Ljud

Frekvensomfång: 20–20 000 Hz
Högtalardiameter: 6 mm
Impedans: 16 ohm
Maximal ineffekt: 5 mW
Känslighet: 104 dB (1 000 Hz)
Högtalar-typ: Dynamisk

Anslutningar

Bluetooth-version: 5,4
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maximal räckvidd: Upp till 10 m
Flerpunktsanslutning
Codec som stöds: SBC

Yttre kartong

Längd: 24.80 cm
Antal konsumentförpackningar: 24
Bredd: 22.30 cm
Bruttovikt: 2.817 kg
Höjd: 21.20 cm
GTIN: 1 48 95229 16027 6
Nettovikt: 1.51 kg
Taravikt: 1.307 kg

Bekvämlighet

Vattentät: IPX4
Philips Headphones-appsupport
Monoläge för TWS
Det går att uppdatera inbyggd programvara
Typ av kontroller: Vidrör
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Inre kartong

Längd: 11.50 cm
Antal konsumentförpackningar: 3
Bredd: 10.20 cm
Höjd: 9.00 cm
Nettovikt: 0.19 kg
Bruttovikt: 0.313 kg
Taravikt: 0.123 kg
GTIN: 2 48 95229 16027 3

Effekt

Antal batterier: 3 delar
Uppspelningstid för musik: 7 + 25 timmar
Laddningstid: 2 timmar
Snabb uppladdning: 10 mins for 1 hr
Batterityp (laddningsfodral): Lithium Polymer (Built-in)
Batterityp (öronpropp): Lithium Polymer (Built-in)
Batterivikt (total): 12.1 g
Batterikapacitet (fodral): 520 mAh
Batterikapacitet (öronpropp): 45 mAh

Förpackningens mått

Höjd: 9.5 cm
Förpackningstyp: Kartong
Typ av hyllplacering: 1
Bredd: 9 cm
Djup: 3.3 cm
Antal produkter som medföljer: Hanging
EAN: 48 95229 16027 9
Bruttovikt: 0.089 kg
Nettovikt: 0.063 kg
Taravikt: 0.026 kg

Tillbehör

Snabbstartguide
Öronsnäckor: Tre olika storlekar (S/M/L)
Laddare
Laddningskabel: USB-C-kabel, 200 mm

Design

Färg: Vit
Material i öronkopplingen: Silikon
Öronpassform: In-ear
In-ear-passform: Öronpropp i silikon

Telekommunikation

Mikrofon för samtal: 4 mics

Mått

Laddningsfodralets mått (B x D x H): 5.70 x 2.60 x 4.40 cm
Öronproppens mått (B x D x H): 2.50 x 1.90 x 3.00 cm
Total vikt: 0.041 kg

UPC

UPC: 8 40063 20630 4

Röstassistent

Kompatibel med röstassistent: Apple Siri, Google Assistent
Aktivering av röstassistent: Multifunktion, pek
Stöd för röstassistent

