

PHILIPS

Полностью беспроводные
наушники

2000 series

Компактные и недорогие
вкладыши

Естественный звук.
Динамичные басы

Компактный футляр для
зарядки

Технология с 4 микрофонами

TAT2000PK



Превосходные наушники на каждый день

Каждый день будет в радость с этими компактными полностью беспроводными наушниками-вкладышами, которые предлагают идеальную посадку и качественное звучание. Оцените до 32 часов воспроизведения с карманным футляром для зарядки, а также четкое звучание голоса во время вызовов.

Множество необходимых функций

- Стабильное многоточечное подключение по Bluetooth и удобное сопряжение
- Совместимость с Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair
- Быстрая зарядка за 10 минут для дополнительного часа работы
- Защита от брызг и пота IPX4

Полностью беспроводные наушники. Бюджетный вариант, отличный звук

- Отличный звук даже на малой громкости с функцией динамичных басов
- 6-мм излучатель и функция динамического усиления басов
- До 32 часов воспроизведения. Карманный футляр для зарядки
- Технология с 4 микрофонами. Чистое звучание даже в шумных местах

Индивидуальная настройка

- Комфортная посадка и настраиваемое сенсорное управление
- Приложение Philips Headphones. Персонализация ваших наушников
- Теплый и органичный звук. Фирменное звучание Philips
- Экологичный дизайн и упаковка

Основные особенности

Отличный звук. Динамичные басы

Эти полностью беспроводные наушники обеспечивают достаточную громкость звучания в компактном корпусе благодаря 6-мм излучателям. Коснитесь наушника, чтобы включить динамичные басы, или используйте для этого приложение Philips Headphones. Наслаждайтесь энергией любимых композиций даже на небольшой громкости.

32 ч воспроизведения (7 + 25)

Получите 7 часов воспроизведения и еще 25 часов воспроизведения при полной зарядке в футляре. В футляре наушники полностью заряжаются всего за 2 часа, а 10-минутной зарядки хватит на целый час воспроизведения — при этом в монофоническом режиме можно использовать один наушник, пока второй заряжается. Футляр поддерживает зарядку через USB-C.

Технология с 4 микрофонами

Во время разговора наша конфигурация с 4 микрофонами и алгоритм шумоподавления обеспечат стабильный захват вашего голоса и устроят внешние шумы. Даже если вы

общаетесь из шумного кафе, собеседник четко услышит ваш голос, и ему не придется заодно слушать все звуки вашего окружения.

Многоточечное соединение по Bluetooth 5.4

Bluetooth 5.4 обеспечивает более стабильное подключение для заметно более качественного звучания при потоковой передаче. Вы можете подключить их по Bluetooth одновременно к двум устройствам и управлять подключениями в приложении Philips Headphones. Пользователи Android также могут использовать Google Fast Pair, а пользователи Windows — Microsoft Swift Pair.

Защита от брызг и пота IPX4

В любую погоду — класс защиты IPX4 означает, что наушники защищены от брызг воды, и моросящий дождь будет им нипочем! Решили послушать музыку в жаркий день? Капли пота также не помешают их работе.

Комфортная посадка и сенсорное управление

Вкладыши комфортно и надежно "сидят" в ушном канале, а сменные амбушюры обеспечивают идеальную посадку. Оцените удобство работы с наушниками благодаря

элементам сенсорного управления, а также настраивайте конфигурацию сенсорных команд в приложении Philips Headphones.

Приложение Philips Headphones

Помимо настройки сенсорных элементов управления на наушниках наше приложение позволяет активировать динамические басы или калибровать звучание с помощью эквалайзера. В нем также можно управлять подключенными устройствами, обновить встроенное ПО наушников и многое другое.

Уникальное качество звучания Philips

От музыки до подкастов — ваш любимый контент зазвучит на полную! Эти полностью беспроводные наушники оснащены большими излучателями, которые обеспечивают фирменное звучание Philips. Вы обязательно оцените теплый и органичный звук с глубокими басами.

Экологичный дизайн

Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать нашу цепочку поставок более экологичной и прозрачной. Наша упаковка не содержит пластика, и в ней используется переработанный картон стандарта FSC и соевые чернила.

Характеристики

Звук

Частотный диапазон: 20 — 20 000 Гц
Диаметр излучателя: 6 мм
Сопротивление: 16 Ом
Максимальная входная мощность: 5 мВт
Чувствительность: 104 дБ (1 кГц)
Тип излучателя: Динамический

Подключения

Версия Bluetooth: 5,4
Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Наибольший радиус действия: До 10 м
Одновременное подключение
Поддерживаемый кодек: SBC

Внешняя упаковка

Длина: 24.80 см
Количество потребительских упаковок: 24
ширина: 22.30 см
Вес брутто: 2.817 кг
Высота: 21.20 см
GTIN: 1 48 95229 16029 0
Вес нетто: 1.51 кг
Вес упаковки: 1.307 кг

Комфорт

Класс защиты от влаги: IPX4
Поддержка приложения Philips Headphones
Монофонический режим TWVS
Обновление встроенного ПО
Тип управления: Сенсорное
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Внутренняя упаковка

Длина: 11.50 см
Количество потребительских упаковок: 3
ширина: 10.20 см
Высота: 9.00 см
Вес нетто: 0.19 кг
Вес брутто: 0.313 кг
Вес упаковки: 0.123 кг
GTIN: 2 48 95229 16029 7

Мощность

Количество аккумуляторов: 3 шт.
Время воспроизведения музыки: 7 + 25 часов
Время зарядки: 2 часов
Быстрая зарядка: 10 mins for 1 hr
Тип батареи (футляр для зарядки): Lithium Polymer (Built-in)
Тип батареи (наушники): Lithium Polymer (Built-in)
Вес аккумулятора (общий): 12.1 г
Емкость аккумулятора (футляр): 520 mAh
Емкость аккумулятора (вкладыш): 45 mAh

Размеры упаковки

Высота: 9.5 см
Тип упаковки: Картон
Тип размещения на полке: 1
ширина: 9 см
Глубина: 3.3 см
Количество изделий в упаковке: Hanging
EAN: 48 95229 16029 3
Вес брутто: 0.089 кг
Вес нетто: 0.063 кг
Вес упаковки: 0.026 кг

Аксессуары

Краткое руководство
Амбушюры: 3 размера (S, M, L)
Футляр для зарядки
Кабель для зарядки: Кабель USB-C, 200 мм

Дизайн

Цвет: Розовый
Заполняющий уши материал: Силикон
Плотная посадка: Вкладыши
Вкладыш с плотной посадкой: Силиконовые амбушюры

Обмен данными

Микрофон для звонков: 2 mics

Размеры

Размер футляра для зарядки (ШхГхВ): 5.70 x 2.60 x 4.40 см
Размер наушника (ШхГхВ): 2.50 x 1.90 x 3.00 см
Общий вес: 0.041 кг

UPC

UPC: 8 40063 20632 8

Голосовой ассистент

Совместимость с голосовым ассистентом:
Apple Siri, Google Ассистент
Активация по голосу: Многофункциональный сенсор
Поддержка голосового ассистента

