

PHILIPS



Fechadura inteligente com reconhecimento facial

7000 series

Destravar facial 3D

Deteção de movimento por radar

Visor LCD de 4 polegadas



DDL720CCAKW

O seu rosto é a sua chave

Desbloqueio sem toque

Experimente a facilidade do desbloqueio por reconhecimento facial com a fechadura inteligente Philips DDL720-FVP-7HWS. Câmeras duplas simulam imagens de olhos humanos para capturar e reconhecer características faciais 3D e desbloquear a sua porta sem toque. O seu rosto é a chave.

Uma fechadura excelente para uma vida inteligente

- Conveniente e sem toque
- Mantenha-se informado sobre a entrada da sua casa enquanto estiver fora
- Monitore sua casa online 24 horas por dia, 7 dias por semana
- Iluminação inteligente para uma visão mais clara, até mesmo à noite
- Dados criptografados para maior segurança

Proteção segura e inteligente integrada

- Seu assistente de vigilância doméstica instantâneo
- Aumente sua privacidade e segurança
- Trava automaticamente sempre que fechar
- Diga adeus às preocupações com segurança

Superar as expectativas para descomplicar a vida

- Saiba o que há lá fora rapidamente
- Ideal para toda a família
- Uma volta, destravamento instantâneo

Destaques

Destramento facial 3D

Quando você se aproxima da fechadura inteligente Philips DD720-FVP-7HWS a uma distância de 1 metro*, o sensor de radar é ativado, acionando o módulo de reconhecimento facial. As câmeras frontais duplas capturam as suas características faciais únicas em 3D, identificando de forma eficaz fotos, vídeos, maquiagem e muito mais, tornando o destravamento facial consistente e eliminando a necessidade da abertura manual de portas.

Trabalhe com o aplicativo Home Access*

A DDL720-FVP-7HWS funciona com o aplicativo Home Access. Uma vez conectada à rede, você pode acessar registros de operação da fechadura, notificações de campainha e histórico de destravamento a qualquer hora e em qualquer lugar. Os alertas pop-up instantâneos sobre qualquer atividade incomum mantêm você informado e seguro.

Visualização da entrada por vídeo

Quando os visitantes tocarem a campainha, você receberá uma notificação instantânea no aplicativo Home Access. Toque na mensagem para iniciar uma conversa de áudio bidirecional e visualizar remotamente a entrada da sua casa. Além disso, o visor de vídeo da entrada captura fotos ou grava vídeos automaticamente ao tocar a campainha. Se você não puder atender imediatamente, poderá facilmente revisar os detalhes dos visitantes no histórico.

Câmera de visão noturna grande angular

A DDL720-FVP-7HWS conta com uma câmera de ângulo amplo e quatro luzes infravermelhas de baixa potência, oferecendo modos de visão diurna e noturna. Ao baixar a luminosidade, as luzes infravermelhas são ativadas automaticamente, alternando sem dificuldades

para a visão noturna, e os traços faciais humanos são nitidamente reconhecidos a até 2 metros de distância.

Armazenamento em nuvem*

Assim que o serviço de armazenamento em nuvem é ativado, a DDL720-FVP-7HWS carrega com segurança capturas e gravações criptografadas para a nuvem. Mesmo que a fechadura seja adulterada ou danificada, os seus dados permanecem seguros e acessíveis a qualquer momento pelo aplicativo Home Access.

Rastreamento inteligente de movimentos

A DDL720-FVP-7HWS possui um sensor de radar que aciona o visor de vídeo quando detecta atividade incomum em até 1 metro* da sua porta. Ele envia o alerta instantaneamente para o aplicativo Home Access, permitindo que você monitore a entrada da sua casa e reforce a segurança.

Alteração de voz com um toque

A DDL720-FVP-7HWS oferece mudança de voz em tempo real, permitindo que você escolha entre sua "voz original", um "tom grave" ou uma "voz engraçada" durante a comunicação remota de vídeo. Disfarce facilmente sua voz verdadeira ao interagir com estranhos, aumentando sua privacidade e segurança.

Encaixe eletrônico mecânico*

A DDL720-FVP-7HWS conta com um encaixe eletrônico mecânico que oferece segurança e praticidade superiores em comparação a bloqueios mecânicos comuns. Quando o trinco de sensor é acionado, o sistema verifica automaticamente o estado da fechadura. Se a

porta estiver fechada, um motor externo age em até 10 segundos* para trancar a fechadura, garantindo a segurança da sua casa.

Alertas de movimento em tempo real

Segurança doméstica e proteção total: a DDL720-FVP-7HWS oferece vários alertas de segurança, incluindo anomalias no trinco, modo armado*, alertas de violação, bloqueio do sistema e detecção de permanência. Qualquer atividade incomum é enviada instantaneamente para o aplicativo, garantindo que sua casa permaneça segura em todos os momentos.

Visor LCD de 4 polegadas

A unidade interna conta com um visor LCD de 4 polegadas, permitindo que você visualize os visitantes e a entrada da sua casa sem precisar abrir a porta. Basta tocar na tela para acessar o outro lado rapidamente, sem a necessidade de usar olhos mágicos tradicionais, tornando-a ideal para idosos e crianças. Ajuste o brilho e o tempo de exibição da tela pelo aplicativo Home Access pra obter uma experiência personalizada.

5 métodos de destravamento

A DDL720-FVP-7HWS oferece suporte para cinco métodos de destravamento: reconhecimento facial, impressão digital, código PIN, tag de acesso e chave mecânica. Com opções versáteis, ela se adapta perfeitamente a diversas situações, tornando-se especialmente conveniente para idosos e crianças.

Maçaneta interna de abertura rápida

A unidade interna possui uma maçaneta de abertura rápida. Se, em situações de emergência, ocorrer o mau funcionamento das funções eletrônicas da fechadura inteligente, basta girar a maçaneta para destravar a porta, garantindo a sua segurança e tranquilidade.

7000 series

Fechadura inteligente com reconhecimento facial

DDL720CCAKW/00

Especificações

Design e aparência

Cor: Cinza-celeste

Cabo: Alça de empurrar e puxar

Material principal: Liga de alumínio

Processamento de superfície: Verniz de cura térmica

Reconhecimento facial: Suportado

Sensor de impressão digital: Semicondutor

Visor: Visor LCD de 4 polegadas

Reconhecimento das veias da palma da mão: Sem suporte

Solução de acesso

Impressão digital

Senha/código PIN

Código PIN temporário

Tag de cartão/chave

Chave mecânica

Destramento facial

Capacidade da trava

Impressão digital: Até 100 (Impressão digital mestre incluída)

Tag de cartão/chave: Até 100

Código PIN principal: 1

Código PIN do usuário: Até 20 (Códigos de uso único incluídos)

ID de rosto: Até 50

Especificações de energia

Tipo da bateria: Bateria de polímero de lítio

Tempo de uso: 3 meses*

Fonte de alimentação de emergência: Power bank de 5V

Fácil operação

Guia de voz: Navegação por voz real

Funções do travamento inteligente

Encaixe: Cilindro de travamento de classe C

Função de travamento: Bloqueio interno, Travamento do sistema

Função de segurança: Código PIN oculto, Verificação dupla, Modo armado, Maçaneta interna de abertura rápida

Função de alarme: Alerta de violação, Alerta de

modo armado, Alerta de anormalidade na trava, Alerta de travamento do sistema, Alerta de pouca bateria

Modo

Modo da operação: Modo manual, Modo automático

Modo de configuração do sistema: Modo geral, Modo de verificação dupla

Instalação

Espessura da porta: 38 – 120 mm, Outra faixa*

Sentido de abertura da porta: Abertura direita para dentro, Abertura esquerda para fora, Abertura direita para fora, Abertura esquerda para dentro

Tipo de porta: Porta de madeira, Porta de cobre, Porta de segurança

Profundidade da porta: 60 mm

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Data de emissão
2025-10-10
Versão: 2.2.1

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

EAN: 69 71318 50536 2

www.philips.com



- * Aplicativo Home Access: a DDL720-FVP-7HWS funciona com o aplicativo Home Access.
- * Armazenamento em nuvem: somente os inscritos no serviço de armazenamento em nuvem podem acessar o histórico de vídeos armazenados; não-inscritos podem visualizar capturas de alta definição apenas.
- * 1 metro: o sensor de radar detecta atividade em até 1 metro de distância. A configuração dos alertas de permanência está desativada por padrão, mas pode ser ativada por meio do aplicativo Home Access. Você pode ajustar a sensibilidade da detecção de permanência no aplicativo: alta sensibilidade a 1 metro e baixa sensibilidade a 0,5 metro. Ajuste a duração de permanência para 10, 20, 30 ou 60 segundos.
- * Encaixe eletrônico mecânico: refere-se a encaixes com um motor externo e detecção eletrônica. Quando o trinco de sensor é acionado, e a fechadura está fechada, o motor externo aciona a trava, terminando de trancar.
- * 10 segundos: dados provenientes de testes internos.
- * Modo armado: disponível apenas quando um encaixe com um interruptor de detecção é usado. Se for usado um encaixe sem um interruptor de detecção, a função de modo armado não estará disponível.
- * Recursos especiais: o modo armado requer o encaixe 311 padrão com módulo de detecção integrado para ativar alertas de anomalias no trinco e do modo armado ativado. Estas funções não estão disponíveis se um encaixe mecânico sem um interruptor de detecção for usado.
- * 3 meses: esses são dados de teste internos; a duração real da bateria pode variar de acordo com a frequência de uso.
- * Outra faixa: o kit de instalação incluso é adequado para portas com a espessura mencionada. Para portas fora dessa faixa, entre em contato com os centros de atendimento ao cliente autorizados da fechadura inteligente Philips ou revendedores offline designados.