

PHILIPS



หลอดไฟหน้าของรถ
จักรยานยนต์ AC/DC

Ultinon Moto Rally
Dual

LED-HL [-M5/T19]

7.5 W Rally LED boost

สองสีเพื่อให้เหมาะกับทุกสภาพ
อากาศ

ไดรเวอร์ IC สำหรับตัวแปลง AC/DC
สากล



LUM11163UMRDx1

แสงอันทรงพลังสำหรับทุกสภาพอากาศ พลังที่มากขึ้นในทุกสภาพอากาศ

Philips Ultinon Moto Rally Dual ให้แสง LED ที่มากขึ้นเพื่อส่องสว่างบนถนนในชนบทเพื่อให้มองเห็นได้ไกลยิ่งขึ้น ด้วยหลอดไฟที่ทนทานเป็นพิเศษ สำหรับสภาพอากาศที่ย่ำแย่ คุณ
สามารถเปลี่ยนเป็นแสงสีขาวอบอุ่นเพื่อปรับปรุงทัศนวิสัยของคุณได้

เพิ่ม Rally พิเศษเพื่อความสว่างสูงสุด

- เพิ่ม Rally พิเศษเพื่อความสว่างสูงสุดบนถนนที่มีด

เลือกได้ระหว่าง 3000K และ 6500K

- เลือกระหว่างโทนแสงอุ่น หรือโทนแสงสีขาวนวล

ดีไซน์ไฟฟ้าที่เหมาะสม (AC/DC)

- ความเข้ากันได้ทางไฟฟ้ากับรถจักรยานยนต์ AC และ DC

ประสิทธิภาพที่ใช้ยาวนาน

- อายุการใช้งานสูงสุดถึง 2,000 ชั่วโมง
- ความทนทานที่ผู้ขับขี่ปัจจุบันเรียกหา

ไฮไลต์

เพิ่ม Rally พิเศษ 7.5 W

Philips Ultinon Moto Rally Dual LED เป็นไฟหน้ารถที่สว่างเป็นพิเศษ ให้แสงที่ทอดยาวและกว้าง เพื่อทัศนวิสัยอันดีเยี่ยมสำหรับการขับขี่จักรยานยนต์อย่างปลอดภัยบนถนนในชนบทที่มืดมิด เพิ่มความสว่างด้วยประสิทธิภาพระดับ 7.5W Rally

เลือกได้ระหว่าง 3000K และ 6500K

Philips Ultinon Moto Rally Dual จะให้แสงที่มีอุณหภูมิสีสูงสุดถึง 6500 เคลวินเพื่อความสบายตา เพื่อให้การขับขี่ในที่มืดปลอดภัยขึ้น ได้รับประสบการณ์ที่น่าพอใจขึ้น ในทัศนวิสัยที่เลวร้ายเช่นหมอกและฝนตกหนัก เลือกอุ่นแสงสีขาวนวลของพลังงานระดับ 3000 เคลวินเพื่อการมองเห็นที่ดียิ่งขึ้น

ความสามารถใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้า

ไดโอรเวอร์ IC ในตัวที่รองรับทั้ง 12V DC และ 12V AC ทำให้นำไปใช้งานได้ทั้งรถจักรยานยนต์หลากหลายรุ่น Philips Ultinon Moto Rally Dual ได้รับการออกแบบเพื่อประสิทธิภาพที่เสถียรปราศจากการกระพริบ แสงดับไฟเพิ่มสูง หรือการเปิดปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ

มีอายุการใช้งานสูงสุด 2,000 ชั่วโมง

คุณอยากใช้ไฟหน้ารถจักรยานยนต์ที่สว่างมีสไตล์ แต่คุณไม่อยากที่จะต้องเปลี่ยนหลอดไฟที่เสียบ่อยๆ ซึ่งเป็นจุดอ่อนสำคัญของไฟหน้าทั่วไป ที่ยังมีกำลังส่องสว่างมากขึ้นเท่าใด อายุการใช้งานก็จะยิ่งสั้นลงเท่านั้น ที่ความเข้มแสงระดับสูงๆ ไฟ LED จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่ามาก และไฟ Philips Ultinon Moto Rally ถูกผลิตมาเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน การออกแบบฮีตซิงก์ที่มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับจำนวนวัตต์ที่สูง ทำให้ใช้งานได้นานถึง 2,000 ชั่วโมง

ความทนทานสำหรับผู้ขับขี่ในปัจจุบัน

หลอดไฟ Philips Ultinon Moto Rally Dual ได้รับการรับรองว่าสอดคล้องกับ EMI โดยเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมรถยนต์เรื่องสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า มีการออกแบบทางวิศวกรรมให้ทนต่อการใช้งานที่เข้มข้นของรถจักรยานยนต์สมัยใหม่ ทนต่อแรงสั่นสะเทือนได้สูงถึง 10G มีความทนทานตามที่ผู้ขับขี่ปัจจุบันเรียกร้อง

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: LED พลังสูง, สองสี, ACDC
ประโยชน์ที่คาดหวัง: ไฟพลังสูง

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

การใช้งาน: ไฟสูง, ไฟต่ำ
ฐาน: P15d-25-1
การกำหนด: LED M5/T19 11163 UMRD 12V 7.5/7.5W X1
การรับรองจาก ECE: เลขที่
คุณสมบัติด้านเทคนิค: พลังงานสูง, ไฟสองสี, ความเข้ากันได้ทางไฟฟ้า ACDC
เทคโนโลยี: LED
ประเภท: LED-HL (~M5/T19)

อายุการใช้งาน

อายุการใช้งาน: 2000 ชม.

คุณลักษณะการส่องสว่าง

ลูเมน: 950/950lm
อุณหภูมิสี: 3000K / 6500K

คุณลักษณะทางไฟฟ้า

ขนาดวัตต์: 7.5/7.5 วัตต์
แรงดันไฟฟ้า: 13.2 V

ข้อมูลการสั่งซื้อ

รายการใบสั่ง: 11163UMRDX1
รหัสการสั่งซื้อ: 80026030

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

EAN1: 6932080800260
EAN3: 6932080800277
ประเภทบรรจุภัณฑ์: X1

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

ความยาว: 5.5 ซม.
ความกว้าง: 2.6 ซม.
ความสูง: 7.5 ซม.
น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 15.3 ก.
จำนวนในแพ็ค / MOQ: 1pc
MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ): 10pcs
น้ำหนักรวมต่อแพ็ค [กก]: 24.8

ข้อมูลกล่องภายนอก

ความยาว: 14.4 ซม.
ความกว้าง: 11.8 ซม.
ความสูง: 11 ซม.
น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 248 ก.
น้ำหนักรวมต่อชิ้น [กก.]: 0.308

