



Philips 7000 series
面容識別智能門鎖

3D 面容開鎖功能
雷達動態偵測
4 吋 LCD 顯示器



DDL720CCAkw

您的面容就是鑰匙

非接觸式開鎖

使用 Philips DDL720-FVP-7HWS 體驗面容開鎖的便利性。雙鏡頭模擬人眼成像，捕捉並識別 3D 面部特徵，實現非接觸式開門 — 您的面容就是最安全的鑰匙。

智能生活，「鎖定」卓越

- 無接觸便利體驗
- 外出期間隨時掌握門前動態
- 全天候網上看守家居
- 智能照明確保在夜間視野更清晰
- 數據加密，保障安全

安全保護，智能內嵌

- 您的即時看家小幫手
- 提升私隱和安全
- 每次關門時自動上鎖
- 告別安全顧慮

簡單生活不止如此

- 門外狀況一目了然
- 適合全家使用
- 一轉即開鎖

PHILIPS

產品特點

3D 面容開鎖功能

當您進入 Philips 智能門鎖 DDL720-FVP-7HWS 的 1 米 * 範圍內, 雷達感應器便會啟動並觸發面容識別模組。雙前置攝影機捕捉 3D 面容特徵, 以有效識別相片、影片、妝容等, 令面容開鎖輕鬆簡單, 從此無需再手動開門。

需搭配 Home Access 應用程式使用 *

DDL720-FVP-7HWS 可與 Home Access 應用程式配合使用。連接至網絡後即可隨時隨地查看門鎖操作記錄、門鈴通知及開門紀錄。您可透過即時彈出通知查看任何異常活動和門前情況, 時刻保障安全。

視像門眼

當訪客按門鈴時, 您會透過 Home Access 應用程式收到即時通知。點按該訊息即可開始雙向語音對話, 並遙距查看您的家門。此外, 視像門眼會在每次按下門鈴時自動拍照或錄製影片。如果您無法立即接聽, 仍可在記錄中輕鬆查看訪客資料。

廣角夜視攝影機

DDL720-FVP-7HWS 配備廣角攝影機和四個低功耗紅外線燈, 提供日間和晚間模式。在低光源下, 紅外線燈自動激活, 流暢切換到晚間模式, 並確保在 2 米範圍內清晰識別面部特徵。

雲端儲存 *

一旦啟用雲端儲存服務, DDL720-FVP-7HWS 會將經過加密的快照和錄影安全地上載至雲端。即使門鎖被篡改或損壞, 數據依然安全無損, 更可透過 Home Access 應用程式隨時存取。

智能動態追蹤

DDL720-FVP-7HWS 配備雷達感應器, 當感應到門外 1 米 * 範圍內的異常活動時, 會自動觸發視像門眼, 並將提示即時發送至 Home Access 應用程式, 讓您輕鬆監控門前情況, 加強家居安全。

一鍵變聲

DDL720-FVP-7HWS 提供即時變聲功能。與陌生人進行遙距視像對講時, 您可以選擇「原聲」、「低沉的聲音」或「怪聲」來掩蓋真實聲音, 充分保護您的私隱和安全。

機械電子鎖體 *

DDL720-FVP-7HWS 配備機械電子鎖體, 安全性和便利性比普通機械鎖更佳。當感應門栓被觸發後, 系統會自動檢查門鎖狀態。如果已關門, 外部摩打會在 10 秒 * 內啟動及上鎖, 保障家居安全。

即時推送通知

家居安全, 全面保障。DDL720-FVP-7HWS 提供多種安全提示, 包括門栓異常、布防模式 *、篡改提示、系統鎖定和徘徊偵測功能。所有異常活動都會即時推送至應用程式, 時刻保障您的家居安全。

4 吋 LCD 顯示器

室內組件配備 4 吋 LCD 顯示器, 只需點按螢幕即可查看訪客及門前情況, 並無需開門或使用傳統門眼, 對長者和小孩尤其方便。您還可透過 Home Access 應用程式的個人化設定, 調整亮度和螢幕熄滅時間。

5 種開鎖方式

DDL720-FVP-7HWS 支援五種開鎖方式: 面容識別、指紋、PIN 碼、門卡和機械鑰匙。多重選項助您輕鬆應對各種情況, 對長者和小孩尤其方便。

室內快速開門把手

室內組件配備快速開門把手。在緊急情況下, 如果智能門鎖的電子功能失效, 只需轉動把手即可開鎖, 保證安全又放心。

規格

設計與外觀

- 顏色: 天空灰
- 手柄: 推拉式把手
- 主要物料: 鋁合金
- 表面處理: 烤漆
- 面容識別: 支援
- 指紋感應器: 半導體
- 顯示: 4 吋 LCD 顯示器
- 手掌靜脈識別: 不支援

出入方式

- 指紋: 是
- 密碼 / PIN 碼: 是
- 臨時 PIN 代碼: 是
- 門卡: 是
- 機械鑰匙: 是
- 面容開鎖功能: 是

門鎖容量

- 指紋: 最多 100 個 (包括主指紋)
- 門卡: 最多 100
- 主 PIN 碼: 1
- 使用者 PIN 碼: 最多 20 個 (包括一次性代碼)
- 面部識別: 最多 50

電源詳細說明

- 電池類別: 鋰聚合物電池
- 使用時間: 3 個月 *
- 緊急電源供應: 5 伏外置充電器

簡易操作

- 語音指南: 真人語音導覽

智能鎖定功能

- 鎖體: C 級鎖芯
- 鎖定功能: 室內鎖定, 系統鎖定
- 安全功能: 虛位 PIN 碼, 雙重驗證, 裝備模式,

* Home Access 應用程式: DDL720-FVP-7HWS 需搭配 Home Access 應用程式使用。

* 雲端儲存: 只有訂閱雲端儲存服務的用戶才可存取過往錄製的影片。非訂閱用戶只能查看高清晰照。

* 1 米: 雷達感應器可偵測最遠 1 米範圍內的活動。徘徊提示預設為停用, 但可以透過 Home Access 應用程式啟動。您可以在應用程式中調整徘徊偵測靈敏度: 高靈敏度為 1 米、低靈敏度為 0.5 米。徘徊時間可設定為 10 秒、20 秒、30 秒或 60 秒。

* 機械電子鎖體: 指具備外部摩打和電子偵測功能的鎖體。當感應門栓被觸發且門鎖已關閉時, 外部馬達會啟動插銷, 完成鎖定操作。

* 10 秒: 來自內部測試資料。

* 布防模式: 必須使用設有偵測切換器的機械鎖體才能運作。如使用不設偵測切換器的鎖體, 布防模式功能便無法運作。

* 特別功能: 布防模式需使用 311 鎖體配合內置偵測模組以啟動布防功能及門栓異常警報。如使用不設偵測切換器的機械鎖體, 這些功能便無法運作。

* 3 個月: 這是內部測試數據, 實際電池使用時間可能會因使用次數而有所不同。

* 其他範圍: 隨附的安裝套件適用於上述厚度的門。對於厚度超出此範圍的門, 請聯絡 Philips 智能門鎖授權客戶服務中心或指定線下經銷商。



出版日期 2025-04-17

版本: 1.1.1

EAN: 69 71318 50536 2

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com