

PHILIPS



Kunci pintu pintar dengan pengenalan wajah

7000 series

Buka kunci dengan wajah 3D
Deteksi gerakan melalui radar
Layar LCD 4 inci



DDL720CCAKW

Wajah Anda jadi kunci

Buka kunci tanpa sentuh

Nikmati kemudahan membuka kunci menggunakan teknologi pengenalan wajah dengan Philips DDL720-FVP-7HWS. Kamera gandanya meniru pencitraan pada mata manusia untuk menangkap dan mengenali fitur wajah 3D guna membuka kunci pintu Anda tanpa sentuh—wajah Anda adalah kuncinya.

Keamanan di atas standar berkat kunci pintar

- Praktis, tanpa sentuhan
- Pantau aktivitas pintu rumah saat Anda pergi
- Pantau rumah Anda 24/7 secara online
- Pencahayaan pintar agar dapat melihat lebih jelas, bahkan pada malam hari
- Keamanan ekstra dengan enkripsi data

Perlindungan yang aman, tertanam dengan pintar

- Asisten penjaga rumah instan Anda
- Tingkatkan privasi dan keamanan Anda
- Mengunci otomatis setiap kali pintu ditutup
- Tiada lagi masalah keamanan

Mempermudah hidup Anda

- Pantau sekilas aktivitas di luar rumah
- Cocok untuk seluruh keluarga
- Buka kunci langsung dengan sekali putar

Kelebihan Utama

Buka kunci dengan wajah 3D

Saat Anda mendekati kunci pintar Philips DD720-FVP-7HWS dalam jarak 1 meter*, sensor radar akan aktif dan memicu modul pengenalan wajah. Kamera depan ganda menangkap fitur wajah unik Anda dalam bentuk 3D, yang secara efektif mengidentifikasi foto, video, riasan, dan banyak lagi—sehingga membuka kunci dengan wajah menjadi lebih mudah. Membuka pintu secara manual sudah ketinggalan zaman.

Kompatibel dengan Aplikasi Home Access*

DDL720-FVP-7HWS kompatibel dengan Aplikasi Home Access. Setelah terhubung ke jaringan, Anda dapat mengakses catatan pengoperasian kunci, notifikasi bel pintu, dan riwayat pembukaan kunci kapan saja, di mana saja. Dapatkan peringatan langsung tentang aktivitas abnormal via notifikasi pop-up untuk memastikan keamanan pintu rumah Anda.

Lubang intip video

Ketika tamu membunyikan bel pintu, Anda akan langsung menerima notifikasi di Aplikasi Home Access. Ketuk pesan untuk memulai percakapan audio dua arah dan melihat pintu rumah Anda dari jarak jauh. Selain itu, lubang intip video akan otomatis mengambil foto atau video setiap kali bel pintu ditekan. Meski tidak dapat langsung merespons, Anda dapat memeriksa detail tamu dengan mudah melalui log.

Kamera penglihatan malam sudut lebar

DDL720-FVP-7HWS memiliki fitur kamera sudut lebar dan empat lampu inframerah berdaya rendah, yang menawarkan mode penglihatan siang dan malam. Ketika cahaya mulai temaram, lampu inframerah akan aktif otomatis dan beralih dengan mulus ke penglihatan malam hari. Fitur wajah dapat dikenali dengan jelas hingga dari jarak 2 meter.

Penyimpanan cloud*

Setelah layanan penyimpanan cloud diaktifkan, DDL720-FVP-7HWS akan mengunggah foto dan rekaman yang terenkripsi dengan aman ke cloud. Meski kunci rusak atau dirusak, data Anda akan tetap aman dan dapat diakses kapan saja melalui Aplikasi Home Access.].

Pelacakan gerakan pintar

DDL720-FVP-7HWS dilengkapi sensor radar yang mengaktifkan lubang intip video ketika mendeteksi adanya aktivitas abnormal dalam jarak 1 meter* dari pintu. Peringatan tersebut akan langsung dikirim ke Aplikasi Home Access sehingga memudahkan Anda memantau aktivitas di depan pintu dan meningkatkan keamanan rumah.

Pengubah suara sekali ketuk

DDL720-FVP-7HWS menawarkan fitur perubahan suara secara real-time yang memungkinkan Anda memilih 'Suara Asli', 'Suara Berat', atau 'Suara Lucu' selama berkomunikasi lewat video jarak jauh. Samarkan suara asli Anda dengan mudah saat berinteraksi dengan orang asing untuk meningkatkan privasi dan keamanan Anda.

Tanggap elektronik mekanis*

DDL720-FVP-7HWS memiliki fitur tanggam elektronik mekanis yang menawarkan keamanan dan kemudahan unggulan dibandingkan kunci mekanis pada umumnya. Ketika pengunci sensor dipicu, sistem akan otomatis memeriksa status kunci. Jika pintu ditutup, motor eksternal akan aktif dalam waktu 10 detik* untuk melakukan penguncian sehingga memastikan keamanan rumah Anda.

Peringatan push real-time

Keamanan rumah Anda, perlindungan seutuhnya. DDL720-FVP-7HWS menawarkan beberapa fitur peringatan keamanan, termasuk

gangguan pengunci, mode keamanan aktif, peringatan kerusakan, penguncian sistem, dan deteksi objek. Setiap informasi aktivitas abnormal akan langsung dikirim ke aplikasi, memastikan rumah Anda senantiasa aman.

Layar LCD 4 inci

Unit bagian dalam kunci pintar ini dilengkapi layar LCD 4 inci untuk memeriksa tamu dan situasi di depan pintu dengan mudah tanpa harus membuka pintu. Cukup ketuk layar untuk mengakses dengan cepat. Dengan demikian, Anda tidak perlu lagi menggunakan lubang intip konvensional sehingga mudah digunakan oleh siapa saja. Anda juga dapat mengatur kecerahan layar dan durasi layar aktif melalui Aplikasi Home Access sesuai dengan preferensi Anda.

5 metode pembukaan kunci

DDL720-FVP-7HWS mendukung lima metode pembukaan kunci: pengenalan wajah, sidik jari, kode PIN, key tag, dan kunci mekanis. Dengan beragam pilihan tersebut, alat ini dapat menyesuaikan dengan segala situasi dengan mudah, menjadikannya praktis digunakan oleh siapa saja.

Gagang unit bagian dalam yang dapat dibuka cepat

Unit bagian dalam kunci pintar ini dilengkapi gagang yang dapat dibuka dengan cepat. Dalam keadaan darurat, jika fungsi elektronik kunci pintar tidak bekerja, cukup putar gagang untuk membuka kunci pintu. Tetap aman tanpa perlu khawatir berlebihan.

7000 series

Kunci pintu pintar dengan pengenalan wajah

DDL720CCAKW/00

Spesifikasi

Desain & Tampilan

Warna: Abu-abu langit

Gagang: Gagang dorong-tarik

Material Utama: Aluminium alloy

Pemrosesan Permukaan: Pernis yang dipanaskan

Pengenalan Wajah: Didukung

Sensor Sidik Jari: Semikonduktor

Layar: Layar LCD 4 inci

Pengenalan urat nadi telapak tangan: Tidak didukung

Solusi Akses

Sidik jari

Kata Sandi/Kode PIN

Kode PIN sementara

Kartu/Key Tag

Kunci Mekanis

Buka kunci dengan wajah

Kapasitas Kunci

Sidik jari: Hingga 100 (termasuk sidik jari utama)

Kartu/Key Tag: Hingga 100

Kode PIN Utama: 1

Kode PIN Pengguna: Hingga 20 (Termasuk kode sekali pakai)

ID Wajah: Hingga 50

Spesifikasi Daya

Jenis Baterai: Baterai litium polimer

Waktu Penggunaan: 3 bulan*

Catu Daya Darurat: Power bank 5 V

Mudah Dioperasikan

Panduan Suara: Navigasi suara asli

Fungsi Kunci Pintar

Tanggam: Silinder kunci kelas C

Fungsi Penguncian: Penguncian dari dalam ruangan, Penguncian sistem

Fungsi Keamanan: Kode PIN tersembunyi, Verifikasi ganda, Mode keamanan aktif, Gagang

unit bagian dalam yang dapat dibuka cepat

Fungsi Alarm: Peringatan kerusakan, Peringatan mode keamanan aktif, Peringatan gangguan pengunci, Peringatan penguncian sistem, Peringatan baterai lemah

Mode

Mode Pengoperasian: Mode manual, Mode otomatis

Mode Penyiapan Sistem: Mode Umum, Mode verifikasi ganda

Pemasangan

Ketebalan Pintu: 38-120 mm, Kisaran lainnya*

Arah Bukaan Pintu: Bukaan ke dalam sisi kanan, Bukaan ke luar sisi kiri, Bukaan ke luar sisi kanan, Bukaan ke dalam sisi kiri

Jenis Pintu: Pintu kayu, Pintu tembaga, Pintu keamanan

Backset pintu: 60 mm

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

Tanggal dikeluarkan
2025-04-17
Versi: 1.1.1

EAN: 69 71318 50536 2

www.philips.com



* Aplikasi Home Access: DDL720-FVP-7HWS kompatibel dengan Aplikasi Home Access.

* Penyimpanan cloud: hanya pelanggan layanan penyimpanan cloud yang dapat mengakses rekaman video; selain pelanggan hanya dapat melihat foto dalam definisi tinggi.

* 1 meter: sensor radar mendeteksi aktivitas hingga jarak 1 meter. Peringatan deteksi objek nonaktif secara default, tetapi dapat diaktifkan melalui Aplikasi Home Access. Anda dapat mengatur sensitivitas deteksi objek melalui Aplikasi: sensitivitas tinggi pada jarak 1 meter dan sensitivitas rendah pada jarak 0,5 meter. Tersedia beberapa pilihan durasi deteksi objek: 10, 20, 30, atau 60 detik.

* Tanggam elektronik mekanis: merujuk pada tanggam yang dilengkapi motor eksternal dan fitur deteksi elektronik. Ketika pengunci sensor dipicu dan kunci pintu ditutup, motor eksternal akan mengaktifkan gerendel untuk melakukan penguncian.

* 10 detik: diperoleh dari data laporan pengujian internal.

* Mode keamanan: hanya tersedia ketika menggunakan mortise dengan sakelar deteksi. Jika mortise tanpa sakelar deteksi digunakan, fungsi mode keamanan tidak akan tersedia.

* Fitur Khusus: Mode keamanan memerlukan mortise standar 311 dengan modul deteksi internal untuk mengaktifkan peringatan anomali keamanan dan pengunci. Fungsi tersebut tidak tersedia jika mortise mekanis tanpa sakelar deteksi digunakan.

* 3 bulan: diperoleh dari data pengujian internal; masa pakai baterai sebenarnya bisa saja berbeda, tergantung frekuensi penggunaan.

* Ketebalan lain: kit pemasangan yang disertakan cocok untuk pintu dengan ketebalan yang disebutkan. Untuk ketebalan pintu di luar rentang ukuran ini, silakan hubungi pusat layanan pelanggan resmi kunci pintar Philips atau dealer offline yang ditunjuk.