

PHILIPS

หลอดไฟหน้าของรถ
จักรยานยนต์ AC/DC

Ultinon Moto Rally

LED-HL [-HS1]

12 W Rally LED boost

แสงสีขาวเย็นตา 6500 K

ไดรเวอร์ IC สำหรับตัวแปลง AC/DC
สากล



LUM11636UMRX1

ไฟที่ส่องสว่างสำหรับการขับขี่ พลังไฟหน้าที่มากขึ้นของคุณ

Philips Ultinon Moto Rally ให้แสง LED ที่มากขึ้นเพื่อส่องสว่างบนถนนในชนบท ถูกออกแบบ
เพื่อความปลอดภัยของคุณด้วยลำแสงที่ยาวและกว้าง พร้อมรองรับสภาพถนนที่สมบุกสมบัน
เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน

เพิ่ม Rally พิเศษเพื่อความสว่างสูงสุด

- เพิ่ม Rally พิเศษเพื่อความสว่างสูงสุดบนถนนที่มี

สเปคสีขาวเย็นตา 6500 K

- อุณหภูมิสีสูงสุด 6,500 เคลวินเพื่อแสงขาวเย็นตา

ดีไซน์ไฟฟ้าที่เหมาะสม (ACDC)

- ความเข้ากันได้ทางไฟฟ้ากับรถจักรยานยนต์ AC และ DC

ประสิทธิภาพที่ใช้งานได้ยาวนาน

- อายุการใช้งานสูงสุดถึง 2,000 ชั่วโมง
- ความทนทานที่ผู้ขับขี่ปัจจุบันเรียกหา

ไฮไลต์

เพิ่ม Rally พิเศษ 12 W

Philips Ultinon Moto Rally LED เป็นไฟหน้ารถที่สว่างเป็นพิเศษ ให้แสงที่ทอดยาวและกว้าง เพื่อทัศนวิสัยอันดีเยี่ยมสำหรับการขับขี่จักรยานยนต์อย่างปลอดภัยบนถนนในชนบทที่มืดมิด เพิ่มความสว่างด้วยประสิทธิภาพระดับ 12W Rally

โทนแสงขาวเย็นตาสู่ถึง 6,500 K

Philips Ultinon Moto Rally มีอุณหภูมิสีอย่างมีสไตล์สูงสุด 6500 เคลวินเพื่อความสบายตาเพื่อการขับขี่ในที่มืดปลอดภัยขึ้น ได้รับประสบการณ์ที่น่าพอใจขึ้น

ความสามารถใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้า

ไดรเวอร์ IC ในตัวที่รองรับทั้ง 12V DC และ 12V AC ทำให้นำไปใช้งานได้ทั้งรถจักรยานยนต์หลากหลายรุ่น Philips Ultinon Moto Rally ได้รับการออกแบบเพื่อประสิทธิภาพที่เสถียรปราศจากการกระพริบ แสงดันไฟเพิ่มสูง หรือการเปิดปิดโดยไม่ตั้งใจ

มีอายุการใช้งานสูงสุด 2,000 ชั่วโมง

คุณอยากใช้ไฟหน้ารถจักรยานยนต์ที่สว่างมีสไตล์ แต่คุณไม่ต้องการที่จะต้องเปลี่ยนหลอดไฟที่เสียบ่อยๆ ซึ่งเป็นจุดอ่อนสำคัญของไฟหน้าทั่วไป ที่ยังมีกำลังส่องสว่างมากขึ้นเท่าใด อายุการใช้งานก็จะยิ่งสั้นลงเท่านั้น ที่ความเข้มแสงระดับสูงๆ ไฟ LED จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่ามาก และไฟ Philips Ultinon Moto Rally ถูกผลิตมาเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน การออกแบบซีตซีงก์ที่มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับจำนวนวัตต์ที่สูง ทำให้ใช้งานได้นานถึง 2,000 ชั่วโมง

ความทนทานสำหรับผู้ขับขี่ในปัจจุบัน

หลอดไฟ Philips Ultinon Moto Rally ได้รับการรับรองว่าสอดคล้องกับ EMI โดยเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมรถยนต์เรื่องสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า มีการออกแบบทางวิศวกรรมให้ทนต่อการใช้งานที่เข้มข้นของรถจักรยานยนต์สมัยใหม่ที่มีแรงสั่นสะเทือนสูง มีความทนทานตามที่ผู้ขับขี่ปัจจุบันเรียกร้อง

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: LED พลังสูง, ACDC
ประโยชน์ที่คาดหวัง: ไฟสว่างสูง

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

การใช้งาน: ไฟสูง, ไฟต่ำ
ฐาน: PX43t, PX43t
การกำหนด: LED HS1 11636 UMR 12V 12/12W X1
การรับรองจาก ECE: เลขที่
รุ่น: Ultinon Moto Rally, Ultinon Moto Rally
คุณสมบัติด้านเทคนิค: พลังงานสูง, ความเข้ากันได้ทางไฟฟ้า ACDC
เทคโนโลยี: LED
ประเภท: LED-HL [~HS1]

อายุการใช้งาน

อายุการใช้งาน: 2000 ชม.

คุณลักษณะการส่องสว่าง

ลูเมน: 1200/1100lm
อุณหภูมิสี: 6500 K

คุณลักษณะทางไฟฟ้า

ขนาดวัตต์: 12/12 วัตต์
แรงดันไฟฟ้า: 13.2 V

ข้อมูลการสั่งซื้อ

รายการใบสั่ง: 11636UMRX1
รหัสการสั่งซื้อ: 80028430

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

EAN1: 6932080800284
EAN3: 6932080800291
ประเภทบรรจุภัณฑ์: X1

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

ความยาว: 6.5 ซม.
ความกว้าง: 4.5 ซม.
ความสูง: 9 ซม.
น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 44.1 ก.
จำนวนในแพ็คเกจ: 1pc
MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ): 10pcs
น้ำหนักรวมต่อแพ็คเกจ [ก]: 59.6

ข้อมูลกล่องภายนอก

น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 596 ก.
ความยาว [ซม.]: 24
ความกว้าง [ซม.]: 13.8
ความสูง [ซม.]: 12.5
น้ำหนักรวมต่อชิ้น [กก.]: 0.696

