

PHILIPS

Bóng đèn pha xe
mô tô AC/DC

Ultinon Moto Rally

LED-HL [-M5/T19]

Đèn rally LED boost 7,5 W

Ánh sáng trắng mát 6500K

Trình điều khiển IC cho AC/DC đa
năng



LUM11163UMRX1

Chiếu sáng hơn trên đường đi

Đèn pha công suất cao hơn

Philips Ultinon Moto Rally Dual cung cấp thêm ánh sáng LED để chiếu sáng đường đi. Đèn được thiết kế để đảm bảo an toàn cho bạn với chùm tia sáng dài và rộng, cũng như để đối mặt với những thách thức của điều kiện đường xá khắc nghiệt trong suốt thời gian sử dụng lâu dài.

Tăng cường công suất cho ánh sáng tối ưu

- Tăng cường công suất để có độ sáng tối đa trên đường tối

Ánh sáng trắng mát 6500K

- Nhiệt độ màu lên tới 6.500 Kelvin đem đến ánh sáng trắng mát

Thiết kế điện tối ưu (ACDC)

- Khả năng tương thích điện với xe máy AC và DC

Hiệu suất được thiết kế để sử dụng bền lâu

- Tuổi thọ lên tới 2.000 giờ
- Độ bền mà người lái xe hiện đại yêu cầu

Những nét chính

Tăng cường công suất 7,5 W

Bạn cần đèn pha cực mạnh khi lái xe mô tô trên đường tối. Với chùm sáng dài và rộng vượt trội, đèn LED Philips Ultinon Moto Rally chiếu sáng đường bằng ánh sáng trắng mát để có tầm nhìn tuyệt vời. Tăng cường đèn pha của bạn với công suất 7,5 W.

Ánh sáng trắng mát lên tới 6.500 K

Philips Ultinon Moto Rally có nhiệt độ màu lên tới 6500 Kelvin mang lại sự thoải mái cho mắt, giúp lái xe trong bóng tối trở thành trải nghiệm an toàn hơn, dễ chịu hơn.

Khả năng tương thích điện

Trình điều khiển IC tích hợp cho phạm vi phủ sóng rộng 12V DC và 12V AC, khiến sản phẩm trở thành lựa chọn tuyệt vời cho người lái nhiều loại xe mô tô nhất. Philips Ultinon Moto Rally được chế tạo chắc chắn để bạn có thể tận hưởng hiệu suất ổn định, không nhấp nháy, tăng đột biến điện áp hoặc công tắc không ổn định.

Tuổi thọ lên tới 2.000 giờ

Bạn muốn có đèn pha xe mô tô sáng và phong cách nhưng bạn không muốn tiếp tục thay thế các đèn hỏng. Đó chính là điểm yếu chính của các đèn pha thông thường: đèn càng sáng thì tuổi thọ càng ngắn. Ở mức cường độ ánh sáng cao hơn, đèn LED có tuổi thọ cao hơn và đèn pha Philips Ultinon Moto Rally được chế tạo để sử dụng lâu hơn. Nhờ thiết kế tản nhiệt hiệu quả phù hợp với công suất cao, đèn có thể hoạt động tới 2.000 giờ.

Độ bền mà người lái xe ngày nay yêu cầu

Bóng đèn Philips Ultinon Moto Rally được đảm bảo tuân thủ EMI, phù hợp với các tiêu chuẩn của ngành ô tô về nhiễu điện từ. Được thiết kế để chịu được sự khắc nghiệt của cuộc sống ô tô hiện đại ngay cả ở mức độ rung động 10G, đèn có độ bền mà người lái xe ngày nay yêu cầu.

Các thông số

Thông số thị trường

Điểm vượt trội sản phẩm: Đèn LED công suất cao, ACDC
Ưu điểm mong muốn: Đèn công suất mạnh

Mô tả sản phẩm

Ứng dụng: Đèn chiếu xa, Đèn chiếu gần
Chân cắm: P15d-25-1
Chủng loại và màu sắc: LED M5/T19 11163 UMR 12V 7,5/7,5W X1
Xác thực ECE: Không
Dãy sản phẩm: Ultinon Moto Rally, Ultinon Moto Rally
Đặc tính kỹ thuật: Công suất cao, khả năng tương thích điện ACDC
Công nghệ: LED
Loại bóng: LED-HL [~M5/T19]

Tuổi thọ

Thời gian sử dụng: 2000 giờ

Đặc điểm chiếu sáng

Lumen: 950/950 lm
Nhiệt độ màu: 6500 K

Đặc tính điện từ

Công suất: 7,5/7,5 W
Điện áp: 13,2 V

Thông tin đặt hàng

Mục nhập đơn hàng: 11163UMRX1
Mã đặt hàng: 80024630

Dữ liệu đóng gói

Dạng đóng gói: X1
EAN1: 6932080800246
EAN3: 6932080800253

Thông tin sản phẩm đóng gói

Chiều dài: 5.5 cm
Chiều rộng: 2.6 cm
Chiều cao: 7.5 cm
Trọng lượng thực trên bộ phận: 15.3 g
Số lượng gói: 1 cái
MOQ (dành cho chuyên gia): 10 cái
Tổng trọng lượng trên bộ phận [g]: 24,8

Thông tin bao bì ngoài

Trọng lượng thực trên bộ phận: 248 g
Tổng trọng lượng trên bộ phận: 0.308 g
Chiều dài [cm]: 14,4
Chiều rộng [cm]: 11,8
Chiều cao [cm]: 11

