

PHILIPS

Bóng đèn pha xe
mô tô AC/DC

Ultinon Moto Rally

LED-HL [-HS1]

Đèn ally LED boost 12 W

Ánh sáng trắng mát 6500K

Trình điều khiển IC cho AC/DC đa
năng



LUM11636UMRX1

Chiếu sáng hơn trên đường đi

Đèn pha công suất cao hơn

Philips Ultinon Moto Rally Dual cung cấp thêm ánh sáng LED để chiếu sáng đường đi. Đèn được thiết kế để đảm bảo an toàn cho bạn với chùm tia sáng dài và rộng, cũng như để đối mặt với những thách thức của điều kiện đường xá khắc nghiệt trong suốt thời gian sử dụng lâu dài.

Tăng cường công suất cho ánh sáng tối ưu

- Tăng cường công suất để có độ sáng tối đa trên đường tối

Ánh sáng trắng mát 6500K

- Nhiệt độ màu lên tới 6.500 Kelvin đem đến ánh sáng trắng mát

Thiết kế điện tối ưu (ACDC)

- Khả năng tương thích điện với xe máy AC và DC

Hiệu suất được thiết kế để sử dụng bền lâu

- Tuổi thọ lên tới 2.000 giờ
- Độ bền mà người lái xe hiện đại yêu cầu

Những nét chính

Tăng cường công suất 12 W

Bạn cần đèn pha cực mạnh khi lái xe mô tô trên đường tối. Với chùm sáng dài và rộng vượt trội, đèn LED Philips Ultinon Moto Rally chiếu sáng đường bằng ánh sáng trắng mát để có tầm nhìn tuyệt vời. Tăng cường đèn pha của bạn với công suất 12 W.

Ánh sáng trắng mát lên tới 6.500 K

Philips Ultinon Moto Rally có nhiệt độ màu lên tới 6500 Kelvin mang lại sự thoải mái cho mắt, giúp lái xe trong bóng tối trở thành trải nghiệm an toàn hơn, dễ chịu hơn.

Khả năng tương thích điện

Trình điều khiển IC tích hợp cho phạm vi phủ sóng rộng 12V DC và 12V AC, khiến sản phẩm trở thành lựa chọn tuyệt vời cho người lái nhiều loại xe mô tô nhất. Philips Ultinon Moto Rally được chế tạo chắc chắn để bạn có thể tận hưởng hiệu suất ổn định, không nhấp nháy, tăng đột biến điện áp hoặc công tắc không ổn định.

Tuổi thọ lên tới 2.000 giờ

Bạn muốn có đèn pha xe mô tô sáng và phong cách nhưng bạn không muốn tiếp tục thay thế các đèn hỏng. Đó chính là điểm yếu chính của các đèn pha thông thường: đèn càng sáng thì tuổi thọ càng ngắn. Ở mức cường độ ánh sáng cao hơn, đèn LED có tuổi thọ cao hơn và đèn pha Philips Ultinon Moto Rally được chế tạo để sử dụng lâu hơn. Nhờ thiết kế tản nhiệt hiệu quả phù hợp với công suất cao, đèn có thể hoạt động tới 2.000 giờ.

Độ bền mà người lái xe ngày nay yêu cầu

Bóng đèn Philips Ultinon Moto Rally được đảm bảo tuân thủ EMI, phù hợp với các tiêu chuẩn của ngành ô tô về nhiễu điện từ. Được thiết kế để chịu được sự khắc nghiệt của cuộc sống lái xe hiện đại với mức độ rung cao, đèn có độ bền mà người lái xe ngày nay yêu cầu.

Các thông số

Thông số thị trường

Điểm vượt trội sản phẩm: Đèn LED công suất cao, ACDC

Ưu điểm mong muốn: Đèn công suất mạnh

Mô tả sản phẩm

Ứng dụng: Đèn chiếu xa, Đèn chiếu gần

Chân cắm: PX43t, PX43t

Chủng loại và màu sắc: LED HS1 11636 UMR 12V

12/12W X1

Xác thực ECE: Không

Dây sản phẩm: Ultinon Moto Rally, Ultinon Moto Rally

Đặc tính kỹ thuật: Công suất cao, khả năng tương thích điện ACDC

Công nghệ: LED

Loại bóng: LED-HL [-HS1]

Tuổi thọ

Thời gian sử dụng: 2000 giờ

Đặc điểm chiếu sáng

Lumen: 1200/1100 lm

Nhiệt độ màu: 6500 K

Đặc tính điện tử

Công suất: 12/12 W

Điện áp: 13,2 V

Thông tin đặt hàng

Mục nhập đơn hàng: 11636UMRX1

Mã đặt hàng: 80028430

Dữ liệu đóng gói

EAN1: 6932080800284

EAN3: 6932080800291

Dạng đóng gói: X1

Thông tin sản phẩm đóng gói

Chiều dài: 6.5 cm

Chiều rộng: 4.5 cm

Chiều cao: 9 cm

Trọng lượng thực trên bộ phận: 44.1 g

Số lượng gói: 1 cái

MOQ (dành cho chuyên gia): 10 cái

Tổng trọng lượng gói riêng lẻ [g]: 59,6

Thông tin bao bì ngoài

Trọng lượng thực trên bộ phận: 596 g

Chiều dài [cm]: 24

Chiều rộng [cm]: 13,8

Chiều cao [cm]: 12,5

Tổng trọng lượng trên bộ phận [kg]: 0,696

